

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Обзор коляски COSATTO SUPA

Перед вами самая умная коляска-трость COSATTO Supa. Вы никогда не видели столько потрясающих функций в одной прогулочной коляске... Нигде и ни у кого! И мы вам расскажем почему.



Компания COSATTO заслуженно считается одним из лидеров в производстве транспорта для маленьких непосед и является обладателем большого количества наград за высочайшее качество и уникальный дизайн.



Коляски COSATTO SUPA подходят для детей с рождения и до 5 лет, обладают большой устойчивостью, отличной проходимостью и компактностью. Допустимая нагрузка на шасси до 30 кг. На смену давно устаревшему серебристому цвету шасси приходят ультрамодные белый и черный цвет, что придает коляскам еще более шикарный вид! Широкое шасси позволяет коляске быть очень устойчивой, а удобные и прочные колеса сделанные из специального сплава ПВХ позволяют совершать достаточно длительные прогулки по покрытиям любого типа в городской черте. Что очень важно – колеса не шумят и не гремят, как у многих других аналогов, и меньше изнашиваются. У каждой расцветки коляски уникальные яркие колесные «диски», гармонирующие с расцветкой коляски. Диаметр колес 13 см. Вращающиеся передние колеса позволяют развернуть коляску на любом «пятачке».



COSATTO давно зарекомендовали себя, как лидер в производстве детских товаров с уникальным дизайном. Со всех сторон мы слышим – такого нет ни у кого! И это правда☺ Таких ярких, интересных и модных расцветок нет ни у одной другой коляски.



Кроме того, в модели SUPA были использованы совершенно новые ткани - более износостойчивые, приятные на ощупь, в наименьшей степени подвержены выгоранию на солнце. При необходимости вы можете постирать абсолютно все чехлы, они снимаются с каркаса. Внутренний дизайн коляски уникален для каждой модели. Supa – виртуоз маскировки. Чехол для ножек может менять расцветку в 4 вариантах. Матрасик имеет 2 стороны – летнюю и зимнюю. Летняя сторона сделана из легкого и нежаркого материала, похожего на хлопок. Зимняя – мягкая и флисовая. Каждая из сторон обладает своим уникальным дизайном – каждый день у вас может быть новая коляска!



Уникальная подножка у шасси коляски позволяет ей устойчиво стоять в сложенном виде. Вам больше не нужно искать «свободную стену», куда можно прислонить коляску! Специальный механизм позволяет складывать и раскладывать коляску одной рукой. В сложенном состоянии коляска очень компактна, что особенно удобно в путешествиях. Коляска снабжена удобной фирменной ручкой для переноски в сложенном состоянии.

Телескопические ручки коляски имеют несколько положений, которые позволяют отрегулировать их под рост родителей и приспособить коляску для достаточно высоких родителей. У каждой модели коляски заглушки ручек обладают уникальным дизайном и имеют свой неповторимый рисунок.



Коляска а имеет широкое сидение 32 см. 4 фиксированных положений спинки, в том числе и практически полностью лежащее положение с наклоном на 175 градусов и жесткий каркас позволяет использовать коляску с рождения. Широкая подножка позволяет увеличить размер спального места до 77 см в длину. Возможность выбора положения для сидения и подножка позволят вам путешествовать и гулять с малышом, и ребенок будет чувствовать себя комфортно даже в спящем состоянии.



Отдельно хотим рассказать о капюшоне коляске – это уникальная разработка дизайнеров COSATTO, обладает множеством уникальных функций, которых нет ни у одной другой коляски. Большой, раскладывающийся капюшон коляски обладает фактором защиты от солнца UPF 50. В капюшоне имеется окошко, в которое можно подсматривать за малышом☺ И что не менее важно, окошко закрывается на бесшумные магниты, а не на липучку. Свет не мешает ребенку спать, а открывая его, вы не разбудите малыша! Вместительный потайной карман для мелочей и телефона не портит дизайн коляски. В специальном кармашке капюшона есть динамик, через который можно подключать mp3 плеер и другие гаджеты, позволяете любимым песням, музыке или даже сказкам следовать с вашим малышом везде.

И самое главное супер новшество: SUPA это единственная в мире коляска позволяющая супер-героям следить за обстановкой в мире и держать «руку на пульсе» - в капюшоне есть прозрачный кармашек для планшетных компьютеров. Положите в него i-pad и ребенок будет ехать и смотреть мультфильмы.



У коляски есть и ряд других полезных аксессуаров:

Вместительная корзина для покупок, детских игрушек и других мелочей. При необходимости ее можно снять.

Дождевик, который полностью закрывает коляску во время сильного дождя. Подстаканник крепится с одной или другой стороны. Возьмите любимый кофе с собой на прогулку!

Нагрудные подушечки защитят ребенка от натирания ремней, а мягкий флисовый подголовник особенно удобен для новорожденных детей.



Компания COSATTO – единственная в мире, которая дает своим клиентам возможность бесплатно увеличить срок гарантийного обслуживания до 4-х лет! Еще один весомый аргумент в пользу покупки продукции COSATTO. Расширенную гарантию необходимо зарегистрировать в течении 28 дней со дня покупки по адресу <http://happeak.com/guarantee/>

Покупая коляску COSATTO вы можете быть уверены в том, что приобретаете надежного и функционального помощника! COSATTO – это прежде все качество, комфорт, простота в использовании, и конечно, неповторимый дизайн!

СПАСЕМ МИР ОТ СКУЧНЫХ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ!

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO SUPA

ВАЖНО:

Сохраните на будущее и **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ**. Здоровье и безопасность ребенка может зависеть от внимательного прочтения данной инструкции.

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

- Данная коляска предназначена для детей от рождения до максимального веса ребенка 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что все замки надежно закреплены
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- **ВНИМАНИЕ:** Любая нагрузка прикрепленная к ручке влияет на стабильность коляски.
- **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт не подходит для бега или катания на роликовых коньках.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится вдали, при складывании и раскладывании коляски.
- Дети должны всегда быть под присмотром. Ребенок не должен находиться в коляске при внесении любых изменений в конструкцию. Данный товар требует регулярного технического обслуживания пользователем.
- Для новорожденных детей, и для детей которые не могут сидеть самостоятельно всегда опускайте спинку в полностью лежащее положение.
- Не используйте запасные части или аксессуары, не утвержденные COSATTO, так как они могут сделать коляску небезопасной.
- Перегрузки, неправильное складывание, а также использование не фирменных аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску и может сделать продукт небезопасным. См. инструкцию.
- Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или аксессуарами. Сумки и другие элементы не должны быть подвешены к ручке. Корзина предназначена для перевозки 3 кг товаров, при этом они должны быть равномерно распределены.
- Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или висеть на коляске. Это не игрушка.
- Никогда не оставляйте коляску в дождевике в помещении, в жаркую погоду или вблизи источников тепла, так как это может привести к перегреву ребенка.

- Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий.

Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию.

- Не используйте коляску для целей, для которых она не предназначена.
- Убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут, все ремни отрегулированы.
- Всегда используйте тормоза при остановке. Крепко держите коляску вблизи движущихся транспортных средств.
- Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Ребенок не должен находиться в коляске при подъеме и спуске по лестнице и эскалаторе.
- Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы.
- Никогда не возите второго ребенка на коляске.
- Задний карман на капюшоне - максимальный вес 700 г. Планшетный компьютер карман - максимальный вес 700 г (1.54lb).
- пластиковый держатель чашки - максимальный вес 500 г (1.1lb).
- Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2012.

Правила безопасного использования электронных товаров

- Используйте только оригинальный динамик COSATTO, так как он предварительно проверен и установлен в безопасном пределе звучания для детского слуха. Обратите внимание, что при использовании других динамиков или увеличение звука на вашем носителе может привести к повреждению слуха Вашего ребенка.
- При использовании планшетного компьютера в сочетании с передним карманом планшетный компьютер рекомендуем разложить капюшон на соответствующем уровне.
- динамик не игрушка! - Никогда не позволяйте ребенку играть с ним! динамик / кабель / вилка! Использование технических особенностей коляски допустимо только под контролем взрослых. Требуется наблюдение в течение всего времени использования
- Rocket Media Player предназначен для размещения элементов до 250мм x 190мм x 10мм, размер и максимальный вес 700г. Пожалуйста, будьте внимательны во время установки и снятия медиа-плееров
- Никогда не заряжайте ваш медиа-плеер в то время как он установлен на коляску - подключение к электросети может создать поле и тепловую опасность для вашего ребенка или вокруг коляски.
- Как и с любым оборудованием телевизор, компьютер или звук, следует помнить, что длительное воздействие планшетного компьютера и динамиков может привести к повреждениям слуха или зрения вашего ребенка, пожалуйста, используйте ответственно.
- Как и все электронное оборудование, использовать в дождливую погоду или во влажных условиях не рекомендуется, чтобы избежать повреждения / вред, наносимый влагой.
- Снимите планшетный компьютер перед закрытием вашей коляски.
- COSATTO не несет никакой ответственности за любые повреждения вашего планшетного компьютера пока он установлен на коляску.

Директива WEEE

В соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), спикер не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, избавьтесь от этого компонента, вернув его к месту продажи или в местный муниципальный пункт для дальнейшей утилизации.

Инструкция по эксплуатации (смотрите иллюстрации в данном буклете).

1. Ваша коляска продается в картонной коробке, и она состоит:

Коляска (рама вместе с корзиной)

Капюшон

Накидка на ножки

Дождевик

Пластиковый держатель для чашки

Динамик

Стиль (дизайн) колес может варьироваться между моделями.

2. Как открыть коляску

Чтобы открыть детскую коляску, сначала освободите ручку автоматической блокировки (а), которая держит детскую коляску в собранном положении (зонтиком).

Теперь держа коляску его ручки, аккуратно опустите нижнюю часть. Для завершения операции, нажимайте сильно на педаль (б), пока не услышите «щелчок» от вторичного замка (с).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, убедитесь, что все запорные устройства исправны.

3. Использование тормозов

Чтобы применить тормоза, необходимо нажать ногой на рычаг вниз (а). Проверьте тормоз: попытайтесь продвинуть коляску вперед на короткое расстояние. Чтобы освободить тормоз, поднимите один из рычагов (б).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте тормоза перед посадкой/высадкой ребенка в /из коляски.

4. Использование передних колес.

Для того чтобы передние колеса поворачивались, надавите на рычаг блокировки, как показано на рисунке (а). Для блокировки колес поднимите рычаг замка вверх (б) и запустите коляску, пока не услышите «щелчок» каждого колеса, как они запирают на месте.

5. Регулировка высоты ручек.

Чтобы поднять ручки нажмите на кнопки (а) на внутренней стороне каждой верхней части ручки. Ручки автоматически поднимутся на самое высокое положение.

Чтобы опустить ручки нажмите на кнопки снова (б), затем нажмите ручками вниз на ручку(с). Отпустите кнопки, но продолжайте нажимать на ручки, пока они не защелкнутся.

6. Использование ремней безопасности.

Пятиточечные ремни безопасности обеспечивают безопасность вашего ребенка. Для того чтобы пристегнуть ремни поместите язычки замка в центральную пряжку (а). Чтобы отстегнуть нажмите на кнопку в центре пряжки (б) и снимите зажимы. Раздвижные регуляторы установлены на ремне и должны быть тщательно отрегулированы таким образом, что бы ремень подходил и не беспокоил Вашего ребенка. Чтобы настроить до точных размеров Вам потребуется продеть через регуляторы "D" кольца.

Кольца 'D' устанавливаются в конце каждого ремня, если вы захотите приложить отдельный жгут
соответствии с BS EN 13210.

Длина каждого ремня может быть изменена с помощью регуляторов (с), (d) и (e).

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным ремнем.

Все ремни можно снять для очистки. Что бы снять плечевой ремень и ремень между ножек проденьте пластиковые зажимы через спинку сиденья (F) и (G). Чтобы снять поясной ремень, в первую очередь необходимо продеть край ремня сквозь прорезь в металлической клипсе (H) и вытащите через сиденье.

Чтобы одеть ремни необходимо выполнять данные действия в обратном порядке.

7. Установка мягких аксессуаров.

Для установки Конверта, необходимо отстегнуть ремни безопасности (отстегнуть плечевые ремни от поясного) и снять нагрудные подушечки и подушечку для головы (а).

Проденьте плечевые ремни через отверстия в Конверте (B, C и D).

Прикрепить ремни Velcro ® (e) в верхней части Конверт на спинку сиденья.

Вставьте подушечку для головы и нагрудные подушечки обратно на плечевые ремни и снова закрепить их с пряжкой.

8. Регулирование спинки сидения.

Спинку сидения можно регулировать в четырех различных позициях. Чтобы опустить спинку, просто поднимите рычаг за спинкой, она автоматически опустится. Чтобы поднять нажмите на спинку вверх к необходимому углу наклона: он закрепиться автоматически.

9. Использование подножки

Чтобы опустить подножку, поднимите оба рычага (на нижней части) вперед одновременным нажатием и опустите подножку.

Чтобы поднять подножку, просто потяните подножку вверх и она автоматически встанет на место.

10. Снятие корзины.

Чтобы снять корзину для чистки, откройте 4 ремня, два по обе стороны. Чтобы снова поместить корзину на место, просто прикрепите 4 ремня как было. Максимальная нагрузка 3 кг (6lb) товаров, равномерно распределены.

11. Установка капюшона.

Для установки капюшона, поместите позади сидения (а), поместите скобки в крепления на шасси труб (b) и нажмите вниз, как показано, до тех пор пока они не защелкнутся. Прикрепить Velcro ® петли на обе стороны от капюшона к передней «ноге» рамы (с).

Прикрепить Velcro ® вкладки для сиденья с каждой стороны (d). Velcro ® вкладок в нижней части капюшона прикрепить к спинке сиденья, когда спинка находится в его нижнем положении.

Для снятия капюшона Velcro ® вкладки и петли, нажмите на рычаги под капюшоном крепления (e) затем поднимите капюшон.

12. Использование капюшона.

Чтобы раскрыть капюшон, потяните верхнюю часть капюшона вперед (a), пока он не встанет на место.

Чтобы свернуть капюшон, просто нажмите на капюшон (b).

Чтобы расширить капюшон, расстегните молнию (c) вокруг задней рамы капюшона и потяните переднюю часть капюшона вперед (D). Чтобы закрыть расширение, нажмите на переднюю часть капюшона назад и закройте молнию.

13. Использование мультимедийных карманов

Динамик для подключения к медиа-плееру установлен в задний карман капюшона.

Чтобы найти место для установки динамика, поднимите клапан заднего кармана (a), и откройте маленький кармашек в задней части капюшона.

Разместите динамик во внутренний карман (b) так, что бы он был обращен к спинке сидения. Отверстия в динамике определить передней панели (c). Проденьте штекер через отверстие во внутреннем кармане (d). Подключить штекер к вашему медиа-плееру (не входит в комплект) и поместите медиа-плеер в задний карман.

ПРИМЕЧАНИЕ: динамик предназначен для использования только тогда, когда правильно установлен во внутреннем кармане.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только поставляемый динамик или официальную замену COSATTO.

Карман для планшетного компьютера находится в передней части каждого капюшона.

Чтобы поместить ваш планшетный компьютер (не входит в комплект) в карман поднимите клапан (e) и осторожно поместите планшет в карман (f).

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, убедитесь, конец кармана накрыт все время, даже если карман не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер Вашего планшетного компьютера должен быть не более 250мм x 190мм x 10мм и вес не более 700г.

Перед тем как полностью складывать капюшон, уберите планшетный компьютер из коляски.

ВНИМАНИЕ: См. "безопасное использование электронных товаров" раздел в начале документ о безопасном использовании динамиков и планшетных компьютеров.

14. Установка пластикового держателя для чашки

Для установки пластикового держателя для чашки необходимо нажать на него, поместив при этом на специальный кронштейн, пока он не встанет на место.

Что бы убрать держатель, просто сдвиньте его вверх.

15. Использование дождевика

На закрытый или открытый капюшон, поместите прорезь так, чтобы короткая часть дождевика была сзади коляски (a).

Спереди оберните ремни вокруг шасси и закрепите их (b).

С обратной стороны коляски используйте липучки Velcro ® (c).

16. Снятие сидения для очистки

Раскройте в верхнюю часть спинки и выньте три панели из внутренней части сиденья (а).

Откройте ремни, сложив плоскую клипсу и продев ее через прорезь монтажного блока (b). С каждой стороны по 3 клипсы. Еще одна в верхней части спинки и две под сиденьем.

Снимите ремень под подножкой (с).

Сначала снимите сидение с подножки (d), потом снимите сидение со спинки (e).

Чтобы вернуть сидение после очистки, сделайте всю процедуру в обратном порядке.

17. Складывание коляски

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как складывать коляску, убедитесь, что спинка находится в самом вертикальном положении. А так же уберите дождевик, поместив его в корзину, и сложите капюшон полностью назад.

Чтобы сложить коляску необходимо потянуть за ручку вверх (а) и в то же время нажать на вторичном замок (б).

Продолжая нажимать на вторичного замок блокировки, нажмите на рукоятки вперед, что бы коляска сложилась. Продолжайте, пока коляска складывается пополам и autocatch занимается.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда складываете коляску, будьте осторожны, с механизмом, который держит коляску в вертикальном положению. Не нажимайте сильно на коляску, что бы не согнуть части этого механизма (с).

Перед тем как коляску поднять, проверьте сработал ли корректно автоматический блокиратор.

18. использование коляски стенд

Механизм автоматически разворачивается, когда коляска в свернутом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать травмы убедитесь, что ваш ребенок находится вдали, когда коляска стоит вертикально в сложенном виде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любая дополнительная нагрузка, приложенная к коляске, может повлиять на ее устойчивость.

Уход

Ваша коляска разработана в соответствии со стандартам безопасности и правильная эксплуатация и техническое обслуживание позволит ей много лет бесперебойно работать.

Шасси крепкое, но будьте внимательны, когда спускаете коляску вниз по лестнице или с бордюра.

Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то подошва может повредить мягкие ткани.

Хранение влажной коляски будет способствовать появлению плесени.

После пребывания в условиях повышенной влажности, раскройте коляску и дайте ей полностью высохнуть перед хранением.

Храните коляску в сухом и безопасном месте.

Не оставляйте коляску на солнце в течение длительного времени - некоторые ткани могут выгореть.

Обслуживание

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя.

COSATTO продукты предназначены для работы при минимальном обслуживании, однако регулярно смазывайте движущиеся части, что позволит продлить срок службы вашей коляски и сделать открытие и складывание проще.

В качестве смазки используйте, например, силикон. Не используйте масло или жир.

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, регуляторы положения спинки, чтобы обеспечить их безопасность и полное рабочее состояние.

Тормоза и диски подвержены износу и должны быть заменены в случае необходимости.

Ваша коляска должна обслуживаться, прежде чем использовать его для второго ребенка или после 18 месяцев, что наступит раньше.

Очистка

Капюшон можно очистить губкой слегка смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

Пластиковые и металлические части протираются губкой с чистой теплой водой и мягким моющим средством.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, на основе аммиака, дезинфицирующие средства.

Для мытья мягких товаров пожалуйста, обратитесь к их соответствующим меткам по стирки.