

lecoco 乐卡

Разрешено к производству и распространению владельцем товарного знака LECOCO компанией Lecoco Baby(Italy)Ltd

Joy in Free-spirited Competition, Prevention of Accidental Injuries

Радость свободного соревнования. Предотвращение случайных травм

lecoco 乐卡

DESIGNED
IN ITALY 

Руководство по эксплуатации

Модель: S3Max



**Велосипед 3-х колесный Lecoco
S3Max**

Соответствует стандартам:

GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014

GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014.

GB 14747-2006

Изображения приведены только для справки. Реальное изделие может отличаться

Благодарим вас за покупку 3-х колесного Велосипеда Лесосо S3Max!

Компания Лесосо высоко ценит ваше доверие к нашей продукции и обязуется обеспечить постоянное обслуживание всех пользователей Лесосо.

Компания Лесосо родилась в Болонье, Италия, рядом с Моденой – мировой столицей суперкаров. С момента своего основания в 2009 году компания сосредоточилась на разработке безопасных изделий, соединяя в своей продукции качество, страсть к скорости и креативность. Бренд занимается исследованиями, разработкой и производством детских средств передвижения, достойных профессионального гоночного класса.








Руководствуясь принципом «Любите спорт, а не аварии» и внедряя функциональные инновации, Лесосо исследует радость катания для детей и выпускает множество безопасных продуктов, которые идеально сочетают в себе развлечение соревнования и передовые идеи воспитания в духе свободы.

Благодарим вас за покупку нашего продукта! Мы искренне надеемся, что наш продукт принесет радость вам и вашему ребенку!







Комплект поставки










В коробке находятся:

1. Рама
2. Бампер
3. Высокая спинка
4. Низкая спинка + козырек
5. Ручка для родителей
6. Руль
7. Быстросъемная подножка
8. Руководство по эксплуатации





Инструкции по сборке


















Инструкции по изменению режима






Трёхколёсный велосипед
(вид сбоку)











Трёхколёсный велосипед
(спортивная версия)




Трёхколёсный велосипед
(спортивная версия)







Трёхколёсный велосипед (без
ручки для родителей)




Трёхколёсный велосипед (без
ручки для родителей)
















Трёхколёсный беговел





Трёхколёсный беговел







Меры предосторожности при использовании

Следующие конфигурации представляют риск для безопасности, и их следует избегать.





Инструкции по использованию ремней безопасности



Щелчок




Застегнуть ремень безопасности: Как показано на рисунке, соедините части пряжки до тех пор, пока не услышите «щелчок», который обозначает, что ремень застегнут правильно.




Расстегнуть ремень безопасности: Как показано на рисунке, сильно нажмите на пряжку, и ремень безопасности расстегнется.

Характеристики изделия




Регулировка высоты руля

Руль имеет две настройки высоты. Отрегулируйте высоту в соответствии с потребностями пользователя, нажав кнопку регулировки.




Быстросъемные педали

Педали снимаются, что позволяет составлять различные конфигурации изделия. Эта функция обеспечивает как режим езды, так и режим свободного хода.




Поворот сиденья

Поворот сиденья легко регулируется одним движением. Переключение между режимами «лицом к родителям» и «лицом вперед» на ваше усмотрение.




Управление движением при помощи ручки для родителей

Контролируйте направление движения переднего колеса, поворачивая ручку влево или вправо. Это поможет вам направлять движение своего ребенка.




Быстросъемный бампер

Установка и снятие бампера производится без инструментов для удобства использования.




Быстросъемная ручка для родителей

Установка и снятие ручки для родителей производится без инструментов для удобства использования. Имеет двойной фиксатор для дополнительной безопасности.




Регулировка высоты ручки для родителей

Ручка для родителей имеет три настройки высоты. Отрегулируйте высоту в соответствии с потребностями пользователя, нажав кнопку регулировки.




Регулировка положения сиденья

Сиденье можно настроить на положение лицом вперед и лицом назад. Отрегулируйте положение в соответствии с потребностями пользователя, нажав кнопку регулировки.




Двойной фиксатор для оси задних колес

Повышенная безопасность благодаря механизму двойного фиксатора для фиксации задней оси.



Быстросъемная спинка

Установка и снятие спинки производится без инструментов для удобства использования.



Функция складывания

Изделие складывается одним движением для удобства транспортировки и хранения.

Меры предосторожности при использовании

- Во время использования изделия требуется постоянный присмотр взрослых.
- Перед использованием убедитесь, что все детали правильно установлены и надежно закреплены.
- Сборка данного изделия должна осуществляться взрослым, при этом все компоненты должны быть надежно закреплены перед использованием.
- Данное изделие не является транспортным средством; его запрещается использовать на дорогах общего пользования.
- Во избежание травм ребенка не используйте это изделие на порогах, лестницах или неровных поверхностях.
- Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или высокотемпературной среде. Берегите от огня.
- Максимальная грузоподъемность – 25 кг. Не превышайте допустимый вес.
- Рекомендуемый момент затяжки крепежа – 10 Н•м.
- Возрастной диапазон для данного изделия: 18–60 месяцев.
- Родители и опекуны должны внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации перед использованием и сохранить его для дальнейшего использования. Несоблюдение данных инструкций может повлиять на безопасность ребенка во время использования изделия.
- При использовании данного изделия надевайте защитную экипировку: шлем, перчатки, наколенники и локтевые щитки.

Инструкции по техническому обслуживанию

- Чтобы защитить ребенка от случайных травм, регулярно осматривайте и проводите техобслуживание данного изделия.
- Очищайте раму, протирая ее сухой тканью.
- Регулярно наносите твердую смазку на все вращающиеся детали, такие как оси колес и шарниры руля, чтобы продлить срок службы изделия.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов и детали на предмет их повреждения. При необходимости заменяйте поврежденные детали. При разборке и сборке, пожалуйста, внимательно следуйте инструкции, чтобы избежать ненужных повреждений.
- Родители и опекуны должны внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации перед использованием.