

UNIX KIDS

**ГОРКА DINO SMALL
GREEN**





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PSLDINOSMGR








Рекомендуемый возраст: от 10 месяцев

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса.

Максимальный вес: до 50 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:


A  2 ШТ	B  2 ШТ	C  2 ШТ	D  1 ШТ
E  1 ШТ	F  2 ШТ	G  2 ШТ	H  1 ШТ
I  1 ШТ	J  2 ШТ	K  2 ШТ	L  18 ШТ
M  4 ШТ	N  2 ШТ	O  6 ШТ	P  2 ШТ

СБОРКА ГОРКИ


ШАГ 1




ШАГ 2




ШАГ 3




ШАГ 4




ШАГ 5





ШАГ 6



ШАГ 7



ШАГ 8



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте игрушку, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Игрушка может быть использована только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Запрещено детям взбираться и висеть на конструкции.
- ✔ Держите игрушку подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребенка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться игрушкой.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой