



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

TUTTI BAMBINI ROSE

t u t t i
Bambini




СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




ФУРНИТУРА

A	Кол-во: 6 шт.	B	Кол-во: 2 шт.	C	Кол-во: 6 шт.
	Болт D6×30MM		Винт D4×40MM		Большой деревянный колпачок
D	Кол-во: 2 шт.	E	Кол-во: 1 шт.		
	Маленький деревянный колпачок		Шестигранный ключ		

Шаг 2




Шаг 2




Ax4




Шаг 3




Шаг 4




Шаг 5




Шаг 6



Шаг 7




Шаг 8



Результат



Положения сиденья регулируются
при помощи рычага сбоку — 7 позиций



ВНИМАНИЕ:

Неправильное использование рычага
блокировки может привести к поломке кресла.

Пожалуйста, используйте рычаг с осторожностью
и только тогда, когда кресло установлено в нужном положении.

МАТЕРИАЛЫ TUTTI BAMBINI ROSE:

Каркас и деревянные части: натуральная берёза

Ткань обивки: 100% полиэстер

Материал наполнителя: 100% полиэстер

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Уход за деревянными частями:

- избыточная влага может привести к образованию трещин и разбуханию древесины;
- для чистки деревянных частей кресла от загрязнений рекомендуется использовать мягкую влажную ткань, после чего тщательно протереть сухой тряпкой;
- во избежание появления царапин на поверхности панелей не рекомендуется использование абразивных моющих средств, а также щёток и губок с неровной шершавой поверхностью.

Уход за тканевыми частями:

- ткань обивки легко поддаётся сухой чистке;
- чтобы удалить попавшую на тканевые части влагу или грязь, достаточно протереть их мягкой сухой тряпкой или губкой;
- в случае сильного загрязнения можно использовать щётку с мягким резиновым ворсом, а также мягкое моющее средство, которое необходимо нанести тонким слоем на область загрязнения при помощи губки, после чего протереть влажной тканью или ватным тампоном, не втирая;
- не используйте для чистки тканевых частей стиральный порошок и абразивные моющие средства.