



MACLAREN

volo



WARNING

KEEP CHILDREN AWAY FROM THE STROLLER WHEN FOLDING OR UNFOLDING.

It is important that great care is taken to ensure that children are kept well clear of the stroller when folding or unfolding the product. Finger traps and scissoring actions are unavoidable during these operations.

AVERTISSEMENT

TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART DE LA POUSETTE LORS DU PLIAGE OU DU DÉPLIAGE.

Il est important de veiller à maintenir l'enfant à une bonne distance de la poussette lors de l'ouverture ou du pliage de celle-ci. Ces opérations comportent inévitablement des mécanismes de cisaillement, entraînant le risque de pincement des doigts.

WARNHINWEIS

KINDER BEIM AUSEINANDER- UND ZUSAMMENFALTEN VOM KINDERWAGEN FERNHALTEN.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Kind vom Buggy fern gehalten wird, wenn er auseinander und zusammengeklappt wird. Bei diesem Vorgang besteht die Gefahr, sich die Finger zu klemmen oder sich durch die Scherenwirkung zu verletzen.

ADVERTENCIA

CUANDO SE PLIEGUE O DESPLIEGUE LA SILLA DE PASEO, MANTÉNGASE A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LA MISMA.


Es importante que se tenga mucho cuidado para asegurarse de que los niños se mantienen alejados del cochecito para bebé al plegar o desplegar el producto. Atraparse los dedos y cortarse son acciones inevitables durante estas operaciones.

AVVERTENZA


DURANTE L'APERTURA E LA CHIUSURA DEL PASSEGGINO TENERE I BAMBINI A DISTANZA DI SICUREZZA.

È importante garantire che le operazioni di apertura o chiusura del passeggino avvengano fuori dalla portata del bambino perché è inevitabile che durante queste operazioni vi sia il pericolo d'intrappolamento delle dita.


1



A





B





C



2




3




4




5




6




7




8



9



10



Maclaren Basic Warranty

All Maclaren Buggys purchased from authorised retailers are automatically covered by the Basic 1 Year Warranty.

Beginning with the 2008 Collection, Maclaren Buggys purchased from authorised retailers can be registered for *Sovereign Lifetime Warranty*[™]; see adjacent information.

Basic Warranty Benefits

The Basic 1 Year Warranty is honoured by our Authorised Service Centres/Service Agents, upon presentation of proof of purchase from an Authorised Retailer, to the original Purchaser. Please retain your proof of purchase.

How to activate

Coverage is automatic; you do not need to activate the Basic Warranty, however proof of purchase is required for servicing under warranty. If you received the buggy as a gift and do not have proof of purchase, you must register online for the *Sovereign Lifetime Warranty*[™], in order to have warranty coverage.

What it covers

The Basic Warranty covers any manufacturing defects in materials and workmanship, for buggies used in normal conditions and in compliance with operating instructions, during the 12 months following purchase.

What it does not cover

Damage caused by normal wear and tear, accident or negligence. Examples include wheels and fabric worn down by regular use and the natural breakdown of colours and materials over extended time and use. Please refer to the product's instruction leaflet, for guidance on how to maintain your buggy.

Buggies purchased from an unauthorised Retailer. Repairs carried out by an unauthorised third party. Should a repair be needed please refer to our Authorised Service Centres/Service Agents listing at maclarenbaby.com Maclaren reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.

Where it applies

The Basic Warranty applies only in the country of purchase. Important Note:

We encourage you to visit your closest Authorised Service Centre/Service Agent. Alternatively, if you are shipping your buggy to an Authorised Service Centre/Service Agent, free shipping under Basic warranty needs to be authorised by Maclaren Customer Service prior to shipping.

For full and complete details on how to qualify and what conditions you must meet, refer to the Frequently Asked Questions section of our website,

www.maclarenbaby.com/warranty/faqs

Thank you for choosing Maclaren.

Enjoy your Maclaren Buggy!

IMPORTANT warranty will be void if defaced or removed from buggy, carton or this instruction leaflet.

Maclaren Sovereign Lifetime Warranty[™]

Maclaren Buggys purchased from authorised retailers can be registered for lifetime coverage. Register within 45 days of purchase or receipt as a gift for the *Sovereign Lifetime Warranty*[™] coverage, offered on a complimentary basis for a limited time only. It's the best buggy warranty coverage anywhere.

Benefits

- Global coverage: *Sovereign Lifetime Warranty*[™] honoured by our Authorised Service Centres/Service Agents everywhere.
- Advance Notice of New Products: receive news in advance of release to the general public.
- Emergency Alerts: you will be contacted immediately in the case of safety alerts. The *Maclaren Sovereign Lifetime Warranty*[™] reflects our confidence, which we want to pass on to you, our Customer, in the unsurpassed quality of Maclaren's design, engineering, production and quality control.

How to activate

All Maclaren Collection Buggys purchased at an authorised retailer qualify to be registered for the Lifetime Warranty. They must be registered online, at maclarenbaby.com within 45 days of purchase, or in the case of a gift, within 45 days of receiving the gift, in order to benefit from the Lifetime Warranty.

If you should choose not to register your buggy for the *Sovereign Lifetime Warranty*[™], it remains automatically covered by the Basic Warranty.

What it covers

The *Sovereign Lifetime Warranty*[™] covers any manufacturing defects in materials and workmanship, or buggies used in normal conditions and in compliance with operating instructions.

What it does not cover

- Damage caused by normal wear and tear, accident or negligence. Examples include wheels and fabric worn down by regular use and the natural breakdown of colours and materials over extended time and use. Please refer to the product's instruction leaflet for guidance on how to maintain your buggy.
- Buggies purchased from an unauthorised Retailer.
- Repairs carried out by an unauthorised third party. Should a repair be needed please refer it to an Authorised Service Centre/Service Agent. Listings are available by country at maclarenbaby.com
- Shipping to and from an Authorised Service Centre/Service Agent. Maclaren reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.

Who can register

The original Purchaser, or in the case of a gift, the Recipient of the buggy, can register online for the *Sovereign Lifetime Warranty*[™], in his or her name.

Where it applies

The *Sovereign Lifetime Warranty*[™] is recognised anywhere in the world where there are Maclaren Authorised Service Centres/Service Agents. Whether you're at home or abroad, you can find a list of local Authorised Service Centres/Agents by checking the local Maclaren website. See links to country websites at our homepage maclarenbaby.com

What lifetime means

"Lifetime" is defined as the period of use by the Registrant for her/his children. Lifetime does not include hand-me-downs or secondary purchases of the buggy.

Important Note

The *Sovereign Lifetime Warranty*[™] is given in addition to and does not affect your statutory (legal) rights. All Maclaren Buggys purchased from authorised retailers are automatically covered by the Basic 1 Year Warranty.

For full and complete details on how to qualify and what conditions you must meet, refer to the Frequently Asked Questions section of our website, www.maclarenbaby.com/warranty/faqs

Thank you for choosing Maclaren. Enjoy your Maclaren Buggy!

IMPORTANT warranty will be void if defaced or removed from buggy, carton or this instruction leaflet.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN ADDITION TO AND DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS



IMPORTANT – WARRANTY WILL BE VOID IF INFORMATION DEFACED OR REMOVED FROM BUGGY, CARTON OR THIS INSTRUCTION LEAFLET

**“Did you *really* read the instructions?
It’s for your child’s safety!”**



**PLEASE HELP US SUPPORT THE ENVIRONMENT
BY RECYCLING**

Maclaren is committed to safeguarding the environment by adhering to the principles of: reduce, reuse and recycle.

Maclaren encourages consumers to recycle their old Maclaren Buggys. Maclaren buggys can be dropped off, or shipped at owner’s expense, to any of Maclaren’s recycling locations below.

Maclaren USA INC
Authorised Repair Centre
25 Van Zant Street Unit 13A
South Norwalk, CT 06855
USA
T 1 877 442 4622
F 1 877 504 8813
info@maclarenbaby.com

Maclaren USA INC
Authorised Repair Centre
150 Wooster Street,
New York, NY 10012
USA
T 1 212 677 2700
F 1 212 677 6767
info@maclarenbaby.com



Contents

2 EN

Attendant user guide

Please read this User Guide fully prior to use ensuring reference is made to the numbered diagrams on the final pages.

Retain this User Guide for future reference.

4, 8 FR

Notice du fabricant

Avant l'utilisation, lire attentivement cette notice en ayant soin d'examiner les schémas numérotés des dernières pages.

Conserver cette notice pour consultation future.

6, 9 SP

Guía del Usuario

Por favor lea detenidamente esta Guía del Usuario antes de usar el producto, refiriéndose a los dibujos con números en las páginas finales.

Por favor, retenga esta Guía del Usuario para consultarla en el futuro.

12

Operation Illustrations

17

Warranty Information

⚠ WARNING:

**AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.
ALWAYS USE THE SEAT HARNESS. NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.
THIS VEHICLE IS SUITABLE FOR ONE CHILD.**

CAUTION

Any load attached to the handle affects the stability of the buggy.

This buggy is not suitable for running or skating.

Ensure that all locking devices are engaged before use.

To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

Do not let your child play with this product.

Check that the seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

IMPORTANT

It is important for your child's safety that the harness be correctly fitted and adjusted. If not adjusted correctly in accordance with the instructions the stability of the buggy will be impaired.

Always use the crotch strap in combination with the waist strap.

Not recommended for a child under 6 months old.

The child should be clear of moving parts while making adjustments.

IMPORTANT-DANGER: It is important that great care is taken to ensure that children are kept well clear of the buggy when folding or unfolding the product. Finger traps and scissoring actions are unavoidable during these operations.

- Follow all instructions carefully. Incorrect use will cause damage to buggy.
- This product has been designed to take the weight of a child of 55 lb (25 kg) maximum and a height of 44" (110 cm).

- Children should be harnessed in at all times and should never be left unattended.
- The harness and seat belt are not a substitute for proper adult supervision.
- Do not carry additional children, goods or accessories in or on this buggy except as permitted in this leaflet. They may cause the buggy to become unstable or place undue stress on the buggy that could lead to breakage.
- Overloading, incorrect folding and the use of accessories, i.e. child seats, bag hooks, rain covers, buggy boards, etc., other than those approved by Maclaren may damage or break this vehicle.
- It may be unsafe to use accessories not supplied and approved by Maclaren, items such as child seats, bag hooks, rain covers, buggy boards etc will not be covered by the terms of our warranty.
- Any damage caused by the use of accessories not supplied by Maclaren will not be covered by the terms of our warranty.
- Never leave child in the buggy when ascending or descending stairs or escalators or when travelling on other forms of transport.
- The buggy should always open and fold easily. Do not force it. It may be necessary to re-read the instructions.
- Negotiate curbs and rough ground carefully. Repeated impact will cause damage to the buggy.
- Never allow children to stand on the footrest.
- Do not leave the buggy exposed to heat i.e. by a radiator or in direct sunlight.
- Do not place items on the top of the hood as it may cause damage to the hood.

General Information

MAINTENANCE AND REPAIR

- This vehicle requires regular maintenance by the user. Regularly check all rivets and connecting devices for tightness and security. Inspect all brakes, wheels and tires and replace or repair if necessary. Check all safety devices for correct operation, in particular the primary and secondary locks. These should be free to move at all times. Never continue to use a product that is not structurally sound.
- We recommend a service every 12 months.
- If wheels squeak, lubricate sparingly with WD40 Teflon or silicone coating. Do NOT use oil or grease based products, as this will attract dirt, which will clog the movement.
- Only Maclaren replacement parts should be used. It may be unsafe to use parts not supplied by Maclaren.

CLEANING

- Clean frame with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly. Do not use abrasives.

- If the buggy chassis parts have been exposed to salt water we recommend that they be rinsed down with fresh (tap) water as soon as possible afterwards.
- The hood may be sponged lightly using a damp cloth and a mild detergent.
- The seat cover may be washed - see care labels for details. Dry thoroughly before reuse.
- Do not fold or store the product while wet and never store in a damp environment as this can cause mildew to form.

Maclaren reserve the right to make design changes to any of their products as part of their continuous improvement programme.

This product is designed and manufactured to comply with ASTM F833-09 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages/Buggies and is JPMA certified. This product is designed and manufactured to comply with Canadian standard SOR/91-350, s. 1(F) Carriages and Buggy Regulations.

Instructions

IMPORTANT:

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
YOUR CHILDREN'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1 TO OPEN THE BUGGY

- A Release storage clip.
- B Open out the buggy.
- C Using foot, push the brake pedal down fully to engage the primary locks.

CAUTION: Ensure that all locking devices are engaged before use.

2 TO OPERATE BRAKES

- Locate the brake lever at the back of the buggy frame.
- A TO ENGAGE BRAKES: With foot, press down on the left side of the pedal.
- B TO RELEASE BRAKES: With foot, press down on the right side of the pedal.

CAUTION: Parking device shall be engaged during the loading and unloading of children.

CAUTION: Ensure parking device is engaged before leaving the buggy unattended.

3 TO OPERATE FRONT WHEEL SWIVEL LOCKS

- A TO LOCK SWIVELS: Align front wheels and press down on locking levers.
- B TO UNLOCK SWIVELS: Raise locking levers.

4 SEAT BELT/SHOULDER HARNESS OPERATION

⚠ WARNING:
AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.
ALWAYS USE SEAT BELT.

TO FIT HARNESS:

- A Pull shoulder straps over the child's shoulder then attach to the waist clips by sliding strap loops onto the hooks.
- B Insert both waist clips into the clasp, shoulder straps are secured once the clips are fastened.
- C Adjust strap lengths by sliding buckles. Belt and harness should be snug.

TO RELEASE HARNESS:

- D Press the button on both the front and back of the clasp simultaneously to release.

5 TO FIT THE SHOPPING BAG

CAUTION: Overloading may cause a hazardous unstable condition to exist. Maximum load 4.4 lb (2 kg) evenly distributed. The buggy may be folded with the bag still attached but **all contents must be removed**. Failure to do this could damage buggy and contents of shopping bag.

- A Place bag on the 'X' frame under seat with lowest edge of bag at front.
- B Attach front straps to front legs just below seat.
- C Attach rear straps to rear legs just above horizontal tie bar.

6 TO REMOVE THE CARRY STRAP

- A Release the primary lock and secondary lock.
- B Press clip release and remove clip from 'D' ring.
- C Slide strap loops from handles.
- D Using foot, push the footplate down fully to engage the primary lock.

7 TO ATTACH THE HOOD

- A Slide left hand and right hand pivot blocks DOWN over the retainers located on handle tubes.
- B Extend hood. Place hood rear flap inside carry strap and attach the two press studs to corresponding studs on the seat fabric.
- C TO ROLL UP THE HOOD: Undo poppers, roll up the hood and use adjustable tabs to secure in place.

8 TO FIT THE RAIN APRON (Supplied Separately)

- A Place the apron over hood front.
- B Attach the two eyelets (one each side) to the front legs.
- C Loop the retaining straps around the rear legs and secure to the Velcro® straps.

9 TO FOLD THE BUGGY

Ensure the hood (if fitted) is folded back. Remove contents of shopping bag. It is recommended that the harness is fastened before folding the buggy.

- A Using foot, lift up on brake pedal to release primary lock.
- B Push down on secondary lock lever.
- C Grip handles and push forward on buggy.
- D Compress folded buggy and engage storage clip.

10 REMOVING AND REFITTING THE SEAT COVER

Remove hood from buggy, if fitted.

- A Twist shoulder strap end buckles and feed through holes in the seat fabric.
- B Feed waist strap fasteners through holes in the seat fabric.
- C Feed crotch strap buckle through hole in the seat fabric.
- D Unfasten seat fabric from handle tubes and seat base tubes.
- E Slide fabric from seat base tubes.

Reverse this procedure to refit the seat cover and harness.

⚠ AVERTISSEMENT :

UTILISER LE HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER QUE L'ENFANT CHÛTE OU GLISSE ET QU'IL SE BLESSE GRAVEMENT.

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

CONSERVER CETTE NOTICE POUR CONSULTATION FUTURE.

LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT EST ENTRE VOS MAINS.

CETTE POUSSETTE EST PRÉVUE POUR TRANSPORTER UN ENFANT.

ATTENTION

Le fait d'accrocher une charge quelconque aux poignées peut affecter la stabilité de la poussette.

Cette poussette ne doit pas être utilisée pour courir ou faire du patin à roulettes.

Avant l'utilisation, vous assurer que tous les dispositifs d'immobilisation sont bien verrouillés.

Afin d'éviter les accidents, éloignez votre enfant lorsque vous dépliez et repliez cet article.

Ne laissez pas votre enfant jouer avec cet article.

Vérifiez si les dispositifs de fixation du siège sont enclenchés correctement avant usage.

IMPORTANT

Pour la sécurité de votre enfant, il est important que le harnais soit correctement attaché et réglé. S'il n'est pas réglé correctement conformément aux instructions données, la stabilité de la poussette s'en trouvera gênée. Utilisez toujours la sangle d'entre-jambes en plus de la ceinture ventrale.

Son emploi n'est pas recommandé pour un enfant de moins de 6 mois.

L'enfant doit être tenu éloigné d'éléments mobiles pendant l'ajustement.

IMPORTANT - DANGER : il faut redoubler de prudence au moment de plier et de déplier la poussette pour éviter que l'enfant se blesse. Ne pas le laisser s'approcher de la poussette, car il pourrait se coincer les doigts et se pincer.

- Suivre attentivement les directives; l'emploi impropre endommagera la poussette.
- Ce produit a été conçu pour un enfant pesant jusqu'à 25 kg et mesurant jusqu'à 110 cm.
- L'enfant doit toujours être attaché à l'aide du harnais et ne doit jamais être laissé sans surveillance.

- Le harnais et la ceinture de sécurité ne peuvent remplacer la surveillance d'un adulte.
- Ne pas transporter un enfant, des articles ou accessoires supplémentaires dans ou sur la poussette, sauf ce qui est autorisé dans cette notice. Cela pourrait déstabiliser la poussette ou exercer une pression excessive et occasionner un bris.
- Le fait de surcharger, de mal plier et d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par Maclaren, comme par exemple un siège d'enfant, un crochet à sacs, un habillage pluie, une tablette, etc., pourrait endommager ou abîmer ce véhicule.
- Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires qui ne sont pas fournis et approuvés par Maclaren, tels que les sièges pour enfant, les crochets pour sacs, les housses imperméables et les pièces de fixation de la planche à roulettes, etc., et dans de telles circonstances, les conditions de la garantie ne seront pas en vigueur.
- Ne jamais laisser un enfant dans la poussette quand vous montez ou descendez un escalier ou un escalier mécanique, ou quand vous empruntez d'autres formes de transport.
- La poussette devrait toujours s'ouvrir et se plier facilement. Ne pas forcer; lire de nouveau la notice au besoin.
- Manœuvrer les courbes et les terrains accidentés avec prudence. Les chocs répétés endommageront la poussette.
- Ne jamais laisser d'enfants debout sur le repose-pieds.
- Ne pas laisser la poussette exposée à la chaleur, c'est-à-dire près d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas poser d'objets sur le dessus de la capote, car cela pourrait l'endommager.

Informations Générales

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

- Ce véhicule nécessite un entretien régulier de la part de l'utilisateur. Vérifier régulièrement que tous les rivets et les dispositifs de liaison sont bien ajustés et solides. Inspecter les freins, les roues et les pneus, et les remplacer ou les réparer le cas échéant. Vérifier que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement, en particulier les premier et second verrous. Ceux-ci devraient toujours pouvoir bouger. Ne jamais continuer à utiliser un produit qui n'est pas de construction solide.
- Nous recommandons une révision tous les 12 mois.
- Si les roues grincent, les graisser avec modération à l'aide d'un produit à base de silicone ou de Téflon. Ne PAS utiliser de produits à base d'huile ou de graisses, car cela encrasserait les éléments et entraverait le mouvement.
- Seules les pièces de rechange Maclaren doivent être utilisées. Il serait imprudent d'utiliser des pièces non fournies par Maclaren.

NETTOYAGE

- Nettoyer le châssis avec un chiffon humide et un détergent doux, puis sécher soigneusement la surface. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

- Si les pièces du châssis de la poussette ont été exposées à de l'eau salée, nous recommandons de les rincer avec de l'eau du robinet dès que possible.
- La capote se nettoie avec un chiffon humide et un détergent doux. La housse du siège est lavable - voir étiquette d'entretien. Bien faire sécher avant réutilisation.
- Le siège est lavable - voir l'étiquette d'entretien. Sécher complètement avant de réutiliser.
- Ne pas plier la poussette lorsqu'elle est mouillée, et ne pas la ranger dans un endroit humide. Cela entraînerait la formation de moisissures.

Maclaren se réserve le droit d'effectuer des modifications au design et ce, pour tous les produits, dans le cadre de son programme de développement continu.

Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec le règlement F833-09 de l'ASTM portant sur les caractéristiques techniques standards des landaus et des poussettes; il est homologué par la JPMA. Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec la norme Canadienne SOR/91-350.s.1(F) concernant le règlement sur les landaus et les poussettes.

Notice d'emploi

IMPORTANT:

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'EMPLOI AVANT USAGE ET LA CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE. SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES CONSIGNES, LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE COMPROMISE.

1 OUVERTURE DE LA POUSSETTE

- A Détachez le clip de rangement.
- B Ouvrez la poussette.
- C Avec le pied, poussez la plate-forme à fond vers le bas pour engager le système de blocage principal.

ATTENTION : avant l'utilisation, vous assurer que tous les dispositifs d'immobilisation sont bien verrouillés.

2 UTILISATION DES FREINS

Trouver la pédale de frein située à l'arrière du châssis de la poussette.

A POUR ACTIONNER LE FREIN : appuyer du pied sur le côté gauche de la pédale.

B POUR DESERRER LE FREIN : appuyer du pied sur le côté droit de la pédale.

ATTENTION : pour installer l'enfant dans la poussette ou le retirer de celle-ci, il est nécessaire d'actionner le dispositif de stationnement.

ATTENTION : avant de laisser la poussette sans surveillance, vérifier que le dispositif de stationnement est engagé.

3 BLOCAGE DES ROUES AVANT PIVOTANTES

A POUR BLOQUER LE SYSTEME PIVOTANT : Alignez les roues avant et appuyez sur les leviers de blocage.

B POUR DEBLOQUER LE SYSTEME PIVOTANT : Relevez les leviers de blocage.

⚠ AVERTISSEMENT:
ÉVITER QUE L'ENFANT SE BLESSE EN TOMBANT OU EN GLISSANT DE LA POUSSETTE. TOUJOURS UTILISER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ.

4 CONCERNANT L'UTILISATION DE LA CEINTURE ET DU HARNAIS

POUR ENDOSSER LE HARNAIS :

- A Tirer les sangles d'épaule sur les épaules de l'enfant, pour les attacher ensuite aux fermetures à la ceinture, en glissant les boucles des sangles sur les crochets.
- B Insérer les deux pinces à la ceinture dans le fermoir ; les sangles d'épaule sont fixées correctement lors de la fermeture des pinces.
- C Ajuster la longueur des sangles de sorte que la ceinture et le harnais soient confortables.

POUR ENLEVER LE HARNAIS :

- D Pour ouvrir le harnais, appuyer simultanément sur les boutons à l'avant et à l'arrière.

5 FIXATION DU PANIER

ATTENTION : Un excès de chargement peut être cause de basculement. Le poids maximal à respecter est de 2 kg uniformément répartis. La poussette peut être pliée avec le panier sous condition que celui-ci soit vide. Si l'on néglige de le faire, la poussette et le contenu du sac risquent d'être endommagés.

A Placez le panier sur l'armature en 'X' située sous le siège, le bord le plus bas du panier étant à l'avant.

B Attachez les sangles avant aux cannes avant juste au-dessous du siège.

C Attachez les sangles arrière aux cannes arrière juste au-dessus de l'entretoise horizontale.

6 POUR ENLEVER LA BRETELLE DE TRANSPORT

A Relâcher les systèmes de verrouillage principal et secondaire.

B Appuyer sur le clip pour détacher la boucle en 'D'.

C Faire glisser les sangles par-dessus les poignées.

D Avec le pied, appuyer à fond sur le système de verrouillage pour l'enclencher.

7 FIXATION DE LA CAPOTE

A Faire glisser les mécanismes de verrouillages VERS LE BAS sur les systèmes de fixation des deux cannes.

B Déplier la capote. Faire passer le rabat arrière à l'intérieur de la sangle et fixer les deux boutons pressions sur ceux du siège.

C ENROULEMENT DE LA CAPOTE Défaites les boutons-pression, enroulez la capote et utilisez les bandes Velcro® pour la fixer en place.

8 POSE DE L'HABILLAGÉ ANTIPLUIE (Vendue séparément)

A Poser l'habillement sur la capote.

B Attacher les deux oeilletons (de chaque côté) aux cannes avant.

C Faire passer les sangles de fixation autour des montants arrière et les fixer avec les bandes Velcro®.

9 PLIAGE DE LA POUSSETTE

Vérifiez que la capote (si elle est fixée) est repliée vers l'arrière. Videz le sac à provisions. Il est recommandé d'attacher le harnais avant de plier la poussette.

A Para liberar el bloqueo primario, con el pie levantar el pedal de freno.

B Empuje hacia abajo la palanca del pestillo secundario.

C Tome las empuñaduras y empújelas hacia adelante.

D Comprima el cochecito para bebé plegado y sujeta el enganche de almacenamiento.

10 POSER ET ENLEVER LA HOUSSE DU SIÈGE

Enlever la capote de la poussette.

A Replier les boucles situées à l'extrémité des sangles et les faire passer dans les trous du siège.

B Faire passer les boucles de la ceinture dans les trous du siège.

C Faire passer la boucle de la sangle d'entrejambes dans le trou du siège.

D Dégrafer le tissu du siège pour le détacher des deux cannes et des tubes du bas.

E Tirer sur la housse pour la sortir.

Refaire ces opérations en sens inverse pour remettre la housse du siège et le harnais en place.

⚠️ ADVERTENCIA:

**EVITE HERIDAS GRAVES DEBIDO A CAIDAS/DESGLIZAMIENTOS.
UTILICE SIEMPRE LAS CORREAS DE LOS ASIENTOS.
NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN VIGILANCIA.
LA SEGURIDAD DE UN NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS.
ESTA SILLITA ESTÁ DISEÑADA PARA EL TRANSPORTE DE UN NIÑO.**

PRECAUCIÓN

La estabilidad de la sillita se ve afectada al colocar peso en las manillas.

Esta sillita no es adecuada para correr ni patinar.

Asegúrese de que todos los mecanismos de cerrado de la sillita estén seguros antes de usar.

Para evitar lesiones, manténgase fuera del alcance de los niños mientras se pliega y despliega el producto.

No permita que el niño juegue con este producto.

Antes de utilizar, asegure que estén bien engranados los dispositivos de acoplamiento de la unidad de asiento.

IMPORTANTE

Es importante para la seguridad de su niño que el arnés sea instalado y ajustado correctamente. Si no ha sido ajustado correctamente de acuerdo con las instrucciones, afectará la estabilidad del buggy. Asegure que siempre utiliza la correa de entrepierna combinada con la correa de cintura.

El cochecito no es apto para niños **MENORES** de seis meses de edad.

Los niños deberían estar alejados de las piezas móviles mientras se estén haciendo ajustes.

IMPORTANTE – PELIGRO: Es importante que se tenga mucho cuidado para asegurarse de que los niños se mantienen alejados del cochecito para bebé al plegar o desplegar el producto. Durante estas operaciones es posible cortarse y atraparse los dedos.

- Siga todas las instrucciones atentamente. Un uso incorrecto dañará el cochecito para bebé.
- Este producto ha sido diseñado para un niño de un peso máximo de 25 kg (55lb) y de una altura máxima de 110 cm (44 pulg).

- Atar siempre el arnés a los niños y no dejarlos nunca sin vigilancia.
- El arnés y el cinturón del asiento no constituyen un sustituto para la supervisión debida por un mayor.
- No lleve más de un niño, cosas ni accesorios encima ni dentro de esta sillita salvo si está permitido en este folleto. Estos pueden inestabilizar el cochecito o aplicar un peso excesivo en el cochecito que podría romperlo.
- La sobrecarga, el plegado incorrecto y el uso de accesorios, por ejemplo asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas para la lluvia, tablas para cochecitos para bebé, etc., que no sean los autorizados por Maclaren pueden dañar o romper este vehículo.
- El uso de accesorios no suministrados ni aprobados por Maclaren asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas para la lluvia, plataformas etcétera, podrían dañar o romper este vehículo.
- Nunca deje niño/s en el cochecito cuando sube o baja por escaleras normales o mecánicas, o cuando viaja en otras formas de transporte.
- El cochecito para bebé debería siempre abrirse y plegarse fácilmente. No lo fuerce. Puede ser necesario volver a leer las instrucciones.
- Vaya por las curvas y por las superficies irregulares con cuidado. Repetidos impactos dañarán el cochecito para bebé.
- Nunca permita que los niños estén de pie sobre el reposapiés.
- No deje el cochecito para bebé expuesto al calor, por ejemplo al lado de un radiador o a la luz directa del sol.
- No coloque artículos encima de la capota porque esto podría estropearla.

Información General

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- Este vehículo precisa un mantenimiento rutinario por parte del usuario. Compruebe regularmente que todos los remaches y dispositivos de conexión estén bien apretados y seguros. Inspeccione todos los frenos, ruedas y neumáticos y cámbielos o repárelos si es necesario. Compruebe que todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente, en particular los bloqueos principal y secundario. Éstos deberían tener libertad de movimiento en todo momento. No seguir utilizando un producto que no sea estructuralmente sólido.
- Recomendamos una revisión cada 12 meses.
- Si las ruedas chirrían, lubríquelas con moderación con una capa de silicona o Teflon. NO utilice productos basados en aceite o grasa, dado que éstos atraerán la suciedad, que dificultará el movimiento.
- Solamente deberían utilizarse piezas de repuesto de Maclaren. Puede no ser seguro utilizar piezas no suministradas por Maclaren.

LIMPIEZA

- Limpie la estructura con un paño húmedo y un detergente suave y séquela bien. No use productos abrasivos.

- Si partes de la sillita hayan sido expuestas a agua salada, recomendamos enjuagarlas con agua fresca de llave con la brevedad posible.
 - La capota se puede limpiar ligeramente usando un trapo humedecido y un detergente suave. La funda del asiento se puede lavar – véase la etiqueta de cuidado para más información. Deje que se seque completamente antes de volver a usar.
 - Se puede lavar el asiento - véase la etiqueta para detalles. Secar bien antes de usarlo.
 - No pliegue ni almacene el producto mientras esté húmedo y no lo guarde nunca en un entorno húmedo dado que esto puede hacer que se forme moho.
- Maclaren retiene el derecho de realizar cambios de diseño a cualquiera de sus productos como parte de su programa de mejoramiento continuo.
- Este producto está diseñado y fabricado para cumplir con la Especificación de Rendimiento de Seguridad Estándar para el Consumidor ASTM F833-09 para Transportes / Cochecitos para Bebé y esta certificado por JPMA. Este producto ha sido diseñado y fabricado para que conforme con la norma Canadiense SOR/91-350, s (F) Carritos y Cochecitos.

Instrucciones

IMPORTANTE:

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL BUGGY Y RETÉNGALAS PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

LA SEGURIDAD DE SU NIÑO PODRÍA SER AFECTADA SI NO CONFORMA CON ESTAS INSTRUCCIONES.

1 PARA ABRIR EL COCHECITO

- A Suelte el enganche de almacenamiento.
- B Abra el cochecito.
- C Empuje a fondo la placa de los pies, hacia abajo, con el pie para enganchar el pestillo primario.

ADVERTENCIA: Antes de usar el buggy, asegure que todos los dispositivos de bloqueo están firmemente bloqueados.

2 PARA ACCIONAR LOS FRENOS

Encontrar el pedal de los frenos en la parte trasera del carrito.

- A PARA PONER LOS FRENOS: Con el pie, apretar el lado izquierdo del pedal.
- B PARA SOLTAR LOS FRENOS: Con el pie, apretar el lado derecho del pedal.

ADVERTENCIA: El dispositivo de estacionamiento debe estar activado cuando se carga o descarga el niño.

ADVERTENCIA: Asegurar que el dispositivo de estacionamiento está activado si va a dejar desatendido al carrito.

3 PARA ACCIONAR EL BLOQUEO DE LAS RUEDAS GIRATORIAS DELANTERAS

- A PARA BLOQUEAR EL GIRO: Ponga las ruedas delanteras rectas y empuje hacia abajo las palancas de bloqueo.
- B PARA DESBLOQUEAR EL GIRO: Levante las palancas de bloqueo.

4 FUNCIONAMIENTO DEL ARNÉS DE ESPALDA / CORREA DEL ASIENTO

⚠ ADVERTENCIA:
EVITA QUE PUEDAN PRODUCIRSE SERIOS DAÑOS POR CAÍDA O RESBALAMIENTO. UTILICE SIEMPRE LA CORREA DEL ASIENTO Y EL ARNÉS.

PARA MONTAR EL ARNÉS:

- A Extender las correas de hombro sobre los hombros del niño y conectarlas a los conectores de cintura pasando los lazos de la correa sobre los ganchos.
- B Insertar ambos clips de cintura en el conector, fijando luego las correas de hombro una vez sujetados los clips.
- C Ajustar las correas a la longitud correcta. El cinturón y el arnés deberán quedar bien ajustados.

PARA LIBERAR EL ARNÉS:

- D Pulsar simultáneamente el botón delante y detrás del conector.

5 PARA COLOCAR LA BOLSA DE LA COMPRA

ADVERTENCIA: Si se sobrecarga, puede presentarse una condición de inestabilidad peligrosa. Carga máxima, (2,0 kg) distribuida de manera uniforme. El cochecito para bebé se puede plegar con la bolsa colocada pero hay que sacar todo lo que contenga. No hacer esto podría dañar el cochecito y el contenido de la bolsa de la compra.

A Coloque la bolsa en la estructura en "X" debajo del asiento con el borde inferior de la bolsa en la parte delantera.

B Sujete las correas delanteras a las patas delanteras justo por debajo del asiento.

C Sujete las correas posteriores a las patas posteriores justo por encima de la barra de sujeción horizontal.

6 PARA RETIRAR LA CORREA DE TRANSPORTE

- A Libere el bloqueo primario y el bloqueo secundario.
- B Apriete el clip para abrir y sacarlo del anillo en forma de D.
- C Deslice los lazos por los manillares.
- D Con el pie, empuje la plataforma de pie completamente hacia abajo para aplicar el bloqueo.

7 PARA FIJAR LA CAPOTA

- A Deslice los bloques de pivote izquierdo y derecho HACIA ABAJO sobre los retenedores situados en los tubos de los manillares.
- B Extienda la capucha. Coloque la aleta posterior de la capucha dentro de la correa de transporte y fijarla mediante los dos botones de presión correspondientes en el tejido del asiento.
- C PARA ENROLLAR LA CAPOTA: Desatar los automáticos, enrollar la capota y usar las tiras de Velcro® para asegurarla.

8 PARA MONTAR LA CUBIERTA DE LLUVIA (Se Vende Por Separado)

- A Coloque la cubierta sobre la parte delantera de la capota.
- B Enganche los dos ojetes (uno a cada lado) en los clips de la capota.
- C Enganche los dos ojetes (uno a cada lado) en los clips de las patas delanteras.

9 PARA PLEGAR EL COCHECITO

Asegúrese de que la capota (si está montada) está doblada hacia atrás. Sacar el contenido de la bolsa de la compra. Se recomienda conectar el arnés antes de plegar el cochecito.

- A Para liberar el bloqueo primario, con el pie levantar el pedal de freno.
- B Empuje hacia abajo la palanca del pestillo secundario.
- C Tome las empuñaduras y empujelas hacia adelante.
- D Comprima el cochecito para bebé plegado y sujeta el enganche de almacenamiento.

10 EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ASIENTO

Saque la capucha del cochecito para bebé, si está instalada.

- A Gire los broches de los extremos de las correas de los hombros y hágalas pasar a través de los agujeros en el tejido del asiento.
- B Haga pasar las correas de la cintura y de la entrepierna a través de los agujeros en el tejido del asiento.
- C Haga pasar el broche de la correa de entrepierna por el agujero en el tejido del asiento.
- D Suelte el tejido del asiento de los tubos de los manillares y de la base del asiento.
- E Deslice el tejido por los tubos de la base del asiento. Para reinstalar la cubierta del asiento y los arneses, invertir el orden de este procedimiento.

Garantie Classique Maclaren

Votre poussette Maclaren est automatiquement couverte par la Garantie Classique d'une durée d'un an.

Avantages

La Garantie Classique est assurée par notre centre SAV, sur présentation d'une preuve d'achat. Elle vous sera demandée pour bénéficier des services offerts par la Garantie Classique.

Comment l'activer?

- La Garantie Classique est automatique, vous n'avez pas besoin de l'activer pour en bénéficier.
- Si votre poussette vous a été offerte, et que vous ne disposez pas de la preuve d'achat vous devrez vous enregistrer sur notre site Internet et ainsi bénéficier d'une extension de garantie.

Que couvre-t-elle?

La Garantie Classique couvre les défauts de fabrication, pour les poussettes utilisées dans des conditions normales et conformes aux instructions d'usage, pour une durée de 12 mois suivant l'achat.

Qu'est ce qu'elle ne couvre pas?

Les dommages liés à l'usure normale et naturelle, ou consécutifs à un accident ou à une négligence. Par exemple l'usure normale des roues ou du tissu n'est pas couverte par notre Garantie. Veuillez consulter les instructions d'usage pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre poussette.

- Les poussettes achetées chez un revendeur non agréé.
- Les réparations réalisées par une tierce partie non autorisée. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter votre revendeur (liste sur maclarenbaby.com) Maclaren se réserve le droit de déterminer si les conditions de la garantie ont été respectées.

Où s'applique-t-elle?

La Garantie Classique est valable uniquement dans le pays où la poussette a été achetée.

Vous pouvez transformer votre Garantie Classique en *Sovereign Lifetime Warranty*[™] *, voir ci-contre.

Note: Cette Garantie est offerte en complément et n'affecte aucun des droits octroyés par la loi applicable dans votre pays.

Pour obtenir de plus amples informations concernant l'enregistrement et les conditions, veuillez consulter la Foire Aux Questions sur notre site Internet, www.maclarenbaby.com/warranty/faqs

Merci d'avoir choisi Maclaren. Profitez bien de votre poussette Maclaren!

*Garantie à vie

Garantie à vie Maclaren *Sovereign Lifetime Warranty*[™]

Enregistrez-vous dans les 45 jours suivant votre achat, pour bénéficier de notre *Sovereign Lifetime Warranty*[™] *

Avantages

- Couverture globale: La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] * est assurée dans tous nos centres SAV agréés où que vous vous trouviez dans le monde.
- Informations sur les nouveaux produits : recevez les informations sur nos nouveaux produits en avant-première

Avis en cas d'urgence

Toutes les poussettes de la collection achetées chez un détaillant agréé peuvent être enregistrées pour bénéficier de la garantie à vie.

Elles doivent être enregistrées sur notre site Internet maclarenbaby.com au cours des 45 jours suivant l'achat, ou dans les 45 jours suivant la date à laquelle la poussette a été offerte s'il s'agit d'un cadeau.

Comment l'activer?

Vous serez contacté en cas d'urgence. La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] * garantit à vie de Maclaren reflète la confiance que nous avons dans la qualité de nos produits, de la conception à la fabrication en passant par la conformité aux normes en vigueur.

Si vous choisissez de ne pas l'activer

Si vous décidez de ne pas enregistrer votre poussette pour la garantie à vie, celle-ci sera automatiquement couverte par notre Garantie Classique.

Que couvre-t-elle?

La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] * couvre les défauts de fabrication, pour les poussettes utilisées dans des conditions normales et conformes aux instructions d'usage.

Qu'est ce qu'elle ne couvre pas?

Les dommages liés à l'usure normale et naturelle, ou consécutifs à un accident ou à une négligence. Par exemple l'usure normale des roues ou du tissu n'est pas couverte par notre Garantie à vie. Veuillez consulter les instructions d'usage pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre poussette.

- Les poussettes achetées chez un revendeur non agréé.
- Les réparations exécutées par une tierce partie non autorisée. Si une réparation est nécessaire, veuillez consulter la liste des revendeurs et des centres SAV agréés sur maclarenbaby.com

Les frais d'envoi aller/retour au Centre SAV.

Maclaren se réserve le droit de déterminer si les conditions de la garantie ont été respectées.

Qui peut s'enregistrer?

La personne qui a acheté la poussette, ou dans le cas d'un cadeau, la personne qui le reçoit, peut s'enregistrer en son nom pour bénéficier de la garantie à vie.

Où s'applique-t-elle?

La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] * est valable dans les Centres SAV agréés du monde entier. Que vous soyez chez vous ou à l'étranger, vous trouverez la liste des Centres SAV agréés en visitant les sites Maclaren locaux, à partir de la page d'accueil de maclarenbaby.com

Que signifie "lifetime"?

"Lifetime" définit la période pendant laquelle l'acheteur utilisera la poussette pour ses enfants. La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] * n'est donc pas transmissible si vous donnez ou prêtez votre poussette à une tierce personne.

Note: La *Sovereign Lifetime Warranty*[™] est offerte en complément et n'affecte aucun des droits octroyés par la loi applicable dans votre pays

IMPORTANT: La garantie sera annulée si l'étiquette avec le numéro de série est effacée ou si elle a été retirée de la poussette, du carton ou de ce manuel d'instructions.

Garantía de 1 año Maclaren

Nuestra garantía de 1 año estándar cubre su silla de paseo Maclaren automáticamente.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado le validaran la garantía de 1 año al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado. Por favor guarde este recibo como prueba de su compra.

Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 1 año. Si la silla de paseo ha sido un regalo, y no posee el recibo, debe registrar la silla de paseo on-line en maclarenbaby.com para poder obtener la garantía para toda la vida de Maclaren^{MR} Sovereign Lifetime WarrantyTM.

Como activar la garantía de 1 año

Una vez se inscriba on-line recibirá automáticamente la garantía de 1 año sin tener que hacer nada para activarla.

Incluido en la garantía de 1 año

La garantía de 1 año cubre cualquier defecto de fabricación, de materiales y de confecciones de la silla de paseo realizada en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de creación de la silla, durante los 12 meses después de su compra, o durante el período establecido por regulaciones locales.

No incluido en la garantía de 1 año

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia. No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este folleto de instrucciones para el mantenimiento de su silla de paseo.
- Sillas de paseo compradas en un vendedor no autorizado por Maclaren.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio autorizado en la lista maclarenbaby.com. Maclaren se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 1 año.

Casos en los que se aplica la Garantía

La garantía de 1 año se aplica solamente y tiene validez en el país de compra. Nota: Esta garantía es adicional y no afecta los derechos legales del comprador. Acceso gratis a la garantía de toda la vida Maclaren: vea el informe al lado. Ascenso gratis a la garantía de toda la vida Maclaren: vea el informe al lado. Para detalles adicionales vea www.maclarenbaby.com/warranty.

Gracias por haber elegido Maclaren.

¡Disfrute de su silla de paseo Maclaren!

Vea maclarenbaby.com para más información de la garantía en su propio idioma y para registrar silla de paseo para la garantía para toda la vida Maclaren^{MR}.

Maclaren Sovereign Lifetime WarrantyTM

Garantía de toda la vida Maclaren^{MR} Para recibir gratis nuestra garantía de toda la vida, registre dentro del periodo limitado de 45 días.

Es la mejor garantía de cochecito dondequiera:

Beneficios

- Garantía mundial: en todas partes nuestros centros de servicio autorizado honran nuestra garantía de toda la vida.
- Aviso previo de productos nuevos: reciba las noticias antes de la advertencia al público general.
- Avisos de emergencia: le avisaremos inmediatamente de cualquiera alerta de seguridad.

La garantía de toda la vida Maclaren^{MR} refleja nuestra confianza, que queremos comunicarle a usted, nuestro cliente, en la calidad insuperado de la diseñada Maclaren, nuestra ingeniería, producción, y control de la calidad.

Como activar la garantía de toda la vida

Todos los cochecitos Maclaren Collection Buggy pueden ser registrados para la garantía de toda la vida. Hay que registrarlos en línea a maclarenbaby.com dentro de 45 días de su compra, o dentro de 45 días del recibo de un cochecito regalado, para beneficiar de la garantía de toda la vida.

Si elije no activar la garantía para toda la vida de Maclaren

Si usted elije no registrar su silla de paseo en la SLW de Maclaren, automáticamente sigue protegido por la garantía de 1 año, o por cualquiera otra garantía mandada por regulaciones locales.

Incluido en la garantía SLW de Maclaren

Se incluye en la garantía para toda la vida de Maclaren cualquier defecto de fabricación, material y ejecución de las sillas realizadas en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de fabricación.

No incluido en la garantía SLW de Maclaren

- Sillas de paseo con deterioro que resulte de desgaste normal, accidental, o negligencia. No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados en curso de uso regular, o la descomposición natural de colores y materias después del tiempo y uso por un largo plazo de tiempo.
- Por favor vea este folleto de instrucciones para el mantenimiento de su silla de paseo.
- Sillas de paseo compradas en un vendedor no autorizado.
- Reparaciones de las sillas por un tercero no autorizado. Si necesita una reparación, por favor diríjase a un centro un servicio autorizado maclarenbaby.com.

Maclaren se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 1 año.

Quien puede registrar su silla de paseo

El comprador original, o cuando se trata de una silla de paseo regalado, la persona que recibe el regalo, puede registrarlo en línea con su propio nombre.

Donde se aplica

La garantía para toda la vida se reconoce por todo el mundo donde hay centro de servicio autorizado Maclaren. Dentro y fuera del país. Usted puede hallar la lista local de estos centros en el sitio web local Maclaren. Véase en maclarenbaby.com página de inicio para hallar la conexión al sitio web en cada país.

Definición de «toda la vida»/“Lifetime”

«Toda la vida» es el periodo de uso por el registrado para sus hijos. No incluye el uso de un cochecito heredado o de segunda mano. Nota: Esta garantía es adicional y no afecta los derechos legales del comprador. Para detalles adicionales vea www.maclarenbaby.com/warranty.

IMPORTANTE: La garantía no tendrá validez si no tiene su comprobante de compra o prospecto de instrucciones.