


telai easy clip



Inglesina®


**READ THESE
INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE
AND KEEP THEM FOR
FUTURE REFERENCES**

IT	MANUALE ISTRUZIONI
UK	INSTRUCTION MANUAL
FR	MANUEL D'INSTRUCTIONS
DE	BENUTZERHANDBUCH
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
NL	HANDLEIDING
BG	ИНСТРУКЦИИ
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RU	ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ
SK	NÁVOD NA POUŽITIE
PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RO	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI


IT	12
UK	15
FR	18
DE	21
ES	24
EL	27
NL	30
BG	33
PT	36
HU	39
RU	42
CZ	45
SK	48
PL	51
RO	54

Tested EN 1888

Inglesina



+








+













+



























AVVERTENZE



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri. La

sicurezza del vostro bambino può venire compromessa se non seguite attentamente queste istruzioni.

La sicurezza del bambino è vostra responsabilità.

Questo veicolo è adatto per bambini fino a:

- 9 Kg di peso se si utilizza la sacca

- 15 kg di peso se si utilizza il seggiolino di riporto

Assicurare sempre il bambino alle cinture di sicurezza e non lasciarlo mai incustodito.

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza non appena il vostro bimbo è in grado di rimanere seduto da solo.

Usare sempre la cinghia inguinale in combinazione con quella ventrale.

Per evitare gravi danni da cadute e/o scivolamenti, usare sempre le cinture di sicurezza.

Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio o chiusura del mezzo siano correttamente inseriti prima dell'uso.

Questo veicolo può essere utilizzato in combinazione con le sacche, i seggiolini di riporto Inglesina predisposti e il seggiolino auto Huggy.

Nella culla non aggiungere materassini di spessore superiore a 35 mm.

Controllare sempre che la sacca, il seggiolino di riporto e il seggiolino

auto siano correttamente agganciati al telaio prima dell'uso. Qualsiasi carico applicato al telaio compromette la stabilità del mezzo. Il carico massimo del cestino è di 3 kg. È assolutamente vietato superare il carico massimo raccomandato.

Questo passeggino/carrozzina non è adatto per correre o pattinare. Le operazioni di montaggio devono essere effettuate solamente da persone adulte.

Inserire sempre il freno prima di procedere alle fasi di aggancio e sgancio delle unità di trasporto aggiuntive.

Utilizzare solamente con scocche e seggiolini auto Inglesina specificatamente predisposti.

Siate consapevoli dei pericoli quando si utilizza il mezzo sulle scale.

PRECAUZIONI

Il sovraccarico, lo spiegamento non corretto e l'utilizzo di accessori non approvati dal Produttore possono danneggiare o rompere questo veicolo. Leggere le istruzioni.

Inserire sempre il freno durante il carico/scarico del bambino, durante le soste e nel montaggio/smontaggio degli accessori. Non intraprendere o effettuare azioni di apertura, chiusura o di smontaggio del mezzo con il bambino a bordo. Prestare comunque particolare attenzione quando si effettuano tali operazioni ed il bambino è nelle vicinanze.

Non utilizzare parti di ricambio o accessori non forniti e/o comunque non approvati dal Costruttore.

Prestare particolare attenzione alla sicurezza del bambino quando si agisce sulle parti mobili del telaio. Inserire sempre il freno durante le suddette operazioni.

Il mezzo da Voi acquistato deve essere usato solo per il numero di bambini per il

AVVERTENZE

quale è stato progettato: utilizzare per il trasporto di un solo bambino.
 Non lasciare il passeggino/carrozzina su di un piano in pendenza quando il bambino è a bordo, anche se il freno è inserito. L'efficienza dei freni è limitata su alte pendenze.
 Ispezionare regolarmente i dispositivi di sicurezza per assicurarsi la perfetta funzionalità nel tempo del mezzo. Nel caso in cui si riscontrassero problemi e/o anomalie di qualsiasi tipo, è vietato utilizzare il mezzo. Contattare tempestivamente il Rivenditore Autorizzato o il Costruttore.
 Tenere il materiale di imballaggio del mezzo (materiali plastici e/o impermeabili) fuori dalla portata dei bambini, onde evitare il rischio di soffocamento.
 L'Inglesina Baby Spa declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo improprio e/o scorretto del mezzo.
 L'Inglesina Baby Spa al fine di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di aggiornamento e/o modifica di qualsiasi particolare tecnico estetico senza previa informazione.

CURA E MANUTENZIONE

Questo mezzo richiede una manutenzione regolare da parte dell'utilizzatore.
 Non forzare mai meccanismi o parti in

movimento. Se non si è sicuri, controllare prima le istruzioni.
 Pulire le parti in plastica ed in metallo con un panno umido o con un detergente leggero.
 Non usare solventi, ammoniaca o benzina. Conservare il mezzo in un luogo asciutto. Se bagnato, asciugare le parti in metallo per prevenire la formazione della ruggine. L'eccessiva e prolungata esposizione al sole e/o alla pioggia può causare variazioni di colore del tessuto o delle plastiche.
 Lubrificare periodicamente le parti in movimento con un olio leggero assicurandosi che penetri in profondità nei meccanismi.
 Quando si usa il passeggino sulla spiaggia, pulirlo poi accuratamente per rimuovere la sabbia o il sale dai meccanismi di aggancio delle ruote.
 Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
 Rispettare le norme per il lavaggio del rivestimento, riportate sulle apposite etichette.
 Dopo un lungo periodo di inutilizzo del passeggino, è opportuno eseguire un controllo accurato di tutti i suoi componenti.

ISTRUZIONI

LEGENDA

- A** Base telaio
- B** Ruote anteriori
- C** Ruote posteriori con cremagliera freno
- D** Manico
- E** Dispositivi di chiusura telaio
- F** Pulsanti di regolazione manico
(solo versione ERGO BIKE)
- G** Barra freno
- H** Ganci di chiusura ruote
(su tutte le ruote)
- I** Perni di inserimento ruote
- L** Sistema di aggancio unità di trasporto aggiuntive
- M** Cestino
- N** Levetta di sicurezza
- O** Pompetta d'aria
(solo versione ERGO BIKE)

ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

1 Controllare che siano presenti tutti i componenti del telaio: base telaio (**A**), due ruote anteriori (**B**), due ruote posteriori (**C**), pompetta d'aria (solo versione Ergo Bike).

COME APRIRE IL TELAIO

2 Aprire la base del telaio tirando verso l'alto il manico (**D**).
3 Esercitare una pressione verso il basso del manico (**D**) fino a sentire il CLICK che indica l'avvenuto aggancio di entrambi i dispositivi di chiusura (**E**).

AVVERTENZA: Assicurarsi che i dispositivi di chiusura (E) siano correttamente agganciati allo snodo centrale come mostrato in figura.

ISTRUZIONI

Solo telaio versione ERGO BIKE:

REGOLAZIONE DEL MANICO

4 Premere i pulsanti (F) posti su entrambi i lati del manico e ruotarlo contemporaneamente verso l'alto.

ASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI

5 **Attenzione: due delle ruote fornite con il telaio sono dotate di una cremagliera freno. Queste due ruote (C) vanno montate sull'asse posteriore del telaio, vicino alla barra freno (G).**

6 Assicurarsi che la barra del freno (G) sia posizionata verso l'alto (in posizione di sblocco-freno).

7 Alzare la base telaio (A) ed impugnare una delle ruote posteriori (C). Tirare verso l'alto il gancio (H) posto sulla ruota ed inserire la ruota nel perno (I).

8 Spingere la ruota (C) verso l'interno, rilasciare il gancio (H) fino a sentire il Click che ne indica l'avvenuto aggancio.

9 **ATTENZIONE! Verificare che la ruota sia correttamente agganciata, tirandola verso l'esterno. Ripetere il procedimento anche per l'altra ruota posteriore.**

ASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI

10_11 Alzare la base telaio (A) ed impugnare una delle ruote anteriori (B). Tirare verso l'alto il gancio (H) posto sulla ruota ed inserire la ruota nel perno (I).

12 Spingere la ruota (B) verso l'interno, rilasciare il gancio (H) fino a sentire il Click che ne indica l'avvenuto aggancio.

13 **ATTENZIONE! Verificare che la ruota sia correttamente agganciata, tirandola verso l'esterno. Ripetere il procedimento anche per l'altra ruota anteriore.**

14 Assicurarsi del corretto montaggio del telaio, come in figura.

COME INSERIRE/DISINSERIRE IL FRENO

15 Per inserire il freno spingere con il piede verso il basso la barra (G). **Per la sicurezza del Vostro Bambino, inserire sempre il freno durante le soste, assicurandosi dell'avvenuta presa del freno.**

16 Per disinserire il freno alzare la barra

G, spingendo col piede verso l'alto.

AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO DELLE UNITÀ DI TRASPORTO AGGIUNTIVE AL TELAILO (SACCA, RIPORTO E SEGGIOLINO AUTO)

17 È possibile agganciare al telaio la sacca, il riporto o il seggiolino auto Huggy. Per le corrette operazioni di fissaggio e sgancio, si vedano i manuali di istruzione dedicati.

AVVERTENZA: Prima di procedere alle fasi di aggancio e/o sgancio assicurarsi che il telaio sia correttamente assemblato ed il freno inserito. Verificare sempre il corretto aggancio del seggiolino di sacca/riporto/seggiolino auto al telaio prima dell'utilizzo.

COME SMONTARE IL CESTINO

18 Sollevare le estremità del cestino (M) e sganciarlo dal telaio.

POSIZIONE SALVASPAZIO

Al fine di ridurre l'ingombro complessivo del telaio il manico (D) può ruotare in avanti.

19 *Solo versione ERGO BIKE:* premere entrambi i pulsanti (F) del manico e ruotarlo verso l'interno, come in figura.

20 Con il telaio frenato (vedi fig. 16) sollevare la levetta di sicurezza (N).

21 Tirare i dispositivi di chiusura (E) verso l'esterno.

22 Spingere il manico (D) in avanti e farlo ruotare fino alla posizione come in figura.

COME CHIUDERE IL TELAILO

Con il telaio frenato (vedi fig. 15) sganciare eventuali unità di trasporto aggiuntive (vedi fig. 17)

23 Togliere le ruote anteriori (B) sollevando i ganci (H) e sfilando le ruote dai relativi perni (I).

24 Alzare la barra del freno (G) (vedi fig. 15). Togliere le ruote posteriori (C) sollevando i ganci (H) e sfilando le ruote dai relativi perni (I).

25 Chiudere il manico ruotandolo come descritto nel paragrafo precedente "POSIZIONE SALVASPAZIO".

WARNING

Read these instructions carefully before use and keep them for future references. Your child's safety

may be affected if you do not follow these instructions.

A child's safety is your responsibility.

This vehicle is intended for children up to:

- 9 kg if using the carry cot;
 - 15 kg if using the seat unit (up to 40 lbs following ASTM standard)
- Children should be harnessed in at all times and should never be unattended.

Use a harness as soon as your child can sit unaided.

Always use the crotch strap in combination with the waist belt. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use a seat belt. Ensure that all locking device are correctly engaged before use.

This vehicle can be used together with the pre-arranged carry cots and seat unit by Inglesina and the Huggy car seat.

In the carry cot do not add a mattress thicker than 35 mm.

Always ensure that the carry cot and the car seat are correctly engaged before use.

Any load attached to the chassis affects the stability of the vehicle. Maximum weight for objects placed in basket is 3 kg. Don't exceed maximum recommended weight.

This vehicle is not suitable for running or skating.

Assembly must only be carried out by adults.

Always engage the brake before fitting or releasing the additional carrying devices. Use only with Inglesina carry cots and car seats specially designed. Please be aware of hazards when using the vehicle on stairs.

CAUTION

Overloading, incorrect folding and the use of non approved accessories by the Producer may damage or break this vehicle. Read the instructions.

Always engage the brake during stops, during the assembly / removal of accessories and during the loading/ unloading of the child.

The child should be clear of moving parts while making adjustments. Be particularly careful when performing these tasks with the child nearby.

Use only parts and accessories approved by the Manufacturer.

Pay attention to the child's safety when operating the vehicle's moving parts.

Always engage the brake when performing the above operations.

Do not use a single stroller to carry more than one child.

Use it to transport one child only.

Do not leave the vehicle on a slope when a child is seated in it, even if the brake is applied. Brake performance is limited on step gradients.

Regularly inspect all locking devices to ensure perfect product maintenance.

Do not use the product if breakages or damage of any kind are found. In this event contact the Retailer or the Manufacturer immediately.

Keep packaging materials, such as plastic or waterproof wrappings, away from children to avoid suffocation.

L'Inglesina Baby declines liability for any personal harm or damage to objects ensuing from the improper and/or incorrect use of the product

So as to improve its products, L' Inglesina baby spa reserves the right to update and/ or modify any and all esthetic-technical details without prior warning

WARNING

CARE AND MAINTENANCE

This vehicle requires regular maintenance by the user.

Never force mechanisms or moving parts. If you are not sure what to do, refer to the instructions.

Clean plastic and metal parts with a damp cloth or a light detergent.

Do not use abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.

Keep the vehicle in a dry place. If wet, dry the metal parts to prevent rusting.

Excessive and prolonged exposure to sunlight and/or rain may cause the fabric or plastic to fade or change colour.

Periodically lubricate moving parts with light oil, making sure the oil penetrates the

mechanisms deeply.

If the stroller has been used on the beach, clean it so as to remove sand or salt from the mechanisms and wheels.

Do not use bleach. Allow the stroller to dry completely before using or storing it.

Follow upholstery washing instructions as shown on the labels.

Pushchairs and prams should be serviced after an extended period of no use.

INSTRUCTIONS

LEGEND

- A** Chassis base
- B** Front wheels
- C** Rear wheels with brake latch
- D** Handle
- E** Chassis closing devices
- F** Handle adjustment push-buttons
(only for ERGO BIKE version)
- G** Brake bar
- H** Wheel closing hooks
(on all wheels)
- I** Wheel insertion pins
- L** Additional transport unit
hooking system
- M** Basket
- N** Safety lever
- O** Air pump
(only for ERGO BIKE version)

ASSEMBLY OF COMPONENTS

1 Check that all components of the chassis are present: Chassis base (**A**), two front wheels (**B**), two rear wheels (**C**), small air pump (only for ERGO BIKE version).

HOW TO OPEN THE CHASSIS

2 Open the chassis base by pulling the handle (**D**) upwards.

3 Press the handle (**D**) downwards until hearing a CLICK indicating that both closing devices (**E**) have been hooked.

WARNING: Make sure that the closing devices (E) are properly hooked to the central joint as shown in figure.

Only for chassis ERGO BIKE version:

ADJUSTMENT OF THE HANDLE

4 Press the push-buttons (**F**), positioned on both sides of the handle, and rotate this latter upwards simultaneously.

ASSEMBLY OF THE REAR WHEELS

5 WARNING: Two of the wheels supplied with the chassis are equipped with a brake latch. These two wheels (C) have to be assembled on the rear axis of the chassis, near to the brake bar (G).

6 Make sure that the brake bar (**G**) is positioned upwards (in brake release position).

7 Lift the chassis base (**A**) and hold one of the rear wheels (**C**). Pull the hook (**H**) present on the wheel upwards and then insert the wheel in the pin (**I**).

8 Push the wheel (**C**) towards inside and release the hook (**H**) until hearing a click indicating that it has hooked properly.

9 WARNING! Verify that the wheel is properly hooked pulling it towards outside. Repeat the same procedure also for the other rear wheel.

INSTRUCTIONS

ASSEMBLY OF THE FRONT WHEELS

10_11 Lift the chassis base (**A**) and hold one of the front wheels (**B**). Pull the hook (**H**) present on the wheel upwards and insert the wheel in the pin (**I**).

12 Push the wheel (**B**) towards inside and release the hook (**H**) until hearing a click indicating that it has hooked properly.

13 WARNING! Verify that the wheel is properly hooked pulling it towards outside. Repeat the same procedure also for the other front wheel.

14 Make sure that the chassis has been properly assembled according to the figure.

HOW TO ENABLE/DISABLE THE BRAKE

15 To enable the brake push the bar (**G**) downwards with the foot. To assure the safety of your child, always enable the brake during any stop, making sure the brake has actually been enabled.

16 To disable the brake lift the bar **G**, pushing it upwards with the foot.

HOOKING/RELEASE OF ADDITIONAL TRANSPORT UNITS TO/FROM THE CHASSIS (CARRY COT, TRANSPORT SEAT AND CAR SEAT)

17 It is possible to hook to the chassis the carry cot, the transport seat or the Huggy car seat. For information on the correct hooking and release operations, see the dedicated instructions manuals.

WARNING: Before proceeding with the hooking and/or release operations, make sure that the chassis is properly assembled and the brake duly enabled. Before use, always verify the correct hooking of the carry cot/transport seat/car seat to the chassis.

HOW TO DISASSEMBLE THE BASKET

18 Lift the basket (**M**) end and remove it from the chassis.

SPACE SAVING POSITION

In order to reduce the overall dimensions of the chassis, the handle (**D**) can rotate forwards.

19 Only for *ERGO BIKE* version: press both push-buttons (**F**) of the handle and rotate it towards inside, according to the figure.

20 With braked chassis (see fig. 16), lift the safety lever (**N**).

21 Pull the closing devices (**E**) towards outside.

22 Push the handle (**D**) forwards and let it rotate till it reaches the position shown in figure.

HOW TO CLOSE THE CHASSIS

With braked chassis (see fig. 15), unhook any additional transport units (see fig. 17)

23 Remove the front wheels (**B**) lifting the hooks (**H**) and extracting the wheels from the related pins (**I**).

24 Lift the brake bar (**G**) (see fig. 15). Remove the rear wheels (**C**) lifting the hooks (**H**) and extracting the wheels from the related pins (**I**).

25 Close the handle rotating it as described in the previous paragraph "SPACE SAVING POSITION".

RECOMMANDATIONS



Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cette poussette. Conservez-les bien pour toute

autre consultation. Ne pas tenir compte des mises en garde et des instructions fournies peut s'avérer très dangereux pour votre enfant. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

Cette poussette est adaptée pour enfants ne pesant pas plus de:

- 9 kg si on utilise le sac;
- 15 kg si on utilise le siège de transport;

Mettez toujours les ceintures de sécurité à votre enfant et ne laissez jamais ce dernier sans surveillance. Utilisez toujours les ceintures de sécurité même lorsque votre enfant est en mesure de se tenir assis tout seul.

Utilisez toujours la sangle pour l'entrejambe avec la sangle ventrale.

Utilisez toujours les ceintures de sécurité pour éviter à l'enfant de se blesser gravement en tombant ou en glissant.

Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les dispositifs de blocage et de fermeture sont bien enclenchés.

On peut utiliser ce véhicule en combinaison avec les sacs, les sièges de transport Inglesina prévus et le siège auto Huggy

Dans le berceau il ne faut pas ajouter de petits matelas d'épaisseur supérieure à 35mm.

Avant toute utilisation, vérifiez que la coque ou le siège-auto sont correctement fixés.

L'application de n'importe quelle charge compromet la stabilité de la poussette.

La charge maximale du panier est de 3 kg. Il est interdit de dépasser la charge maximale indiquée.

Cette poussette/landaus n'est pas apte pour courir ou patiner

Les opérations de montage doivent être réalisées par personne adultes

Il faut toujours brancher le frein avant de procéder aux phases

d'accrochage et décrochage des unités de transport additionnelles

Utilisez seulement avec des coques et sièges-auto Inglesina spécifiquement prévus.

Soyez conscients des dangers lorsque vous utilisez ce moyen sur les escaliers

PRÉCAUTIONS

Une ouverture incorrecte, un poids excessif ou l'application d'accessoires non autorisés peuvent abîmer ou casser la poussette.

Consultez toujours les instructions. Enclenchez toujours le frein lorsque vous mettez ou enlevez l'enfant, en cas d'arrêt et pendant le montage/démontage des accessoires.

Évitez toute opération d'ouverture, de fermeture ou de démontage lorsque l'enfant est sur la poussette et faites toujours très attention lorsqu'il est juste à côté.

N'utilisez ni pièces de rechange ni accessoires non fournis et/ou non approuvés par le fabricant.

Veillez particulièrement à la sécurité de votre enfant quand vous actionnez les parties mobiles de la poussette (par ex., dossier, capote). Mettez toujours le frein pendant de telles opérations.

Cette poussette doit transporter uniquement le nombre d'enfants pour lequel elle a été conçue : utilisez-la pour ne transporter qu'un seul enfant.

N'abandonnez jamais la poussette dans une pente avec l'enfant à l'intérieur. Des pentes particulièrement raides peuvent limiter l'efficacité des freins.

RECOMMANDATIONS

Contrôlez régulièrement les dispositifs de sécurité pour garantir un bon fonctionnement de la poussette dans le temps. En cas de problèmes, ne l'utilisez pas et contactez rapidement le revendeur autorisé ou le fabricant.

Tenez le matériau d'emballage (plastique et/ou imperméable) hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement. La société Inglesina Baby S.p.a. décline toute responsabilité quant aux dommages causés aux personnes et aux choses à la suite d'une utilisation impropre et/ou incorrecte de la poussette.

Dans le but d'améliorer ses produits, la société Inglesina Baby S.p.a. se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier n'importe quelle caractéristique technique ou esthétique sans avis préalable.

SOINS ET ENTRETIEN

Cette poussette nécessite un entretien régulier de la part de l'utilisateur. Ne forcez jamais les mécanismes ou les parties en mouvement. En cas de doute, consultez les instructions. Nettoyez les parties en plastique et en métal avec un chiffon humide ou avec un détergent léger.

N'utilisez pas de solvants, d'ammoniaque ou d'essence.

Conservez la poussette dans un endroit sec.

Essayez les parties métalliques quand elles sont mouillées pour éviter toute formation de rouille.

Une exposition excessive et prolongée au soleil et/ou à la pluie peut causer des variations de couleur du tissu ou des matières plastiques.

Lubrifiez périodiquement les parties en mouvement avec une huile légère en vous assurant qu'elle pénètre en profondeur dans les mécanismes.

Après avoir utilisé la poussette sur la plage, nettoyez-la de

façon approfondie pour éliminer le sable et le sel des mécanismes de fixation des roues. N'utilisez pas d'eau de Javel. Attendez que la poussette soit complètement sèche avant de l'utiliser ou de la ranger.

Pour laver la housse, respectez les indications données par les étiquettes.

Après toute période prolongée d'inutilisation, contrôlez soigneusement tous les composants de la poussette.

INSTRUCTIONS

LEGENDE

- A** Base châssis
- B** Roues antérieures
- C** Roues postérieures avec crémaillère frein
- D** Manche
- E** Dispositifs de fermeture châssis
- F** Poussoirs de réglage manche (*seulement version ERGO BIKE*)
- G** Barre frein
- H** Crochets de fermeture roues (sur toutes le roues)
- I** Pivots d'introduction roues
- L** Système d'accrochage unités de transport additionnelles
- M** Panier
- N** Levier de sécurité
- O** Pompe d'air (*seulement version ERGO BIKE*)

ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS

1 Contrôler que tous les composants du châssis soient présents: base châssis (A), deux roues antérieures (B), deux roues postérieures (C), pompe d'air (*seulement version Ergo Bike*) .

COMMENT OUVRIR LE CHASSIS

2 Ouvrir la base du châssis tirant vers le haut le manche (D).

3 Exercer une pression vers le bas du manche (D) jusqu'à entendre le CLIC qui indique l'accrochage réalisé des deux dispositifs de fermeture (E).

AVERTISSEMENT: Il faut s'assurer que les dispositifs de fermeture (E) soient correctement accrochés à l'articulation centrale comme monté par la figure.

INSTRUCTIONS

Seulement châssis version ERGO BIKE:

REGLAGE DU MANCHE

4 Appuyer sur les pousoirs (F) placés sur les deux cotés du manche et tournez-le en contemporaine vers le haut.

ASSEMBLAGE DES ROUES POSTÉRIEURES

5 Attention: deux des roues fournies avec le châssis sont munies d'une crémaillère frein. Ces deux roues (C) doivent être montées sur l'axe postérieur du châssis, près de la barre frein (G).

6 Il faut s'assurer que la barre du frein (G) soit positionnée vers le haut (en position de déblocage-frein).

7 Lever la base châssis (A) et prendre une des roues postérieures (C). Tirer vers le haut le crochet (H) placé sur la roue et introduire la roue dans le pivot (I).

8 Pousser la roue (C) vers l'intérieur, relâcher le crochet (H) jusqu'à entendre le Click qui en indique l'accrochage réalisé.

9 ATTENTION! Vérifier que la roue soit correctement accrochée, en la tirant vers l'extérieur. Répétez la procédure même pour l'autre roue postérieure.

ASSEMBLAGE DES ROUES ANTÉRIEURES

10_11 Lever la base châssis (A) et prendre une des roues antérieures (B). Tirer vers le haut le crochet (H) placé sur la roue et introduire la roue dans le pivot (I).

12 Pousser la roue (B) vers l'intérieur, relâcher le crochet (H) jusqu'à entendre le Clic qui en indique l'accrochage réalisé.

13 ATTENTION! Vérifier que la roue soit correctement accrochée, en la tirant vers l'extérieur. Répétez la procédure même pour l'autre roue antérieure.

14 Il faut s'assurer du correct montage du châssis, comme dans la figure.

COMMENT ACTIVER / DESACTIVER LE FREIN

15 Pour activer le frein, pousser la barre vers le bas utilisant votre pied (G). Pour la sécurité de Votre Enfant, il faut toujours activer le frein durant les arrêts, en vous assurant de l'effective prise du frein.

16 Pour désactiver le frein, lever la barre G, en la poussant vers le haut, utilisant votre pied.

ACCROCHAGE/DECROCHAGE DES UNITES DE TRANSPORT ADDITIONNELLES AU CHASSIS (SAC, SIEGE DE TRANSPORT ET SIEGE AUTO)

17 Il est possible d'accrocher au châssis le sac, le siège de transport ou le siège auto Huggy. Pour les correctes opérations de fixation et décrochage, veuillez consulter les manuels d'instruction dédiés.

AVERTISSEMENT: Avant de réaliser les phases d'accrochage et/ou décrochage il faut s'assurer que le châssis soit correctement assemblé et le frein activé. Vérifier toujours le correct accrochage du siège, du sac/ siège de transport/siège auto au châssis avant l'emploi.

COMMENT DEMONTER LE PANIER

18 Lever les extrémités du panier (M) et décrochez-le depuis le châssis.

POSITION A' VOLUME REDUIT

Dans le but de réduire l'encombrement global du châssis le manche (D) peut tourner en avant.

19 *Seulement version ERGO BIKE:* appuyer sur les deux pousoirs (F) du manche et tournez-le vers l'intérieur comme dans la figure.

20 Avec le châssis freiné (voir fig. 16) lever le levier de sécurité (N).

21 Tirer les dispositifs de fermeture (E) vers l'extérieur.

22 Pousser le manche (D) en avant et faite-le tourner jusqu'à la position indiquée dans la figure.

COMMENT FERMER LE CHASSIS

Avec le châssis freiné (voir fig. 15) décrocher éventuelles unités de transport additionnelles (voir fig. 17)

23 Enlever les roues antérieures (B) soulevant les crochets (H) et enlevant les roues depuis les relatifs pivots (I).

24 Lever la barre du frein (G) (voir fig. 15). Enlever les roues postérieures (C) soulevant les crochets (H) et enlevant les roues depuis les relatifs pivots (I).

25 Fermer le manche en le tournant comme décrit dans le paragraphe précédent en "POSITION VOLUME REDUIT".

WARNUNG



Vor dem Gebrauch des Fahrzeuges die vorliegende Gebrauchsanweisung lesen und sie sorgfältig aufbewahren.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann für Ihr Kind ernsthafte Folgen hinsichtlich der Sicherheit haben. Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich.

Dieses Fahrzeug ist für folgende Kinder geeignet:

- mit einem Gewicht bis auf 9 Kg, wenn der Sack verwendet wird.
- mit einem Gewicht bis auf 15 Kg, wenn der Transportsitz verwendet wird.

Immer das Kind mit dem Sicherheitsgurt anschnallen und es nie unbewacht lassen.

Sobald Ihr Kind alleine sitzen kann, stets die Sicherheitsgurte benutzen. Immer die Leistengurte in Kombination mit dem Bauchriemen benutzen.

Um ernste Verletzungen beim Herausfallen oder -rutschen zu vermeiden, stets die Sicherheitsgurte benutzen.

Vor dem Gebrauch sich versichern, dass alle Sperr- und Verschlussvorrichtungen des Wagens korrekt eingesetzt sind. Dieses Fahrzeug darf zusammen mit den voreingestellten Säcken und Transportsitzen von Inglesina und mit dem Autokindersitz Huggy verwendet werden.

Keine Matratze mit Dicke größer als 35 mm in die Wiege einführen.

Vor dem Gebrauch immer kontrollieren, ob der Sack oder der Sitz richtig angehakt sind. Jegliche Zuladung setzt die Stabilität

des Gestells aufs Spiel.

Die Maximalladung des Körbchens ist 3 kg. Es ist absolut verboten, das empfohlene Zuladungsgewicht zu übersteigen.

Dieser Wagen ist nicht für Joggen und Skaten geeignet.

Die Montagevorgänge dürfen ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden.

Vor dem An- und Abkuppeln von zusätzlichen Transporteinheiten die Bremse immer betätigen.

Ausschließlich mit ausdrücklich voreingestellten und mit «Easy Clip»-Ankupplung vorgesehenen Rahmen und Autokindersitzen Inglesina verwenden.

Bitte seien Sie über die Gefahren unterrichtet, die vom Gebrauch des Wagens auf Treppen vorhanden sein können.

VORSICHT

Die Überladung, das nicht korrekte Zusammenlegen und der nicht korrekte Gebrauch des Zubehörs können dieses Fahrzeug beschädigen oder kaputt machen. Die Anweisungen lesen.

Immer Beim Ein/Ausladen des Kindes, während der

Haltepausen und beim An/Abbau von Zubehör die Bremse anziehen.

Keine Handlungen zum Öffnen, Schießen oder Ausbauen mit darin sitzendem Kind vornehmen. Auf jeden Fall aufpassen, wenn Sie solche Handlungen vornehmen und das Kind in der Nähe ist.

Keine Ersatzteile oder Zubehör benutzen, welches nicht mitgeliefert und/oder vom Hersteller anerkannt wurde.

Wenn man auf die beweglichen Teile (z.B. Rückenlehne Fußtritt, Verdeck Pagode) des Fahrzeugs einwirkt, der Sicherheit des Kindes besondere Aufmerksamkeit widmen.

Bei diesen Handlungen stets die Bremse anziehen.

Das von Ihnen gekaufte Fahrzeug darf nur für die Anzahl von Kindern benutzt werden, für die es geplant wurde

WARNUNG

Für nur ein Kind benutzen mit Ausnahme der Sondermodelle.

Das Kind, auch mit angezogener Bremse, nie im Sportwagen auf schrägen Ebenen lassen; große Höhenunterschiede können die Bremsenwirkung beeinträchtigen. Regelmäßig die Sicherheitsvorrichtungen prüfen und sich über die perfekte Funktionalität des Fahrzeugs versichern. Falls irgendwelche Probleme und/oder Anomalien auftauchen, ist das Benutzen des Fahrzeugs verboten. Sofort den bevollmächtigten Verkäufer oder den Hersteller zu Rate ziehen. Das Verpackungsmaterial (Kunststoff oder

wasserdichtes Material) von Kindern fernhalten, um Erstickungsgefahren zu vermeiden. Die Inglesina Baby S.p.a. lehnt jegliche Verantwortung für Sach- und Personenschäden ab, die sich aus unangebrachter und/oder nicht korrekter Benutzung des Fahrzeugs ergeben kann. Die Inglesina Baby S.p.a. behält sich vor, ihre Erzeugnisse zu verbessern und auf den neuesten Stand zu bringen und/oder Einzelteile technisch und ästhetisch ohne Benachrichtigung zu ändern.

PFLEGE UND WARTUNG

Dieses Fahrzeug verlangt regelmäßige Wartung durch den Benutzer. Bewegliche Teile oder Mechanismen nicht verbiegen. Wenn man nicht sicher ist, vorher die Anweisungen lesen.

Die Teile aus Kunststoff und Metall mit einem nassen Tuch oder mit einem sanften Reinigungsmittel reinigen. Keine Lösungsmittel, keines Ammoniak oder Benzin verwenden. Das Fahrzeug in einem trockenen Raum aufbewahren. Bei Nässe die Metallteile abtrocknen, um Verrostungen zu vermeiden. Zu lange Aussetzung an Sonne und/oder Regen kann eine Farbveränderung der Stoff- oder Kunststoffteile verursachen. Periodisch die beweglichen Teile mit leichtem Öl schmieren, und sich versichern, dass dieses gut in die Mechanismen eindringt. Wenn man den Sportwagen am Strand benutzt, die Radmechanismen anschließend gut von Sand und Meerwasser reinigen. Nicht bleichen. Gut trocknen, bevor man ihn wieder benutzt oder wegstellt. Die Waschanweisungen auf den vorgesehenen Etiketten der Überzüge beachten. Nach langem Stillstand des Sportwagens ist es angebracht, ihn sorgfältig in allen Einzelteilen zu überprüfen.

ANWEISUNGEN

LEGENDE

- A** Rahmensockel
- B** Vorderräder
- C** Hinterräder mit Bremszahnstange
- D** Griff
- E** Rahmenverriegelungsvorrichtungen
- F** Griffstellknöpfe
(nur für die Version ERGO BIKE)
- G** Bremsstange
- H** Radverriegelungshaken
(bei allen Rädern)
- I** Radeinsatzstifte
- L** System zur Ankupplung von
zusätzlichen Transporteinheiten
- M** Korb
- N** Sicherheitshebel
- O** Kleine Luftpumpe
(nur für die Version ERGO BIKE)

MONTAGE DER BAUTEILE

1 Prüfen, dass alle Bauteile vom Rahmen vorhanden sind: Rahmensockel (A), zwei Vorderräder (B), zwei Hinterräder (C), kleine Luftpumpe (nur für die Version Ergo Bike).

ÖFFNEN DES RAHMENS

2 Den Rahmensockel öffnen, indem man den Griff (D) nach oben zieht.
3 Den Griff (D) solange nach unten drücken, bis man Klicken hört. Das Klicken gibt an, dass beide Verriegelungsvorrichtungen (E) angekuppelt worden sind.

WARNING: Prüfen, dass die Verriegelungsvorrichtungen (E) richtigerweise an das Mittelgelenk laut Abbildung angekuppelt sind.

ANWEISUNGEN

Nur für Rahmen der ERGO BIKE Version:
EINSTELLUNG VOM GRIFF

4 Auf die Druckknöpfe (F) drücken, die an beiden Seiten vom Griff zu finden sind, und gleichzeitig den Griff nach oben drehen.

MONTAGE DER HINTERRÄDER

5 **Vorsicht: Zwei der zusammen mit dem Rahmen gelieferten Räder sind mit einer Bremszahnstange versehen. Diese zwei Räder (C) sind an der Hinterachse des Rahmens neben der Bremsstange (G) anzumontieren.**

6 Prüfen, dass die Bremsstange (G) oben positioniert ist (Position von Bremslösen).

7 Den Rahmensockel (A) heben und eine der Hinterräder (C) greifen. Den Haken (H), der am Rad zu finden ist, nach oben ziehen und das Rad in den Stift (I) einlegen.

8 Das Rad (C) nach innen drücken und den Haken (H) solange freigeben, bis man Klicken hört. Das Klicken gibt die vorgenommene Ankupplung an.

9 VORSICHT! Prüfen, dass das Rad richtigerweise angekuppelt ist, indem man es nach außen zieht. Dasselbe Verfahren auch für das andere Hinterrad wiederholen.

MONTAGE DER VORDERRÄDER

10_11 Den Rahmensockel (A) heben und eine der Vorderräder (B) greifen. Den Haken (H), der am Rad zu finden ist, nach oben ziehen und das Rad in den Stift (I) einlegen.

12 Das Rad (B) nach innen drücken und den Haken (H) solange freigeben, bis man Klicken hört. Das Klicken gibt die vorgenommene Ankupplung an.

13 VORSICHT! Prüfen, dass das Rad richtigerweise angekuppelt ist, indem man es nach außen zieht. Dasselbe Verfahren auch für das andere Vorderrad wiederholen.

14 Die richtige Montage des Rahmens laut Abbildung prüfen.

BETÄTIGUNG/LÖSEN DER BREMSE

15 Um die Bremse zu betätigen, die Stange (G) mit dem Fuß nach unten drücken. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu sichern, die Bremse immer während des Haltens betätigen. Dabei prüfen, dass die Bremse tatsächlich aktiviert worden ist.

16 Um die Bremse zu lösen, die Stange G heben, indem man sie nach oben mit dem Fuß drückt.

AN-/ABKUPPELN DER ZUSÄTZLICHEN TRANSPORTEINHEITEN AM/VOM RAHMEN (SACK, TRANSPORTSITZ UND AUTOSITZ)

17 An den Rahmen kann man einen Sack, einen Transportsitz oder den Autositz Huggy anmontieren. Um Auskünfte über die richtigen An-/Abkuppelnsvorgänge, Bezug auf die dedizierten Gebrauchsanweisungen nehmen.

WARNUNG: Vor dem An- und/oder Abkuppeln prüfen, dass der Rahmen richtigerweise montiert und die Bremse betätigt ist. Vor dem Gebrauch immer die richtige Ankupplung von Sack/Transportsitz/Autositz an den Rahmen prüfen.

AUSBAUEN VOM KORB

18 Die Enden vom Korb (M) heben und ihn vom Rahmen entfernen.

RAUM SPARENDE POSITION

Um die allgemeinen Außenabmessungen vom Rahmen zu minimieren, kann der Griff (D) nach vorne drehen.

19 *Nur für die ERGO BIKE Version:* Beide Druckknöpfe (F) vom Griff drücken und ihn laut Abbildung nach innen drehen.

20 Mit gebremstem Rahmen (siehe Abb. 16), den Sicherheitshebel (N) heben.

21 Die Verriegelungsvorrichtungen (E) nach außen ziehen.

22 Den Griff (D) nach vorne drücken und ihn bis zur dargestellten Position laut Abbildung drehen.

SCHLIESSEN DES RAHMENS

Mit gebremstem Rahmen (siehe Abb.

15), etwaige vorhandene zusätzliche Transporteinheiten abkuppeln (siehe Abb. 17)

23 Die Vorderräder (B) entfernen, indem man die Haken (H) hebt und die Räder von den dazugehörigen Stiften (I) abzieht.

24 Die Bremsstange (G) heben (siehe Abb. 15). Die Hinterräder (C) entfernen, indem man die Haken (H) hebt und die Räder von den dazugehörigen Stiften (I) abzieht.

25 Den Griff schließen, indem man ihn - wie im vorigen Absatz "RAUM SPARENDE POSITION" beschrieben - dreht.

PRECAUCIONES



Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizar el medio y consérvelas para poderlas consultar en

futuro.

La inobservancia de estas advertencias y de las instrucciones para el montaje pueden tener consecuencias graves para usted y para la seguridad de su niño.

Usted es responsable de la seguridad del niño.

Este vehículo se puede utilizar en combinación con los sacos, las sillitas de transporte Inglesina previstos y la sillita coche Huggy Asegure siempre al niño con los cinturones de seguridad y no lo deje nunca sin vigilancia.

Utilice siempre los cinturones de seguridad cuando su niño pueda permanecer sentado solo.

Use siempre la correa inguinal en combinación con la central.

Para evitar graves daños de caídas y/o resbalamientos, use siempre los cinturones de seguridad.

Cerciórese de que todos los dispositivos de bloqueo o cierre del medio están correctamente apretados antes del uso.

Este vehículo se puede utilizar en combinación con los sacos, las sillitas de transporte Inglesina previstos y la sillita coche Huggy En la cuna no hay que añadir pequeños colchones de espesor superior a 35 mm.

Controle siempre que el saco o la sillita estén correctamente enganchados antes del uso.

Cualquier carga aplicada al bastidor compromete la estabilidad del medio.

La carga máxima del cesto es de 3 Kg. Se prohíbe terminantemente superar la carga máxima recomendada.

Este cochecito no está adecuado para correr o patinar.

Las operaciones de montaje deben ser realizadas por adultos.

Hay siempre que conectar el freno antes de proceder con las fases de enganche y desganche de las unidades de transporte adicionales. Utilicen solamente con sillitas de transporte y sillitas coche Inglesina específicamente previstos.

Sean concientes de los peligros cuando se utiliza el medio en las escaleras

PRECAUCIONES

La sobrecarga, la abertura incorrecta y el uso de accesorios no aprobados pueden dañar o romper este vehículo. Lea las instrucciones.

Ponga siempre el freno cuando coloca / saca al niño, durante los estacionamientos y al montar/desmontar los accesorios.

No abra, cierre ni desmonte el medio cuando el bambino está a bordo. Preste especial atención cuando se efectúan dichas operaciones y el niño está cerca.

No utilice partes de recambio ni accesorios que no hayan sido suministrados y/o en cualquier caso, no estén aprobados por el Fabricante.

Preste especial atención a la seguridad del niño cuando se actúa sobre las partes móviles del medio (ej. respaldo, estribo, capot). Introduzca siempre el freno durante dichas operaciones.

El medio que han adquirido sólo debe ser utilizado para el número de niños para el que ha sido proyectado.. Utilice el medio para transportar sólo a un niño, a excepción de los modelos específicamente preparados.

No deje el cochecito en pendientes si el niño está a bordo, aunque tenga el freno puesto. Las pendiente elevadas pueden limitar la eficiencia de los frenos.

PRECAUCIONES

Inspeccione regularmente los dispositivos de seguridad para asegurarse de la perfecta funcionalidad del medio en el tiempo. Se prohíbe utilizar el producto si se detectan problemas y/o anomalías de cualquier tipo. Pónganse inmediatamente en contacto con el Revendedor Autorizado o con el Fabricante. Mantenga el material de embalaje del medio (materiales plásticos y/o impermeables) fuera del alcance de los niños, para evitar el riesgo de ahogo. Inglesina Baby S.p.a. declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivados de un uso impropio y/o incorrecto del medio. Inglesina Baby S.p.a., con el fin de mejorar sus productos, se reserva el derecho de actualizar y/o modificar el producto aportando detalles técnicos o estéticos sin previo aviso.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Este medio precisa un mantenimiento regular por parte del usuario. No fuerce nunca mecanismos o partes en movimiento. Si no está seguro, controle primero las

instrucciones.

Limpie las partes de plástico y de metal con un pañ húmedo o con un detergente ligero. No utilice disolventes, amoníaco ni gasolina. Conserve el medio en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes de metal para evitar que se oxiden.

La excesiva y prolongada exposición al sol y/o a la lluvia puede provocar cambios de color del tejido o del plástico.

Lubrifique periódicamente las partes que se hallan en movimiento con un aceite ligero, asegurándose de que penetre en profundidad en los mecanismos.

Después de utilizar el cochecito en la playa, límpielo esmeradamente para eliminar la arena o la sal de los mecanismos de enganche de las ruedas.

No use lejía. Séquelo perfectamente antes de volver a utilizarlo.

Respete las normas para el lavado del revestimiento, indicadas en las etiquetas.

Tras un largo periodo de inutilización del cochecito, es oportuno realizar un atento control de todos sus componentes.

INSTRUCCIONES

LEYENDA

- A** Base chasis
- B** Ruedas delanteras
- C** Ruedas traseras con cremallera freno
- D** Mango
- E** Dispositivos de cierre chasis
- F** Pulsadores de ajuste mango
(*solamente versión ERGO BIKE*)
- G** Barra freno
- H** Ganchos de cierre ruedas
(en todas las ruedas)
- I** Pernos de introducción ruedas
- L** Sistema de enganche unidades de transporte adicionales
- M** Cesto
- N** Levita de seguridad
- O** Bombita de aire
(*solamente versión ERGO BIKE*)

ENSAMBLAJE DE LOS COMPONENTES

1 Controlar que estén presentes todos los componentes del chasis: base chasis (A), dos ruedas delanteras (B), dos ruedas traseras (C), bombita de aire (*solamente versión Ergo Bike*).

COMO ABRIR EL CHASIS

2 Abrir la base del chasis tirando hacia arriba el mango (D).

3 Realizar una presión hacia abajo del mango (D) hasta entender el CLIC que indica el enganche efectuado de ambos los dispositivos de cierre (E).

ADVERTENCIA: Asegurarse que los dispositivos de cierre (E) sean correctamente enganchados a la articulación central como indicado en figura.

Solamente chasis versión ERGO BIKE:

AJUSTE DEL MANGO

4 Pulsar los pulsadores (F) colocados en ambos los lados del mango y rodarlo contemporáneamente hacia arriba.

ENSAMBLAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

5 Cuidado: dos de las ruedas suministradas con el chasis están equipadas con una cremallera freno. Estas dos ruedas (C) se deben montar

INSTRUCCIONES

en el eje trasero del chasis, cerca de la barra freno (G).

6 Asegurarse que la barra del freno (G) sea posicionada hacia arriba (en posición de desbloqueo-freno).

7 Levantar la base chasis (A) y empuñar una de las ruedas traseras (C). Tirar hacia arriba el gancho (H) colocado en la rueda e introducir la rueda en el perno (I).

8 Empujar la rueda (C) hacia el interior, dejar el gancho (H) hasta entender el Clic que indica el enganche realizado.

9 CUIDADO! Averiguar que la rueda sea correctamente enganchada, tirándola hacia el exterior. Repetir el procedimiento también para la otra rueda trasera.

ENSAMBLAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

10_11 Levantar la base chasis (A) y empuñar una de las ruedas delanteras (B). Tirar hacia arriba el gancho (H) colocado en la rueda e introducir la rueda en el perno (I).

12 Empujar la rueda (B) hacia el interior, dejar el gancho (H) hasta entender el Clic que indica el enganche realizado.

13 CUIDADO! Averiguar que la rueda sea correctamente enganchada, tirándola hacia el exterior. Repetir el procedimiento también para la otra rueda delantera.

14 Asegurarse del correcto montaje del chasis, como en la figura.

COMO ACTIVAR/DESACTIVAR EL FRENO

15 Para activar el freno empujar con el pie hacia abajo la barra (G). Para la seguridad de Vuestro Niño, siempre hay que activar el freno durante las paradas, asegurándose de la buena sujeción del freno.

16 Para desactivar el freno levantar la barra G, empujando con el pie hacia arriba.

ENGANCHE/DESGANCHE DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONALES AL CHASIS (SACO, SILLA DE TRANSPORTE Y SILLITA COCHE)

17 Es posible enganchar al chasis el saco, la silla de transporte o la sillita coche

Huggy. Para las correctas operaciones de sujeción y desenganche, véanse los manuales de instrucciones dedicados.

ADVERTENCIA: Antes de proceder a las fases de enganche y/o desenganche asegurarse que el chasis sea correctamente ensamblado y el freno activado. Siempre averiguar el correcto enganche de la sillita, del saco/silla de transporte/sillita coche al chasis antes del empleo.

COMO DESMONTAR EL CESTO

18 Levantar las extremidades del cesto (M) y desengancharlo desde el chasis.

POSICION SALVAESPACIO

Para reducir el volumen total del chasis el mango (D) puede rodar hacia adelante.

19 Solamente versión ERGO BIKE: pulsar ambos los pulsadores (F) del mango y rodarlo hacia el interior, como en la figura.

20 Con el chasis frenado (ver fig. 16) levantar la levita de seguridad (N).

21 Tirar los dispositivos de cierre (E) hacia el exterior.

22 Empujar el mango (D) hacia adelante y hacerlo rodar hasta la posición como indicado en la figura.

COMO CERRAR EL CHASIS

Con el chasis frenado (ver fig. 15) desenganchar eventuales unidades de transporte adicionales (ver fig. 17)

23 Quitar las ruedas delanteras (B) levantando los ganchos (H) y quitando las ruedas desde los relativos pernos (I).

24 Levantar la barra del freno (G) (ver fig. 15). Quitar las ruedas traseras (C) levantando los ganchos (H) y quitando las ruedas desde los relativos pernos (I).

25 Cerrar el mango rodándolo como descrito en el párrafo precedente "POSICION SALVAESPACIO".

ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.**
Αυτό το όχημα είναι κατάλληλο για
παιδιά μέχρι:
- 9 Kg αν χρησιμοποιείτε το σάκο
- 15 kg αν χρησιμοποιείτε το
καθισματάκι μεταφοράς
Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση.

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας
μόλις το παιδί σας μπορεί να κάθεται
χωρίς βοήθεια

Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη που
περνάει ανάμεσα στα πόδια του
παιδιού σε συνδυασμό με τη ζώνη
μέσης.

Αποφύγετε τυχόν σοβαρό
τραυματισμό λόγω πτώσης ή
ολίσθησης. Χρησιμοποιείτε πάντα
ζώνη ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί
ασφάλισης είναι ενεργοί πριν τη
χρήση.

Αυτό το όχημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
τους σάκους, τα προσαρμοσμένα
καθισματάκια μεταφοράς Inglesina
και το καθισματάκι αυτοκινήτου
Huggy

Στην κούνια μη βάζετε στρώματα
πάχους πάνω από 35 mm.

Πάντα να ελέγχετε ότι το
πορτ-μπεμπέ και το καρεκλάκι
αυτοκινήτου είναι σωστά
τοποθετημένα

Οποιοδήποτε φορτίο που έχει
προσαρτηθεί στο σκελετό επηρεάζει

τη σταθερότητα του οχήματος. Τα
αντικείμενα που τοποθετούνται στο
καλάθι δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τα 3 κιλά. Μην υπερβαίνετε το
ανώτατο συνιστώμενο βάρος.
Αυτό το όχημα δεν είναι κατάλληλο
για τρέξιμο ή πατινί

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται
μόνο από ενήλικες

Να βάζετε πάντα το φρένο πριν να
τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τις
επιπρόσθετες μονάδες μεταφοράς
Να χρησιμοποιείται μόνο με πορτ
μπεμπέ και καρεκλάκια αυτοκινήτου
Inglesina ειδικά σχεδιασμένα
Να λαμβάνετε υπ' όψιν σας τον
κίνδυνο που προκύπτει από τη
χρήση του οχήματος σε σκάλες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υπερφόρτωση, η λανθασμένη
αναδίπλωση και η χρήση μη
εγκεκριμένων εξαρτημάτων
μπορεί να προκαλέσουν ζημία ή να
σπάσουν το καρότσι αυτό. Διαβάστε
τις οδηγίες.

Πατάτε πάντα το φρένο όταν σταματάτε, όταν
συναρμολογείτε το καρότσι ή αφαιρείτε τα
εξαρτήματα και όταν τοποθετείτε/σηκώνετε
το παιδί.

Το παιδί δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή
με κινητά μέρη όταν ρυθμίζετε το καρότσι.

Προσέχετε πολύ όταν πραγματοποιείτε
τέτοιου είδους εργασίες έχοντας το παιδί
δίπλα σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη και εξαρτήματα
που είναι εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή.

Προσέξτε την ασφάλεια του παιδιού, όταν
χρησιμοποιείτε κινητά μέρη του καροτσιού
(πλάτη, υποπόδιο, προστατευτικό για τη
βροχή και τον ήλιο). Πατάτε πάντα το φρένο
όταν εκτελείτε τις παραπάνω ενέργειες.

Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο καροτσάκι για
να μεταφέρετε περισσότερα από ένα παιδιά.
Χρησιμοποιήστε το για να μεταφέρετε ένα
παιδί, εκτός εάν το μοντέλο έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να μεταφέρει περισσότερα από ένα
παιδιά.

Μην αφήνετε το καροτσάκι σε κεκλιμένη
επιφάνεια ενόσω κάθεται το παιδί σε αυτό,
ακόμα και εάν έχετε ενεργοποιήσει το φρένο.
Η απόδοση του φρένου περιορίζεται από την
απότομη κλίση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχετε τακτικά όλους τους μηχανισμούς ασφάλισης ώστε να είναι τέλεια συντηρημένοι. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν έχει υποστεί οποιοδήποτε σπάσιμο ή ζημία. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε αμέσως με τον Πωλητή ή τον Κατασκευαστή. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές ή αδιάβροχες επενδύσεις, μακριά από παιδιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Η Inglesina Baby Spa αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημία αντικειμένων που οφείλεται σε μη ενδεδειγμένη ή/και λανθασμένη χρήση του προϊόντος. Προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της, η Inglesina Baby Spa διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή/και να αλλάζει οποιοδήποτε και όλα τα αισθητικά ή τεχνικά στοιχεία, χωρίς προειδοποίηση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το καρότσι αυτό χρειάζεται τακτική συντήρηση από τον χρήστη. Μην ασκείτε ποτέ πίεση σε μηχανισμούς ή κινητά μέρη. Αν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε, ανατρέξτε στις οδηγίες. Καθαρίστε τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη με ένα υγρό πανί ή ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, αμμωνία ή βενζίνη.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά με βάση την αμμωνία, τη χλωρίνη ή το οινόπνευμα. Φυλάσσετε το καροτσάκι σε στεγνό μέρος. Αν βραχεί, στεγνώστε τα μεταλλικά μέρη για να μην σκουριάσουν. Η παρατεταμένη και υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή/και τη βροχή μπορεί να έχει ως συνέπεια το ύφασμα ή τα πλαστικά μέρη να ξεθωριάσουν ή να αλλάξουν χρώμα. Λιπαίνετε τακτικά τα κινητά μέρη με ένα λεπτό λάδι, φροντίζοντας αυτό να εισχωρήσει βαθιά στους μηχανισμούς. Αν χρησιμοποιήσατε το καροτσάκι στην παραλία, καθαρίστε το ώστε να απομακρύνετε την άμμο ή το αλάτι από τους μηχανισμούς και τους τροχούς. Μην χρησιμοποιήσετε χλωρίνη. Αφήστε το καροτσάκι να στεγνώσει τελείως πριν το χρησιμοποιήσετε ή το αποθηκεύσετε. Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος της επένδυσης, όπως αναγράφονται στις ετικέτες. Μετά από μια μεγάλη περίοδο μη χρήσης θα πρέπει να συντηρήσει τα εξαρτήματα του καροτσιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΛΕΖΑΝΤΑ

- A** Βάση πλαισίου
- B** Μπροστινοί τροχοί
- C** Πίσω τροχοί με οδοντωτό τροχό φρένου
- D** Χερούλι
- E** Εξαρτήματα ασφάλισης του πλαισίου
- F** Κουμπιά ρύθμισης του χερουλιού (μόνο εκδοχή ERGO BIKE)
- G** Μπάρα φρένου
- H** Άγκιστρα για την αγκίστρωση των τροχών (σε όλους τους τροχούς)
- I** Πείροι που μπαίνουν στους τροχούς
- L** Σύστημα αγκίστρωσης πρόσθετων μονάδων μεταφοράς
- M** Καλαθάκι
- N** Μοχλός ασφαλείας
- O** Μικρή τρόμπα (μόνο εκδοχή ERGO BIKE)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1 Ελέγξτε αν βρίσκονται κοντά σας όλα τα εξαρτήματα του πλαισίου: η βάση του πλαισίου (A), οι δυο μπροστινοί τροχοί (B),

οι δυο πίσω τροχοί (C), η τρόμπα (μόνο εκδοχή Ergo Bike).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 Ανοίξτε τη βάση του πλαισίου τραβώντας προς τα πάνω το χερούλι (D).

3 Πιέστε προς τα κάτω το χερούλι (D) μέχρι να ακούσετε το ΚΛΙΚ που δείχνει ότι αγκιστρώθηκαν και τα δυο εξαρτήματα ασφάλισης (E).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ασφάλισης (E) έχουν αγκιστρωθεί σωστά στον κεντρικό άξονα όπως δείχνει η εικόνα.

Μόνο για πλαίσια εκδοχής ERGO BIKE:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ

4 Πατήστε τα κουμπιά (F) που βρίσκονται και στις δυο πλευρές του χερουλιού και ανεβάστε το ταυτόχρονα προς τα πάνω.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ

5 Προσοχή: δύο από τους τροχούς που δόθηκαν με το πλαίσιο φέρουν

ΟΔΗΓΙΕΣ

έναν οδοντωτό τροχό φρένου. Αυτοί οι δυο τροχοί (C) πρέπει να συναρμολογηθούν στον πίσω άξονα του πλαισίου, κοντά στην μπάρα του φρένου (G).

6. Σιγουρευτείτε ότι η μπάρα του φρένου (G) είναι στην επάνω θέση (θέση αποφραγής φρένου).

7 Σηκώστε τη βάση του πλαισίου (A) και πιάστε έναν από τους πίσω τροχούς (C). Τραβήξτε προς τα πάνω το άγκιστρο (H) που βρίσκεται πάνω στον τροχό και βάλτε τον τροχό στον πείρο (I).

8 Σπρώξτε τον τροχό (C) προς τα μέσα, αφήστε το άγκιστρο (H) μέχρι να ακούσετε το Κλικ που σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε η αγκίστρωση.

9 ΠΡΟΣΟΧΗ! Σιγουρευτείτε ότι ο τροχός έχει αγκιστρωθεί σωστά τραβώντας τον προς τα έξω. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τον άλλο πίσω τροχό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

10_11 Σηκώστε τη βάση του πλαισίου (A) και πιάστε έναν από τους δυο μπροστινούς τροχούς (B). Τραβήξτε προς τα πάνω το άγκιστρο (H) που βρίσκεται πάνω στον τροχό και βάλτε τον τροχό στον πείρο (I).

12 Σπρώξτε τον τροχό (B) προς τα μέσα, αφήστε το άγκιστρο (H) μέχρι να ακούσετε το Κλικ που σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε η αγκίστρωση.

13 ΠΡΟΣΟΧΗ! Σιγουρευτείτε ότι ο τροχός έχει αγκιστρωθεί σωστά τραβώντας τον προς τα έξω. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τον άλλο μπροστινό τροχό.

14 Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο έχει συναρμολογηθεί σωστά, όπως στην εικόνα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ/ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ

15 Για να βάλετε το φρένο σπρώξτε με το πόδι την μπάρα (G) προς τα κάτω. Για την ασφάλεια του μωρού σας, να βάζετε πάντα το φρένο στη διάρκεια των στάσεων και να σιγουρευέστε ότι έχει πιάσει το φρένο.

16 Για να βγάλετε το φρένο, σηκώστε την μπάρα G, σπρώχνοντας με το πόδι προς τα πάνω.

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ/ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΣΑΚΟ, ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

17 Στο πλαίσιο μπορείτε να αγκιστρώσετε το σάκο, το πορτ μπεμπέ ή το καθισματάκι αυτοκινήτου Huggy. Για τη σωστή διαδικασία αγκίστρωσης και απαγκίστρωσης, δείτε τα ειδικά εγχειρίδια χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προχωρήσετε στη φάση της αγκίστρωσης και / ή απαγκίστρωσης βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι έχει μπει το φρένο. Να σιγουρευέστε πάντα ότι ο σάκος/ το πορτ μπεμπέ/το καθισματάκι αυτοκινήτου έχουν αγκιστρωθεί σωστά στο πλαίσιο πριν από τη χρήση.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ

18 Σηκώστε την άκρη του καλαθιού (M) και απαγκιστρώστε το από το πλαίσιο.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Για να μειωθεί ο μεγάλος όγκος του πλαισίου το χερούλι (D) μπορεί να στρίψει μπροστά.

19 Μόνο εκδοχή ERGO BIKE: πιέστε και τα δυο κουμπιά (F) του χερουλιού και στρίψτε το προς τα μέσα, όπως στην εικόνα.

20 Βάλτε το φρένο (βλ. εικ. 16) και σηκώστε το μοχλό ασφαλείας (N).

21 Τραβήξτε τα εξαρτήματα ασφάλισης (E) προς τα έξω.

22 Σπρώξτε το χερούλι (D) μπροστά και στρίψτε το μέχρι τη θέση που δείχνει η εικόνα.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Βάλτε το φρένο (βλ. εικ. 15) και απαγκιστρώστε όποια πρόσθετη μονάδα μεταφοράς έχετε τυχόν βάλει (βλ. εικ. 17)

23 Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς (B) ανασηκώνοντας τα άγκιστρα (H) και βγάζοντας τους τροχούς από τους αντίστοιχους πείρους (I).

24 Σηκώστε την μπάρα του φρένου (G) (βλ. εικ. 15). Αφαιρέστε τους πίσω τροχούς (C) ανασηκώνοντας τα άγκιστρα (H) και βγάζοντας τους τροχούς από τους αντίστοιχους πείρους (I).

25 Κλείστε το χερούλι στρίβοντάς το όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο «ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ».

OPGELET



Lees deze instructies aandachtig door alvorens het product te gebruiken en bewaar hen voor raadpleging in

de toekomst. Veronachtzaming van deze regels en instructies kan ernstige consequenties hebben voor de veiligheid van uw kind. De veiligheid van het kind is uw verantwoordelijkheid.

Dit voertuig is geschikt voor kinderen tot:

- een gewicht van 9 Kg bij gebruik van de babybak

- een gewicht van 15 kg bij gebruik van de wandelwagenbak

Zet uw kind altijd vast met de veiligheidsgordels, en laat het nooit alleen achter.

Gebruik altijd de veiligheidsgordels zodra uw kind zelf kan zitten.

Gebruik altijd de liesgordel in combinatie met de buikgordel.

Om schade door vallen/uitglijden te vermijden, gebruik altijd de veiligheidsgordels.

Wees er zeker van dat de blokkeringen of sluitingen van de wagen correct zijn ingeschakeld voor het gebruik.

Deze wagen kan gebruikt worden in combinatie met de babybak, de speciale Inglesina wandelwagenbakken en het autostoeltje Huggy

Gebruik geen matrasjes in de wieg die dikker zijn dan 35 mm.

Controleer altijd vóór het gebruik of de zak of het stoeltje goed is vastgezet.

Elke belasting op het frame tast de stabiliteit van de wagen aan.

De max. belasting van de mand is 3 kg. Het is strikt verboden meer

gewicht dan aanbevolen wordt te laden.

Deze wandelwagen/kinderwagen is niet geschikt om hard mee te lopen of te skeeleren.

De montage mag uitsluitend door volwassen personen worden uitgevoerd.

Zet hem vóór het vast- of losmaken van een extra transportunit

altijd eerst op de rem.

Gebruik hem alleen met speciaal daarvoor bestemde Inglesina frames en autostoeltjes.

Houd goed rekening met de gevaren bij gebruik van de wagen op trappen.

VEILIGHEIDSREGELS

Overbelastingen, het op onjuiste wijze dichtklappen ervan en het gebruik van niet door de fabrikant goedgekeurde accessoires, zullen de wagen kunnen beschadigen of onbruikbaar kunnen maken. Lees de instructies goed door.

Schakel de rem altijd in bij het in-/uitladen van het kind, bij stilstand en bij het monteren/demonteren van accessoires.

Open, sluit en demonteer de wagen niet terwijl het kind erin aanwezig is. Let heel goed op bij deze handelingen wanneer het kind in de buurt is.

Gebruik geen onderdelen of accessoires die niet geleverd en/of goedgekeurd zijn door de fabrikant.

Let vooral op de veiligheid van uw kind wanneer u de beweegbare delen van de wagen verstelt (b.v. de rugleuning, voetensteun, kap, zonnedakje). Schakel altijd de rem in als u dit soort handelingen uitvoert.

Uw wagen mag alleen worden gebruikt voor het aantal kinderen waarvoor het ontworpen is: gebruik voor het vervoer van slechts één kind.

Laat de wandelwagen/kinderwagen met het kind erin niet op een helling staan, zelfs niet wanneer u hem op de rem heeft gezet.

De doeltreffendheid van de remmen is beperkt op steile hellingen.

Inspecteer de veiligheidssystemen

OPGELET

regelmatig om zeker te zijn van een perfecte werking. Als er problemen en/of afwijkingen zijn, is het verboden de wagen te gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met de erkende dealer of de fabrikant. Houd het (kunststof of waterdichte) verpakkingsmateriaal van de wagen buiten bereik van kinderen, om verstikkingsgevaar te vermijden. Inglesina Baby S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid voor schade of letsel af dat voortkomt uit onjuist/oneigenlijk gebruik van de wagen. Inglesina Baby S.p.a. behoudt zich het recht voor technische en esthetische details te moderniseren/wijzigen zonder waarschuwing vooraf, als dat nodig is voor de verbetering van haar producten.

ZORG EN ONDERHOUD

Deze wagen vereist regelmatig onderhoud door de gebruiker.

Forceer nooit mechanismen of bewegende delen. Lees eerst de instructies als u twijfels hebt.

Maak de plastic en metalen delen schoon met een vochtige doek/licht reinigingsmiddel.

Gebruik geen oplosmiddelen, ammoniak of

benzine.

Bewaar de wagen op een droge plek. Als hij nat is, moeten de metalen delen worden afgedroogd om roestvorming te voorkomen.

Langdurige blootstelling aan zon en/of regen kan verkleuring van de stoffen of kunststof delen veroorzaken.

Smeer de bewegende delen regelmatig met lichte olie, en ga na of deze diep in de mechanismen doordringt.

Bij gebruik van de wagen op het strand moet hij goed schoongemaakt worden om zand of zout te verwijderen uit de bevestigingsmechanismen en de wielen. Geen bleekmiddel gebruiken. Goed drogen vóór nieuw gebruik of opbergen. Neem de wasvoorschriften van de bekleding in acht (zie de desbetreffende waslabels).

Nadat de wandelwagen lange tijd niet gebruikt is, is het raadzaam alle onderdelen zorgvuldig te controleren.

INSTRUCTIES

LEGENDA

- A** Onderstel frame
- B** Voorwielen
- C** Achterwielen met remtandheugel
- D** Handvat
- E** Sluitmechanismes frame
- F** Drukknoppen afstelling handvat (*uitsluitend ERGO BIKE versie*)
- G** Remstang
- H** Wielblokkeringen (op alle wielen)
- I** Wielpennen
- L** Bevestigingssysteem extra transportunit
- M** Mand
- N** Veiligheidshendel
- O** Luchtpomp (*alleen ERGO BIKE versie*)

ASSEMBLAGE VAN DE COMPONENTEN

1 Controleer of er geen componenten van het frame ontbreken: onderstel frame (A),

twee voorwielen (B), twee achterwielen (C), luchtpompje (*uitsluitend Ergo Bike versie*).

HET FRAME OPENVOUWEN

2 Open het onderstel van het frame door het handvat (D) naar boven te trekken.

3 Druk van bovenaf op het handvat (D) tot u een KLIK hoort die erop wijst dat beide sluitmechanismes (E) geblokkeerd zijn.

WAARSCHUWING: Verzeker u ervan dat alle sluitmechanismes (E) op correct wijze vastgehaakt zijn op het draaipunt in het midden, zoals afgebeeld in de figuur.

Uitsluitend frame ERGO BIKE versie:

AFSTELLING VAN HET HANDVAT

4 Druk op de drukknoppen (F) aan beide zijden van het handvat en draai het tegelijkertijd naar boven.

INSTRUCTIES

ASSEMBLAGE VAN DE ACHTERWIELEN

5 Let op: twee van de met het frame geleverde wielen hebben een remtandheugel. Deze twee wielen (C) moeten op de achteras van het frame gemonteerd worden, vlakbij de remstang (G).

6 Verzeker u ervan dat de remstang (G) omhoog staat (in de vrije stand van de rem).

7 Til het onderstel van het frame (A) op en pak één van de achterwielen (C) beet. Trek de vergrendeling (H) op het wiel naar boven en schuif het wiel over de pen (I).

8 Druk het wiel (C) naar binnen, laat de vergrendeling (H) los tot u een klik hoort die wijst op de blokkering ervan.

9 LET OP! Trek aan het wiel om te controleren of het op correcte wijze geblokkeerd is. Herhaal dezelfde procedure ook voor het andere achterwiel.

ASSEMBLAGE VAN DE VOORWIELEN

10_11 Til het onderstel (A) op en pak één van de voorwielen (B) beet. Trek de vergrendeling (H) op het wiel naar boven en schuif het wiel over de pen (I).

12 Druk het wiel (B) naar binnen, laat de vergrendeling (H) los tot u een klik hoort die wijst op de blokkering ervan.

13 LET OP! Trek aan het wiel om te controleren of het op correcte wijze geblokkeerd is. Herhaal dezelfde procedure ook voor het andere voorwiel.

14 Verzeker u van de correcte montage van het frame, zoals afgebeeld in de figuur.

GEBRUIK VAN DE REM

15 Om de wagen op de rem te zetten moet u met de voet de remstang (G) naar beneden drukken. Voor de veiligheid van uw kind moet u de wagen bij het stilstaan altijd op de rem zetten en controleren of de rem geblokkeerd is.

16 Om de wagen van de rem te halen moet u de stang G met de voet naar boven duwen.

BEVESTIGING VAN DE EXTRA TRANSPORTUNITS AAN HET FRAME

(TAS, WANDELWAGENBAK EN AUTOSTOELTJE)

17 U kunt de tas, wandelwagenbak of het autostoeltje Huggy aan het frame bevestigen. Voor een correcte bevestiging en verwijdering verwijzen wij naar de betreffende handleidingen.

WAARSCHUWING: Controleer, voordat u met het plaatsen en/of verwijderen van één van deze units begint, of het frame op correcte wijze geassembleerd is en op de rem staat. Controleer altijd voor het gebruik, of de tas, wandelwagenbak of het autostoeltje goed geblokkeerd zijn.

DE MAND VERWIJDEREN

18 Til de mand (M) bij de randen op en haak hem los van het frame.

RUIMTEBESPARENDE STAND

Om de buitenafmetingen van het frame kleiner te maken kunt u het handvat (D) naar voren klappen.

19 Alleen de ERGO BIKE versie: druk op beide drukknoppen (F) van het handvat en klap het naar binnen, zoals afgebeeld in de figuur.

20 Trek, bij een afgeremd frame, de veiligheidshendel (N) omhoog (zie fig. 16).

21 Trek de sluitmechanismes (E) naar buiten.

22 Druk het handvat (D) naar voren en draai hem tot in de stand afgebeeld in de figuur.

HET FRAME DICTVOUWEN

Verwijder, met het frame op de rem (zie fig. 15) eventuele extra transportunits (zie fig. 17)

23 Verwijder de voorwielen (B) door de vergrendelingen (H) omhoog te klappen en de wielen van hun pennen (I) te schuiven.

24 Zet de remstang (G) omhoog (zie fig. 15). Verwijder de achterwielen (C) door de vergrendelingen (H) omhoog te klappen en de wielen van hun pennen (I) te schuiven.

25 Sluit het handvat door hem dicht te klappen zoals beschreven in de vorige paragraaf "RUIMTEBESPARENDE STAND".

Предупреждение



Внимателно прочетете указанията, преди да използвате конструкцията, и ги пазете за сведение в

бъдеще.

Безопасността на вашето дете може да е застрашена, ако не спазвате стриктно указанията. Безопасността на детето е ваша отговорност.

Конструкцията е пригодена за деца с тегло:

– до 9 кг, ако се използва кош (зимна количка);

– до 15 кг, ако се използва седалка (лятна количка).

Винаги слагайте предпазните колани и не оставяйте детето без надзор.

Започнете да използвате предпазните колани от момента, в който детето може да седи само. Винаги използвайте колана, който държи краката, заедно с този, който придържа гърба.

За да се избегнат тежки увреждания вследствие падане и/или изплъзване, винаги използвайте предпазните колани.

Проверете дали всички блокировки и заключващи механизми са правилно монтирани, преди да използвате конструкцията.

Тази конструкция може да се използва в комбинация с предвидените за целта кош и преносима седалка Inglesina и със столче за автомобил Huggy. Винаги проверявайте дали кошът, седалката и столчето за автомобил са правилно монтирани към шасито, преди да използвате количката.

Всеки допълнителен товар върху шасито оказва влияние на стабилността на конструкцията.

Максималното натоварване на кошницата за багаж е 3 кг. Абсолютно се забранява надвишаването на допустимото максимално натоварване. Тази комбинирана лятна/зимна количка не е пригодена за бягане или каране на кънки.

Монтажът трябва да се извършва от пълнолетни лица.

Винаги натиснете спирачката, преди да пристъпите към закачване или откачване на допълнителни приспособления (сенник, столче за автомобил). Използвайте конструкцията само със специално предназначени сенници и столчета за автомобил на Inglesina.

Обръщайте особено внимание на опасностите при използване на количката по стъпала.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Пренатоварването, неправилното съгване и използване на аксесоари, които не са специално одобрени от производителя, могат да доведат до повреда или счупване на конструкцията. Четете инструкциите.

Винаги задействайте спирачката, когато слагате или взимате детето от количката, когато количката е в престой, както и по време на монтаж/демонтаж на аксесоарите.

Не предприемайте действия, свързани с отваряне, съгване или демонтаж на конструкцията, докато детето е в количката.

Извършвайте тези операции с изключително внимание, когато детето е наблизо.

Не използвайте резервни части или аксесоари, които не са включени в доставката и/или съответно не са одобрени от производителя.

Особено много внимавайте за безопасността на детето, когато правите нещо по подвижните части на конструкцията. Винаги задействайте спирачката, когато извършвате такива операции.

Конструкцията, която сте купили, трябва да се ползва само за броя деца, за който е

Предупреждение

предвидена: да се използва за возене само на едно дете.

Не оставяйте тази комбинирана количка по наклонен участък с детето в нея, дори и спирачката да е задействана. При голям наклон действието на спирачката е ограничено.

Редовно проверявайте защитните механизми, за да сте сигурни в пълната изправност на количката. Ако се появят проблеми и/или нередности от какъвто и да е характер, използването на количката е забранено. Незабавно се обадете на оторизирания дилър или на производителя.

Дръжте опаковъчния материал на конструкцията (пластмасовите части и/или водоустойчивия материал) далеч от детето с цел предотвратяване опасността от задушаване.

Фирма „Inglesina Baby Spa“ не носи никаква отговорност за щети, нанесени на вещи или хора поради неподходящо и/или неправилно използване на конструкцията. С цел подобряване на продуктите си „Inglesina Baby Spa“ си запазва правото да актуализира и/или прави промени от всякакъв техническо-естетически характер без предварително уведомление.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Тази конструкция изисква редовна поддръжка от страна на потребителя. Не пренатоварвайте механизмите или движещите се части. Ако не сте сигурни в нещо, първо проверете в инструкцията.

Почиствайте пластмасовите и металните части с влажна кърпа и с лек почистващ препарат.

Не използвайте разтворители като амоняк или бензин.

Съхранявайте конструкцията в сухо помещение. Ако се намокри, подсушавайте металните части с кърпа, за да предотвратите образуването на ръжда. Прекомерното или продължителното излагане на слънце и/или дъжд може да предизвика промяна в цвета на тъканта или пластмасата.

Периодично смазвайте движещите части с масло, като внимавате то добре да проникне вътре в механизмите.

След използване на детската количка на плажа грижливо я почиствайте, като внимавате да отстраните пясъка или солта от закрепващите механизми на колелата.

Не използвайте белина. Оставете количката да изсъхне добре преди използване или продължително съхраняване поради неизползване. Спазвайте указанията за пране на тапицерията, дадени на съответните етикети.

След дълъг период на неизползване на детската количка следва да се направи внимателен преглед на всички части.

ИНСТРУКЦИИ

ЛЕГЕНДА

- A** Основа на шасито
- B** Предни колела
- C** Задни колела със зъбен механизъм за спирачката
- D** Дръжка
- E** Механизми за прибиране на шасито
- F** Бутон за регулиране на дръжката (само при модел ERGO BIKE)
- G** Спирачка
- H** Блокировки на колелата (към всички колела)
- I** Оси за монтаж на колелата
- L** Механизъм за прикачване на допълнителни съоръжения за транспортиране
- M** Кошница за багаж
- N** Защитен лост
- O** Въздушна помпа (само при модел ERGO BIKE)

МОНТАЖ НА ЧАСТИТЕ

1. Проверете дали всички части на конструкцията са налице: основа на шасито (A), две предни колела (B), две задни колела (C), въздушна помпа (само при модел Ergo Bike)

КАК СЕ РАЗТВАРЯ ШАСИТО

2. Разтворете шасито, като издърпате дръжката (D) нагоре.

3. Натиснете дръжката (D) надолу, докато чуете изщракване, което означава, че двата механизма за прибиране (E) са фиксирани правилно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверете дали двата механизма за прибиране (E) са правилно закачени към основната конструкция, както е посочено на фигурата.

ИНСТРУКЦИИ

Само при модел *ERGO BIKE*:

РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА

4. Натиснете и задръжте бутоните (F), разположени от двете страни на дръжката, като същевременно я завъртате нагоре.

МОНТАЖ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

5. Внимание! Две от колелата, доставени с шасито, са оборудвани със зъбен механизъм-спирачка.

Тези две колела (C) се монтират на задната ос на шасито, в близост до спирачката (G).

6. Летвата на спирачката (G) трябва да се монтира вдигната нагоре (при освободено положение на спирачката).

7. Повдигнете основата на шасито (A) и прикачете едно от задните колела (C). Издърпайте нагоре блокировката (H) на колелото и вкарайте колелото в оста (I).

8. Натиснете колело (C) навътре, отпуснете блокировката (H), докато чуete щракване, което показва, че механизъмът е фиксиран.

9. ВНИМАНИЕ! Проверете дали колелото е правилно монтирано, като го дръпнете навън. Направете същото и с другото задно колело.

МОНТАЖ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

10-11. Повдигнете основата на шасито (A) и прикачете едно от предните колела (B). Издърпайте нагоре блокировката (H) на колелото и вкарайте колелото в оста (I).

12. Натиснете колело (B) навътре, отпуснете блокировката (H), докато чуete щракване, което показва, че механизъмът е фиксиран.

13. ВНИМАНИЕ! Проверете дали колелото е правилно монтирано, като го дръпнете навън. Направете същото и с другото предно колело.

14. Проверете дали монтажът на шасито е изпълнен както на фигурата.

КАК СЕ ЗАДЕЙСТВА/ОСВОБОЖДАВА СПИРАЧКАТА

15. За да задействате спирачката, натиснете с крак летвата на спирачката (G) надолу. За сигурността на вашето дете винаги използвайте спирачката по време на престой и проверявайте дали е задействала.

16. За да освободите спирачката, повдигнете летвата на спирачката (G), като я преместите с крак нагоре.

ПРИКАЧВАНЕ/ОТКАЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ КЪМ ШАСИТО (КОШ, СЕДАЛКА И СТОЛЧЕ ЗА КОЛА)

17. Към шасито могат да се прикачат кош, седалка или столче за кола Huggy. За техния правилен монтаж и демонтаж вижте съответните инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да пристъпите към етапа на прикачване и/или откачване на горните приспособления, проверете дали шасито е правилно монтирано и спирачката – задействана. Винаги проверявайте правилното закрепване на коша, седалката и столчето към шасито, преди да използвате количката.

КАК СЕ ДЕМОНТИРА КОШНИЦАТА ЗА БАГАЖ

18. Повдигнете края на кошницата за багаж (M) и я откачете от шасито.

СГЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ

За намаляване на общите габарити на шасито дръжката (D) може да се завърта напред.

19. Само за модел *ERGO BIKE*: натиснете двата бутона (F) на дръжката и я завъртете навътре, както е показано на фигурата.

20. При задействана спирачка (вижте фиг. 16) повдигнете защитния лост (N).

21. Изтеглете навън механизма за прибиране (E).

22. Натиснете дръжката (D) напред и я смъкнете до положението, посочено на фигурата.

КАК СЕ СГЪВА ШАСИТО

При задействана спирачка на шасито (вижте фиг. 15) откачете допълнителните приспособления, ако има такива (вижте фиг. 17).

23. Отстранете предните колела (B), като повдигнете блокировките (H) и извадите колелата от съответните оси (I).

24. Повдигнете летвата на спирачката (G) (вижте фиг. 15). Свалете задните колела (C), като повдигнете блокировките (H) и извадите колелата от съответните оси (I).

25. Сгънете дръжката, като я завъртите, както е описано в предишния раздел „СГЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ“.

ADVERTÊNCIAS



Leia estas instruções atenciosamente antes de utilizar o meio e conservá-las para futuras consultas. A inobservância

destas advertências e instruções pode causar graves consequências à segurança do seu bebé.

A segurança do bebé é sob sua responsabilidade.

Este veículo foi projectado para bebés de até:

- 9 Kg de peso se utilizar a alcofa
- 15 Kg de peso se utilizar a

cadeirinha de passeio

Certifique-se sempre de que o bebé esteja com os cintos de segurança e nunca deixe-o sem vigilância.

Utilize sempre os cintos de segurança assim que o seu bebé for capaz de permanecer sentado sozinho.

Use sempre a correia inguinal unida àquela do ventre.

Para evitar graves danos de quedas e/ou escorregões, use sempre os cintos de segurança.

Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio ou fecho do meio se encontrem correctamente introduzidos antes de usar.

Este veículo pode ser utilizado combinado com as alcofas, as cadeirinhas de passeio Inglesina projectadas e a cadeira auto Huggy No berço não adicionar colchões de espessura superior a 35 mm.

Verifique sempre se a bolsa ou a cadeirinha se encontram acoplados correctamente antes do uso.

Qualquer carga aplicada na estrutura compromete a estabilidade do meio. A carga máxima da cesta é 3 kg. É absolutamente proibido ultrapassar

a carga máxima recomendada. Este carrinho de passeio/carrinhos de bebé não está adaptado para correr ou patinar.

As operações de montagem devem ser efectuadas unicamente por pessoas adultas.

Introduza sempre o freio antes de proceder às fases de enganche e desenganche das unidades de transporte adicionais.

Utilizar somente com estruturas e cadeirinha auto Inglesina especificamente previstos.

Esteja consciente dos perigos quando se utiliza o meio em escadas.

PRECAUÇÕES

A sobrecarga, a montagem incorrecta e a utilização de acessórios não aprovados pelo Produtor podem danificar ou quebrar este veículo. Leia as instruções.

Introduza sempre o freio durante a carga/descarga do bebé, durante as pausas e ao montar/desmontar os acessórios.

Não tentar efectuar acções de abertura, fecho ou desmontagem do meio com o bebé a bordo. Prestar todavia o máximo de atenção quando efectuar estas operações se o bebé estiver nas proximidades.

Não utilizar peças ou acessórios não originais e/ou todavia não aprovados pelo Fabricante. Preste atenção à segurança do bebe quando actuar nas partes móveis do meio (ex. encosto, estrado, capota, pagode). Introduza sempre o freio durante as operações acima mencionadas.

O meio que você comprou deve ser usado somente para o número de bebés para o qual foi projectado: utilizar para o transporte de somente um bebé.

Não deixe o carrinho de passeio/carrinhos de bebé numa superfície inclinada se o bebé estiver a bordo, mesmo com o freio accionado.

As inclinações elevadas podem limitar a eficiência dos freios.

Inspeccionar regularmente os dispositivos de segurança para certificar-se sobre a perfeita funcionalidade no tempo do meio. No caso de problemas e/ou anomalias de qualquer

ADVERTÊNCIAS

tipo, é proibido utilizar o meio. Contacte imediatamente o Revendedor Autorizado ou o Fabricante.

Conserve o material de embalagem do meio (materiais plásticos e/ou impermeáveis) fora do alcance das crianças para evitar eventuais riscos de sufocamento.

A Inglesina Baby Spa declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados a coisas ou pessoas oriundos de um uso impróprio e/ou incorrecto do meio.

A Inglesina Baby Spa para melhorar os seus produtos se reserva o direito de actualizar e/ou modificar qualquer detalhe técnicos estético sem prévia informação.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Este meio exige uma manutenção regular por parte do utilizador.

Nunca forçar os mecanismos ou partes de movimento. Em caso de dúvidas, consulte as instruções.

Limpar as partes de plástico e de metal com um pano húmido ou com detergente leve.

Nunca usar solventes, amoníaco ou benzina. Conserve o meio num local enxuto. Se molhado enxugue as partes de metal para prevenir a formação de ferrugem.

O exposição excessiva e por longo tempo ao sol e/ou à chuva pode acarretar variações de cor do tecido ou das partes de plástico.

Lubrifique periodicamente as partes de movimento com óleo leve, certificando-se de que este penetre bem nos mecanismos.

Quando usar o carrinho de bebe na praia, limpe-o cuidadosamente para remover a areia ou o sal dos mecanismos de acoplamento das rodas.

Não usar cloro. Enxugar perfeitamente antes de utilizá-lo ou guardá-lo.

Respeite as normas para a lavagem do revestimento, contidas nas respectivas etiquetas.

Depois de um longo período de inutilização do carrinho, é oportuno efectuar um controle cuidadoso de todos os componentes.

INSTRUÇÕES

LEGENDA

- A** Base da estrutura
- B** Rodas anteriores
- C** Rodas posteriores com cremalheira do freio
- D** Pega
- E** Dispositivos de fecho da estrutura
- F** Botões de regulação da pega
(somente na versão ERGO BIKE)
- G** Barra do freio
- H** Ganchos de fecho das rodas
(sobre todas as rodas)
- I** Pernos de enganche das rodas
- L** Sistema de enganche das unidades de transporte adicionais
- M** Cesta
- N** Alavanca de segurança
- O** Bomba de ar
(somente na versão ERGO BIKE)

MONTAGEM DOS COMPONENTES

1 Verificar se estão presentes todos os componentes da estrutura: base da estrutura (A), duas rodas anteriores (B), duas rodas posteriores (C), bomba de ar (somente na versão Ergo Bike).

COMO ABRIR A ESTRUTURA

2 Abrir a base da estrutura, puxando a pega para cima (D).

3 Exercer uma pressão para baixo da pega (D) até ouvir o CLIQUE que indica o enganche de ambos os dispositivos de fecho (E).

ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que os dispositivos de fecho (E) se encontram correctamente enganchados na articulação central, tal como mostrado na figura.

Somente para estrutura da versão ERGO

BIKE: REGULAÇÃO DA PEGA

4 Premir os botões (F) posicionados em ambos os lados da pega e rodá-la simultaneamente para cima.

MONTAGEM DAS RODAS POSTERIORES

5 **Atenção: duas das rodas fornecidas com a estrutura estão equipadas com uma cremalheira do freio. Estas duas rodas (C) são montadas no eixo posterior da estrutura, junto à barra do freio (G).**

INSTRUÇÕES

6 Certificar-se de que a barra do freio (G) está posicionada para cima (em posição de desbloqueio-freio).

7 Elevar a base da estrutura (A) e agarrar numa das rodas posteriores (C). Puxar para cima o gancho (H) situado sobre a roda e enganchar a roda no perno (I).

8 Empurrar a roda (C) para dentro, libertar o gancho (H) até ouvir o Clique que indica o enganche.

9 ATENÇÃO! Certifique-se de que a roda se encontra correctamente enganchada, puxando-a para fora. Repetir o procedimento para a outra roda posterior.

MONTAGEM DAS RODAS ANTERIORES

10_11 Elevar a base da estrutura (A) e agarrar numa das rodas anteriores (B). Puxar para cima o gancho (H) situado sobre a roda e enganchar a roda no perno (I).

12 Empurrar a roda (B) para dentro, libertar o gancho (H) até ouvir o Clique que indica o enganche.

13 ATENÇÃO! Certifique-se de que a roda se encontra correctamente enganchada, puxando-a para fora. Repetir o procedimento para a outra roda anterior.

14 Certificar-se de que a estrutura se encontra correctamente montada, tal como indicado figura.

COMO INTRODUZIR/LIBERTAR O FREIO

15 Para introduzir o freio, empurre com o pé para baixo a barra (G). Para a segurança do seu Bebê, accionar sempre o freio durante as pausas, certificando-se de que o freio se engata perfeitamente.

16 Para libertar o freio elevar a barra G, empurrando com o pé para cima.

ENGANCHE/DESENGANCHE DAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONAIS À ESTRUTURA (ALCOFA, CADEIRINHA DE PASSEIO E CADEIRA AUTO)

17 É possível enganchar na estrutura a alcofa, a cadeirinha de passeio ou a cadeira auto Huggy. Para as correctas operações de fixação e desenganche, consulte os

manuais de instrução criados para o efeito.

ADVERTÊNCIA: Antes de proceder às fases de enganche e/ou desenganche, certifique-se de que a estrutura se encontra correctamente montada e o freio inserido. Antes de utilizar, verificar sempre se a alcofa/cadeirinha de passeio/cadeira auto estão correctamente enganchadas na estrutura.

COMO DESMONTAR A CESTA

18 Elevar as extremidades da cesta (M) e desenganchá-la da estrutura.

POSIÇÃO DE POUANÇA DE ESPAÇO

No sentido de reduzir as dimensões totais da estrutura, a pega (D) pode rodar para a frente.

19 *Somente na versão ERGO BIKE:* premir ambos os botões (F) da pega e rodá-la para dentro, tal como indicado na figura.

20 Com a estrutura travada (ver fig. 16) elevar a alavanca de segurança (N).

21 Remover os dispositivos de fecho (E) para fora.

22 Empurrar a pega (D) para a frente e fazê-la rodar até à posição, tal como indicado na figura.

COMO FECHAR A ESTRUTURA

Com a estrutura travada (ver fig. 15), desenganchar eventuais unidades de transporte adicionais (ver fig. 17)

23 Remover as rodas anteriores (B) elevando os ganchos (H) e desenganchando as rodas dos respectivos pernos (I).

24 Elevar a barra do freio (G) (ver fig. 15). Remover as rodas posteriores (C) elevando os ganchos (H) e desenganchando as rodas dos respectivos pernos (I).

25 Fechar a pega rodando-a tal como descrito no parágrafo anterior "POSIÇÃO DE POUANÇA DE ESPAÇO".

FIGYELMEZTETÉSEK



Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg gondosan. Gyermekeinek biztonságát

veszélyeztetheti, ha nem tartja be szigorúan az alábbi előírásokat. Gyermekeinek biztonságáért Ön a felelős.

Ez a babakocsi alkalmas:

- a műzeskosárral felszerelve max. 9 kg súlyú gyermek,

- a gyereküléssel felszerelve max. 15 kg súlyú gyermek szállítására.

Mindig rögzítse a gyermeket a biztonsági övekkel és sose hagyja egyedül a babakocsiban.

Attól a kortól kezdve, amikor a gyermek egyedül tud ülni, mindig kapcsolja be a biztonsági öveget.

A hasi szíjjal együtt kapcsolja be mindig a lábak közötti szíjat is. A babakocsiból való kiesés, kicsúszás okozta súlyos sérülések elkerülésére használja mindig a biztonsági öveget.

Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes záró- és rögzítőszerszemet a megfelelően rögzített állásban legyen.

Ez a babakocsi a hozzá tartozó Inglesina műzeskosarakkal és gyermekülésekkel, továbbá a Huggy autósüléssel használható.

A műzeskosárba ne helyezzen 35 mm-nél vastagabb matracot.

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a műzeskosár és az autósülés megfelelően rögzítve legyen a vázhoz.

A váz bármilyen terhelése veszélyeztetheti a babakocsi stabilitását. A kosár maximális terhelése 3 kg. Szigorúan tilos a maximálisan megengedett

terhelést meghaladni!

Ez a sportkocsi/mélykocsi nem alkalmas futásra, korcsolyázásra. Az összeszerelési műveleteket csak felnőttek végezhetik.

Mindig nyomja be a féket, mielőtt fel- vagy leszerelné a tartozék szállítóeszközöket.

Csak Inglesina márkájú, külön e célra tervezett műzeskosarat és autósülést használjon.

Ne felejtkezzen el a babakocsinak a lépcsőn való használatának veszélyeiről.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A túlterhelés, a nem megfelelő nyitás és a gyártó által nem engedélyezett tartozékokkal való használat miatt a babakocsi károsodhat, rongálódhat. Olvassa el az utasításokat.

Mindig nyomja be a féket, amikor beteszi illetve kiveszi a gyermeket, továbbá amikor fel- és leszereli a tartozékokat.

Ne nyissa ki, ne csukja be a babakocsit, és ne szereljen fel illetve le tartozékokat, amikor a gyermek a kocsiban van.

Különös körültekintéssel végezze a fenti műveleteket, amikor a gyermek a közelében tartózkodik.

Ne használjon a babakocsihoz nem tartozó, illetve a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket.

Különösen ügyeljen a gyermek biztonságára, amikor beállítja a váz mozgó részeit. A fenti műveletek során mindig nyomja be a féket.

Az Ön által vásárolt babakocsiban csak annyi gyereket szállítson, ahányra a babakocsi terveztek: ez a babakocsi csak egy gyermek szállítására használható.

Ne hagyja a babakocsit lejtős terepen, ha a gyermek benne van, akkor sem, ha benyomta a féket. Lejtőn a fékek hatékonysága korlátozott.

Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szerkezeteket és a babakocsi élettartama alatti megfelelő működésüket. Ha bármilyen működési rendellenességet tapasztal, a babakocsi használata tilos.

FIGYELMEZTETÉSEK

Forduljon sürgősen a márkakereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

Tartsa gyermekektől távol a babakocsi csomagolását (műanyagok, illetve vízálló anyagok), mert azok fulladást okozhatnak.

Az Inglesina Baby SpA nem vállal felelőséget a babakocsi nem

rendeltetésszerű, vagy helytelen használatából származó személyi vagy tárgyi károkért.

Az Inglesina Baby SpA fenntartja annak jogát, hogy jobbítási célból termékei műszaki és esztétikai részleteit külön tájékoztatás nélkül megváltoztassa, megújítsa.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A babakocsi rendszeres karbantartást igényel.

Sose erőltesse a szerkezeteket és a mozgó részeket. Ha nem biztos a tennivalókban, olvassa el az útmutatóban található tudnivalókat.

A műanyag és fém részeket nedves vagy enyhe hatású mosószeres törlőkendővel tisztítsa.

Ne használjon oldószereket, ammóniát vagy benzint.

Tárolja a babakocsit száraz helyen. Ha a babakocsi nedves, a rozsdásodás elkerülése végett szárítsa meg a fém részeket.

Ha a babakocsit huzamos ideig erős napsütésnek vagy esőnek teszik ki, a szövet és a műanyag borítások színe megváltozhat.

Rendszeresen kenje meg könnyű kenőolajjal a babakocsi mozgó részeit, ügyeljen arra, hogy az olaj a szerkezetek belsejébe is eljusson.

Amikor vízparton használja a babakocsit, használat után tisztítsa meg gondosan a homoktól, sótól a kerekek szerkezetét.

Ne használjon fehérítőt. Használat vagy tárolás előtt teljesen szárítsa meg a babakocsit.

Tartsa be a huzat mosására vonatkozó, a címkéken látható utasításokat.

Ha a babakocsi huzamosabb ideig használaton kívül volt, ellenőrizze az összes alkatrészt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELMAGYARÁZAT

- A** babakocsi váza
- B** Első kerekek
- C** Hátsó kerekek a fék fogaskerékkel
- D** Tolókar
- E** Váz zárónyelvek
- F** Tolókar állítógombok
(csak az ERGO BIKE típushoz)
- G** Fékrúd
- H** Kerékrögzőtő kapcsok
(minden keréken)
- I** Keréktartó tengelycsonkok
- L** Gyermekszállító eszközök
rögzőtőelemei
- M** Kosár
- N** Biztonsági kapocs
- O** Pumpa
(csak az ERGO BIKE típushoz)

AZ ALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE

- 1** Ellenőrizze, hogy a váz minden eleme

megvan-e: váz alapja (A), két első kerék (B), két hátsó kerék (C), pumpa (csak az ERGO BIKE típushoz)

A VÁZ NYITÁSA

2 A tolókart (D) felfelé húzva nyissa ki a babakocsi vázat.

3 Nyomja le a tolókart (D), amíg nem hallja a két zárónyelv (E) rögzülését jelző kattantást.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a zárónyelv (E) helyesen kapcsolódjon a középső csaphoz, az ábrán látható módon

Csak az ERGO BIKE típusú vázak esetén:

A TOLÓKAR BEÁLLÍTÁSA

4 Nyomja meg a tolókar két oldalán található piros gombokat (F) és ezzel egyidőben fordítsa el felfelé a kart.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A HÁTSÓ KEREKEK FELSZERELÉSE

5 Figyelem: a vázhoz tartozó négy kerék közül kettőn fék fogaskerék van. Ezt a két kereket (C) kell a váz hátsó tengelyére, a fékrúdhöz (G) felszerelni.

6 Ellenőrizze, hogy a fékrúd (G) a felső állásban legyen (fék kioldva).

7 Emelje fel a vázat (A) és vegye kezébe az egyik hátsó kereket (C). Húzza felfelé a keréken levő rögzítőkapcsot (H) és illessze a kereket a tengelycsomókra (I).

8 Nyomja a kereket (C) befelé és engedje el a rögzítőkapcsot (H), a kattánás jelzi, hogy a kerék megfelelően rögzült.

9 FIGYELEM! Ellenőrizze a kerék megfelelő rögzítését úgy, hogy kifelé húzza a kereket. Ismételje meg a fenti műveletet a másik hátsó kerékkel.

AZ ELSŐ KEREKEK FELSZERELÉSE

10_11 Emelje fel a vázat (A) és vegye kezébe az egyik első kereket (B). Húzza felfelé a keréken levő rögzítőkapcsot (H) és illessze a kereket a tengelycsomókra (I).

12 Nyomja a kereket (B) befelé és engedje el a rögzítőkapcsot (H), a kattánás jelzi, hogy a kerék megfelelően rögzült.

13 FIGYELEM! Ellenőrizze a kerék megfelelő rögzítését úgy, hogy kifelé húzza a kereket. Ismételje meg a fenti műveletet a másik első kerékkel.

14 Ellenőrizze, hogy az ábrának megfelelően állította-e össze a vázat.

A FÉK BEHÚZÁSA ÉS KIOLDÁSA

15 A fék rögzítéséhez nyomja lefelé lábával a fékrudat (G). Gyermeke biztonságának érdekében mindig nyomja be a féket, amikor megállítja a babakocsit és ellenőrizze, hogy a fék valóban megfogta-e a kerekeket.

16 A fék kioldásához lábával húzza felfelé a fékrudat (G).

A GYERMEKSZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK (MÓZESKOSÁR, GYEREKÜLÉS ÉS AUTÓSÜLÉS) FEL- ÉS LESZERELÉSE

17 A vázra rögzíthető a mőzeskosár, a gyerekülés vagy a Huggy autósülés. A rögzítési műveletek helyes elvégzéséhez lásd az egyes gyermekszállító eszközök használati utasítását.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt fel- illetve leszerelné a gyermekszállító eszközöket, ellenőrizze, hogy a váz megfelelően össze van-e állítva, és a babakocsi féke be van-e nyomva. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a mőzeskosarat / gyerekülést / autósülést a vázra.

A KOSÁR LESZERELÉSE

18 Emelje fel a kosár szélét (M) és akassza le a vázról.

A VÁZ HELYTAKARÉKOS ÖSSZECSUKÁSA

A váz befoglaló méretei csökkenthetők, ha elfordítja a tolókart (D).

19 Csak az ERGO BIKE típus esetén: nyomja meg a tolókaron levő két gombot (F) és fordítsa a kart befelé az ábra szerint.

20 Nyomja be a féket (lásd a 16. ábrát) és nyissa ki a biztonsági kapcsot (N).

21 Húzza kifelé a zárónyelveket (E).

22 Tolja előre a tolókart (D) és forgassa az ábrán látható állásba.

A VÁZ ÖSSZECSUKÁSA

Nyomja be a féket (lásd a 15. ábrát) és vegye le a babakocsiról a gyermekszállító eszközt (lásd a 17. ábrát).

23 Távolítsa el az első kerekeket (B): nyissa ki a kapcsokat (H) és húzza le a kerekeket a tengelycsomókról (I).

24 Emelje fel a fékrudat (G) (lásd a 15. ábrát). Távolítsa el a hátsó kerekeket (C): nyissa ki a kapcsokat (H) és húzza le a kerekeket a tengelycsomókról (I).

25 Az előző „A VÁZ HELYTAKARÉKOS ÖSSZECSUKÁSA” c. szakaszban leírt módon fordítsa el a tolókart.

Предупреждения



Перед тем как пользоваться прогулочной коляской следует внимательно прочитать настоящую

инструкцию. Есоблюдение настоящих правил и инструкций по эксплуатации могут привести к серьезным нарушениям безопасности вашего ребенка. Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка. Данное устройство предназначено для детей до :

- 9 кг веса при использовании переносной люльки;

- до 15 кг при использовании креслица

Пристегивайте всегда ребенка ремнями безопасности и никогда не оставляйте его без присмотра. Необходимо всегда использовать ремни безопасности, пока ваш ребенок не научится сидеть самостоятельно.

Всегда пристегивайте ремень между ног в комбинации с вертикальным.

Во избежание тяжелых травм вследствие падений и/или выскальзывания ребенка, используйте всегда ремни безопасности.

Перед употреблением проверьте, чтобы все блокирующие и крепежные устройства коляски были правильно установлены.

Этот автомобиль может использоваться в комбинации с люлькой с ручками, с предрасположенным детским автомобильным креслом с упором Inglesina и автомобильным креслом Nuggy

В люльку не класть матрасиков, толщина которых превышает 35 см.

Необходимо всегда, еще до

использования контролировать, чтобы конверт, креслице и автомобильное креслице были правильно сцеплены с рамой. Любая нагрузка на раму нарушает стабильность коляски. -Максимальная нагрузка, выдерживаемая корзинкой/сеткой - 3 кг. Строго запрещается превышать максимальную допускаемую нагрузку.

Рама снабжена подножкой для подъема на ступени. Внимание! Не пользуйтесь этой ступенькой для перевозки второго ребенка. Операции монтажа должны выполняться только взрослыми лицами.

Необходимо всегда ставить коляску на тормоз до выполнения операций сцепления и расцепления дополнительный транспортных средств.

Ставьте всегда коляску на тормоз перед размещением в ней ребенка или доставанием ребенка из нее, а также при остановках и монтаже/демонтаже комплектующих частей.

Помните об опасности при использовании коляски на лестнице.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перегрузка, перекося и применение не утвержденных комплектующих частей могут вызвать повреждение или поломку коляски. Знимательно прочитайте инструкцию.

Ставьте всегда коляску на тормоз перед размещением в ней ребенка или доставанием ребенка из нее, а также при остановках и монтаже/демонтаже комплектующих частей.

Не открывайте, не закрывайте, не демонтируйте коляску, если в ней находится ребенок. Будьте всегда бдительны при выполнении этих операций, если ребенок находится поблизости.

Не пользуйтесь запчастями и/или комплектующими, не поставленными и/или не утвержденными изготовителем. Следите за безопасностью ребенка в

Предупреждения

процессе установки в нужное положение подвижных частей коляски (напр. спинки, подножки, капота, козырька). _ри выполнении этих операций всегда ставьте коляску на тормоз.

Закупленное Вами транспортное средство должно использоваться только для того количества детей, для которого оно было спроектировано: для перевозки только одного ребенка.

Не оставляйте коляску на покатои плоскости, когда в ней находится ребенок, даже при включенном тормозе.

Вначительный скат может ограничить эффективность тормозов.

Периодически проверяйте устройства безопасности для обеспечения доброкачественной службы коляски во времени. З случае обнаружения проблем и/или любых отклонений от нормы, пользоваться коляской запрещается.

Следует немедленно связаться с официальным Дилером фирмы или с изготовителем.

Хранить упаковку рамы (пластмассовые и/или непромокаемые материалы) в недоступном для детей месте, чтобы предупредить опасность удушья. фирма АО "L'Inglesina Baby S.p.a." не несет никакой ответственности за ущерб предметам или людям вследствие неправильного использования коляски или не по назначению.

В целях улучшения своей продукции фирма АО "L'Inglesina Baby S.p.a." оставляет за собой право без предупреждения вносить технические и эстетические

новшества и/или модификации любых деталей.

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта коляска требует регулярного ухода со стороны пользователя.

Не воздействуйте силой на механизмы или подвижные части. (случае сомнений, прочитайте сначала инструкцию.

Очищайте пластмассовые и металлические части влажной тряпкой или слабым моющим средством.

Не пользуйтесь растворителем, аммиаком или бензином.

Храните коляску в сухом месте. Ксли коляска мокрая, следует вытереть ее металлические части, чтобы предупредить образование ржавчины.

Долгое пребывание на солнце и/или под дождем может привести к изменению цвета ткани или пластмассовых деталей.

Периодически смазывайте подвижные части слабым смазочным маслом, следя, чтобы оно проникало вглубь механизмов. После использования коляски на песчаном пляже, очистите аккуратно от песка и соли механизмы зацепления колес.

Не пользуйтесь отбеливателем. Борошо высушите все части, перед тем как снова пользоваться коляской.

Соблюдайте правила мойки чехла сиденья, указанные на соответствующих этикетках.

После длительного периода неиспользования коляски, рекомендуется аккуратно осмотреть все ее компоненты.

ИНСТРУКЦИИ

СПИСОК

- A** Основание рамы
- B** Передние колеса
- C** Задние колеса с зубчатой рейкой тормоза
- D** Ручка
- E** Устройства закрытия рамы
- F** Регулировочные Кнопки рукоятки (только версия ERGO BIKE)
- G** Тормозная тяга
- H** Крючки закрытия колес (на всех колесах)
- I** Штыри введения колес
- L** Система сцепления добавочного транспортного блока
- M** Корзина
- N** Предохранительных рычажков
- O** Малый насос воздуха (только версия ERGO BIKE)

СБОРКА КОМПОНЕНТОВ

1 Контролировать наличие всех компонентов на раме: рама основания (A), два передних колеса (B), два задних колеса (C), малый насос воздуха (только версия Ergo Bike).

КАК ОТКРЫТЬ РАМУ

2 Открыть основание рамы, потянув рукоятку вверх (D).

3 Надавить на рукоятку вниз (D) до ЩЕЛЧКА, что означает выполненное сцепление обоих устройств закрытия (E).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедиться, что устройства закрытия (E) были правильно сцеплены с центральным шарниром, как показано на рисунке.

ИНСТРУКЦИИ

Только рама версии ERGO BIKE: **РЕГУЛИРОВАНИЕ РУКОЯТКИ**

4 Нажать кнопки (F), расположенные на обеих сторонах рукоятки, и одновременно повернуть ее вверх.

СБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС

5 **Внимание:** два колеса, поставленных с рамой, оснащены зубчатой тормозной тягой. Эти два колеса (C) монтируются на задней оси рамы, рядом с тормозной тягой (G).

6 Убедиться, что тормозная тяга (G) позиционирована вверх (в позиции разблокирования тормоза).

7 Поднять основание рамы (A) и взять одно из задних колес (C). Потянуть вверх ключ (H), расположенный на колесе, и нанизать колесо на ось (I).

8 Толкнуть колесо (C) во внутреннем направлении, отпустить крючок (H) до Щелчка, который и означает совершенное сцепление.

9 ВНИМАНИЕ! Проверить, чтобы колесо было правильно сцеплено, потянув его во внешнем направлении. Повторить операции и для задних колес.

СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

10_11 Поднять основание рамы (A) и взять в руку одно из передних колес (B). Потянуть вверх крючок (H), расположенный на колесе, и вставить колесо в ось (I).

12 Толкнуть колесо (B) внутрь, отпустить крючок (H) до Щелчка, означающего выполненное сцепление.

13 ВНИМАНИЕ! Проверить правильное сцепление колеса, потянув его во внешнем направлении. Повторить операции и с передним колесом.

14 Убедиться, что монтаж рамы выполнен правильно, как показано на рисунке.

КАК ВКЛЮЧИТЬ / ОТКЛЮЧИТЬ ТОРМОЗ

15 Для включения тормоза толкнуть ногой вниз планку (G). Для обеспечения безопасности Вашего ребенка всегда ставить на тормоз при остановках, убедившись в срабатывании тормоза.

16 Для расцепления тормоза поднять планку G, толкнув ногой вверх.

СЦЕПЛЕНИЕ / РАСЦЕПЛЕНИЕ ДОБАВОЧНЫХ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ БЛОКОВ РАМЫ (ЛЮЛЬКА С РУЧКАМИ, СИДЕНЬЕ КОЛЯСКИ И ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО)

17 Можно прикрепить к раме люльку с ручками или сиденье коляски или автомобильное кресло Huggy. Для правильного выполнения операций по фиксации и расцеплению см.

соответствующие сборники инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До выполнения фаз сцепления и/или расцепления необходимо убедиться, что рама собрана правильно и включен тормоз. До начала использования всегда контролировать правильное сцепление детского автомобильного кресла люльки с ручками/ сиденья / детского автомобильного кресла.

КАК СНЯТЬ КОРЗИНУ

18 Поднять за края корзину (M) и отцепить ее от рамы.

ПОЗИЦИЯ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

Для сокращения общих габаритов рамы рукоятка (D) может быть повернута вперед.

19 *Только версия ERGO BIKE:* нажать обе кнопки (F) рукоятки и повернуть ее во внутреннем направлении, как указано на рисунке.

20 При раме, поставленной на тормоз (см. рис. 16), поднять предохранительный рычажок (N).

21 Потянуть устройства закрытия (E) во внешнем направлении.

22 Толкнуть рукоятку (D) вперед и повернуть ее до позиции, указанной на рисунке.

КАК ЗАКРЫТЬ РАМУ

При раме на тормозе (см. рис. 15) расцепить возможные дополнительные транспортные блоки (см. рис. 17)

23 Снять передние колеса (B), подняв крючки (H), и снять колеса с соответствующих осей (I).

24 Поднять тормозную тягу (G) (см. рис. 15). Снять задние колеса (C), подняв крючки (H) и сняв колеса с соответствующих осей (I).

25 Закрыть рукоятку, повернув как описано в предыдущем параграфе "ПОЗИЦИЯ В СЛОЖЕННОМ".

UPOZORNĚNÍ



Pozorně si před použitím přečtěte tyto instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů může být

ohrožena bezpečnost vašeho dítěte. Jste zodpovědní za bezpečnost Vašeho dítěte.

Tento kočárek je vhodný pro děti s váhou:

- do 9 kg, pokud je používán s pytlkem

- 15 kg, pokud je používán s přídatnou sportovní sedačkou

Zajistěte vždy dítě pomocí bezpečnostních pásů a nenechávejte je nikdy bez dozoru. Jakmile je Vaše dítě schopné sedět samo, vždy používejte bezpečnostní pásy

Vždy používejte mezinožní pás společně s břišním pásem

Vždy používejte bezpečnostní pásy, zabráníte tak pádům a/nebo sklouznutí

Před použitím kočárku vždy zkontrolujte, či jsou správně zapojeny všechny pojistky a zajišťovací prvky.

Tento kočárek může být použitý v kombinaci s nánožníky, příslušnými přídatnými sedačkami Inglesina a autosedačkou Huggy.

Do vaničky nepřidávejte matrace o tloušťce nad 35 mm.

Před použitím vždy zkontrolujte, či jsou nánožník a autosedačka správně připevněny k rámu kočárku. Jakákoliv zátěž rámu zatěžuje stabilitu kočárku. Maximální nosnost košíku je 3 kg. Je přísně zakázáno přesahovat maximální doporučenou zátěž.

Tento sportovní kočárek / hluboký kočárek není vhodný pro běh či

bruslení.

Montáž směřjí provádět pouze dospělé osoby

Před připevňováním a snímáním přídatných přepravních dílů kočárek vždy zabrzděte.

Používejte pouze s vaničkou nebo sedačkou do auta L'Inglesina určenými pro toto použití.

Mějte na paměti nebezpečí při použití kočárku na schodech.

OPATŘENÍ

Zátěž, nesprávné otevření kočárku a použití příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem, mohou kočárek poškodit nebo rozbít.

Přečtěte si instrukce

Při usazování/vytahování dítěte, během zastávek nebo montáže/demontáže příslušenství vždy kočárek zabrzděte. Nikdy neotevírejte, nezavírejte nebo nedemontujte kočárek, pokud na něm sedí dítě.

Těmto operacím věnujte mimořádnou pozornost, jakmile se v blízkosti nachází dítě. Nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které nebyly dodány a/nebo schváleny výrobcem.

Věnujte mimořádnou pozornost bezpečnosti dítěte, jakmile manipulujete s mobilními částmi konstrukce. Při těchto operacích kočárek vždy zabrzděte.

Vámi zakoupený kočárek může být používán pouze pro počet dětí, pro který byl projektován: používejte ho pro přepravu pouze jednoho dítěte.

Jakmile je v kočárku dítě, nenechávejte sportovní/hluboký kočárek na nakloněné ploše, i pokud je zabrzděný. Na hodně nakloněných plochách je účinnost brzdy omezená.

Pravidelně kontrolujte bezpečnostní prvky a zajistěte tak perfektní funkci po dobu životnosti kočárku. Pokud se vyskytnou problémy a/nebo závady jakéhokoliv typu, je zakázáno kočárek používat. Okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Uchovávejte obaly (plasty a/nebo nepromokavé materiály) z dosahu dětí, zabráníte tak nebezpečí udušení.

Společnost L'Inglesina Baby Spa odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví osob způsobených nesprávným a/nebo nevhodným použitím

UPOZORNĚNÍ

kočárku.

Společnost L'Inglesina Baby Spa si vyhrazuje za účelem zlepšování vlastních výrobků právo bez předchozího upozornění aktualizovat a/ nebo změnit jakýkoliv estetický a technický detail.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento kočárek vyžaduje ze strany uživatele pravidelnou údržbu.

Nikdy násilně nehýbejte pohyblivým ústrojím nebo díly. Pokud si nejste jistí postupem, přečtěte si nejdříve instrukce.

Očistěte plastové a kovové části vlhkým hadříkem nebo lehkým čisticím prostředkem.

Nepoužívejte ředidla, čpavek nebo benzín

Kočárek skladujte na suchém místě. Pokud je vlhký, vysušte kovové části, aby nekorodovaly.

Příliš intenzivní a dlouhé vystavení

slunečnímu záření a/nebo dešti může způsobit změny barvy látky nebo plastových materiálů.

Pravidelně promažte pohyblivé části lehkým olejem a zkontrolujte, či pronikl dovnitř.

Jakmile používáte kočárek na pláži, pečlivě ho potom očistěte a odstraňte písek a sůl z upínacích mechanismů koleček.

Nepoužívejte bělidlo. Před použitím nebo uloženíím ho dokonale vysušte.

Dodržujte pokyny pro praní potahu, uvedené na příslušných etiketách.

Po dlouhém období, kdy nebyl kočárek používán, je třeba pečlivě zkontrolovat všechny komponenty.

INSTRUKCE

LEGENDA

- A** Základna rámu
- B** Přední kolečka
- C** Zadní kolečka s ozubenou brzdou
- D** Rukojeť
- E** Bezpečnostní západky rámu
- F** Tlačítka na seřízení rukojetě
(*pouze u verze ERGO BIKE*)
- G** Tyč brzdy
- H** Zajišťovací háčky koleček
(na všech kolečkách)
- I** Čepy usazení koleček
- L** Systém na připojení dalšího
převážného příslušenství
- M** Nákupní košík
- N** Bezpečnostní páčka
- O** Pumpička
(*pouze u verze ERGO BIKE*)

MONTÁŽ KOMPONENTŮ

1 Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty rámu: základna rámu (A), dvě přední kolečka (B), dvě zadní kolečka (C), pumpička (*pouze u verze Ergo Bike*).

OTEVÍRÁNÍ

2 Tahem za rukojeť směrem nahoru (D) otevřete základnu rámu.

3 Zatlačte rukojeť (D) směrem dolů, až uslyšíte kliknutí, které znamená, že se zaklaply obě bezpečnostní západky (E).

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní západky (E) správně uchycené na centrální kloub podle nákresu na obrázku.

Pouze u rámu verze ERGO BIKE:

SEŘÍZENÍ RUKOJETĚ

4 Stiskněte tlačítka (F) po stranách rukojetě a otočte ho směrem nahoru.

MONTÁŽ ZADNÍCH KOLEČEK

5 **Pozor: dvě kolečka z těch, která byla dodána s rámem, jsou opatřena ozubenou brzdou. Tato dvě kolečka (C) musí být namontována na zadní osu rámu blízko tyče brzdy (G).**

6 Zkontrolujte, zda tyč brzdy (G) směřuje směrem nahoru (v poloze odblokování brzdy).

INSTRUKCE

7 Zvedněte základnu rámu (A) a uchopte jedno ze zadních koleček (C). Zatáhněte směrem nahoru háček (H) umístěný na kolečku a vložte kolečko do čepu (I).

8 Uvolněte háček (H), zatlačte kolečko (C) směrem dovnitř, až uslyšíte kliknutí, které znamená, že se zaklaplo jištění.

9 POZOR! Zatažením směrem ven zkontrolujte, zda je kolečko správně uchycené. Stejný postup opakujte i u zadního kolečka.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK

10_11 Zvedněte základnu rámu (A) a uchopte jedno ze předních koleček (B). Zatáhněte směrem nahoru háček (H) umístěný na kolečku a vložte kolečko do čepu (I).

12 Uvolněte háček (H), zatlačte kolečko (B) směrem dovnitř, až uslyšíte kliknutí, které znamená, že se zaklaplo jištění.

13 POZOR! Zatažením směrem ven zkontrolujte, zda je kolečko správně uchycené. Stejný postup opakujte i u předního kolečka.

14 Zkontrolujte správnou montáž rámu podle obrázku.

ZAPOJENÍ/VYPOJENÍ BRZDY

15 Při zapojení brzdy stlačte nohou tyč brzdy (G). Během zastávek vždy brzdu zapojte a zkontrolujte, zda je kočárek opravdu zabrzděný, zajistíte tak bezpečnost vašeho dítěte.

16 Brzdu vypojte tak, že nohou zatlačíte tyč G směrem nahoru.

NASAZENÍ/SUNDÁNÍ PŘÍDAVNÉHO PŘEPRAVNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA RÁM (NÁNOŽNÍK, PŘÍDAVNÁ SEDAČKA A AUTOSEDAČKA)

17 Na rám je možné nasadit nánožník, přídatnou sedačku nebo autosedačku Huggy. Správný postup nasazení a sundání je popsán v příslušných instrukčních příručkách.

UPOZORNĚNÍ: Před nasazením a/ nebo sundáním zkontrolujte, zda je rám správně smontovaný a zda má zapojenou brzdu. Před použitím vždy zkontrolujte správné nasazení sedačky, nánožníku/přídavné sedačky/autosedačky.

DEMONTÁŽ KOŠÍKU

18 Zvedněte kraje košíku (M) a sejměte ho z rámu.

POLOHA NA ÚSPORU MÍSTA

Rozměry rámu můžete omezit otočením rukojetě (D) dopředu.

19 Pouze u verze ERGO BIKE: stiskněte obě tlačítka (F) rukojetě a otočte ji směrem dovnitř podle nákresu na obrázku.

20 Zabrzděte rám (viz obr. 16) a zvedněte pojistnou páčku (N).

21 Zatáhněte za bezpečnostní západky (E) směrem ven.

22 Zatlačte rukojeť (D) směrem dopředu a otočte ho do polohy uvedené na obrázku.

SLOŽENÍ RÁMU

Zabrzděte rám (viz obr. 15) a sundejte případné přídavné přepravní příslušenství (viz obr. 17)

23 Sundejte přední kolečka (B) následujícím způsobem: zvedněte háčky (H) a stáhněte kolečka z příslušných čepů (I).

24 Zvedněte tyč brzdy (G) (viz obr. 15). Sundejte zadní kolečka (C) následujícím způsobem: zvedněte háčky (H) a stáhněte kolečka z příslušných čepů (I).

25 Sklopte rukojeť podle pokynů v předchozím odstavci "POLOHA NA ÚSPORU MÍSTA".

UPOZORNENIE



Pozorne si pred použitím prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte ich pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov

môže byť ohrozená bezpečnosť Vášho dieťaťa.

Ste zodpovední za bezpečnosť Vášho dieťaťa.

Tento kočík je vhodný pre deti s váhou:

- do 9 kg, pokiaľ je používaný s nánožníkom

- 15 kg, pokiaľ je používaný s prídavnou športovou sedačkou

Zaistite vždy dieťa pomocou bezpečnostných pásov a nenechávajte ho nikdy bez dozoru.

Ak je Vaše dieťa schopné sedieť samotné, vždy používajte bezpečnostné pásy

Vždy používajte medzinožný pás spoločne s brušným pásom

Vždy používajte bezpečnostné pásy, zabránite tak pádu a/alebo skĺznutiu

Pred použitím kočíka vždy skontrolujte, či sú správne zapojené všetky poistky a zaistovacie prvky.

Tento kočík môže byť použitý v kombinácii s nánožníkmi,

príslušnými prídavnými sedačkami Inglesina a autosedačkou Huggy.

Do vaničky nepridávajte matrace o hrúbke nad 35 mm.

Pred použitím vždy skontrolujte, či sú nánožník a autosedačka správne pripevnené ku konštrukcii kočíka

Akákoľvek záťaž konštrukcie znižuje stabilitu kočíka. Maximálna nosnosť košíka je 3 kg. Je prísne zakázané presahovať maximálnu odporúčanú záťaž.

Tento športový kočík / hlboký kočík nie je vhodný pre beh či

korčuľovanie.

Montáž môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Pred pripevňovaním a odnímaním prídavných prepravných dielov kočík vždy zabrzdite.

Používajte iba s vaničkou alebo sedačkou do auta L'Inglesina určené k tomuto použitiu.

Majte na pamäti nebezpečenstvo pri použití kočíka na schodoch.

OPATRENIE

Záťaž, nesprávne otvorenie kočíka a použitie príslušenstva, ktoré nebolo schválené výrobcom, môžu kočík poškodiť alebo rozbiť. Prečítajte si inštrukcie

Pri usadzovaní/vyťahovaní dieťaťa, počas zastávok alebo montáže/demontáže príslušenstva vždy kočík zabrzdite.

Nikdy neotvárajte, nezatvárajte alebo nedemontujte kočík, pokiaľ na ňom sedí dieťa.

Týmto operáciám venujte mimoriadnu pozornosť, ak sa v blízkosti nachádza dieťa.

Nepoužívajte náhradne diely alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané a/alebo odsúhlasené výrobcom.

Venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnosti dieťaťa, ak manipulujete s mobilnými časťami konštrukcie. Pri týchto operáciách kočík vždy zabrzdite.

Vami zakúpený kočík môže byť používaný iba pre počet detí, pre ktorý bol projektovaný; používajte ho k preprave iba jedného dieťaťa.

Ak je v kočíku dieťa, nenechávajte športový/hlboký kočík na naklonenej ploche, a to aj v prípade ak je zabrzdžený. Na príliš naklonených plochách je účinnosť brzdy obmedzená.

Pravidelne kontrolujte bezpečnostné prvky a zaistite tak perfektnú funkciu po dobu životnosti kočíka. Pokiaľ sa vyskytnú problémy a/alebo poruchy akéhokoľvek typu, je zakázané kočík používať. Okamžite kontaktujte autorizovaného predajcu alebo výrobcu.

Uchovávajte obaly (plasty a/alebo nepremokavé materiály) z dosahu detí, zabránite tak nebezpečenstvu udusenía. Spoločnosť L'Inglesina Baby Spa odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví osôb spôsobených nesprávnym a/alebo nevhodným použitím

UPOZORNENIE

kočička.

Spoločnosť L'Inglesina Baby Spa si vyhradzuje za účelom zlepšovania vlastných výrobkov právo bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať a/alebo zmeniť akýkoľvek estetický a technický detail.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Tento kočík vyžaduje zo strany užívateľa pravidelnú údržbu.

Nikdy násilne neovládajte pohyblivý ústroj alebo komponenty. Pokiaľ si nie ste istí postupom, prečítajte si najprv inštrukcie. Očistite plastové a kovové časti vlhkou handričkou alebo ľahkým čistiacim prostriedkom.

Nepoužívajte riedidlá, čpavok alebo benzín. Kočík skladujte na suchom mieste. Pokiaľ je vlhký, vysušte kovové časti, aby nekorodovali.

Príliš intenzívne a dlhé vystavenie slnečnému žiareniu a/alebo dažďu môže spôsobiť zmeny farby látky alebo plastových materiálov.

Pravidelne mažte pohyblivé časti ľahkým olejom a skontrolujte, či prenikol do vnútra.

Ak používate kočík na pláži, starostlivo ho potom očistite a odstráňte piesok a soľ z upínacích mechanizmov koliesok.

Nepoužívajte bieliadlo. Pred použitím alebo uložením ho dokonale vysušte.

Dodržujte pokyny pri praní poťahu, uvedené na príslušných etiketách.

Po dlhom období, keď nebol kočík používaný, je treba starostlivo skontrolovať všetky komponenty.

INŠTRUKCIE

LEGENDA

- A** Základňa rámu
- B** Predné kolieska
- C** Zadné kolieska s ozubenou brzdou
- D** Rukoväť
- E** Poistné západky rámu
- F** Tlačidlá na nastavenie rukoväte (*iba pri verzii ERGO BIKE*)
- G** Tyč brzdy
- H** Poistné háčiky koliesok (na všetkých kolieskach)
- I** Čapy usadenia koliesok
- L** Systém na pripojenie ďalšieho prepravného príslušenstva
- M** Košík
- N** Bezpečnostná páčka
- O** Pumpička (*iba pri verzii ERGO BIKE*)

MONTÁŽ KOMPONENTOV

1 Skontrolujte, či sú všetky komponenty rámu: základňa rámu (A), dve predné kolieska (B), dve zadné kolieska (C), pumpička (*iba pri verzii Ergo Bike*).

OTVÁRANIE

2 Ťahom za rukoväť smerom hore (D) otvorte základňu rámu.

3 Zatlačte rukoväť (D) smerom dole, ak počujete kliknutie, znamená to, že obe poistné západky zaklapli (E).

UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sú poistné západky (E) správne uchytené na centrálnom kĺbe podľa nákresu na obrázku.

Iba pri ráme verzii ERGO BIKE:

NASTAVENIE RUKOVÄTE

4 Stlačte tlačidlá (F) po stranách rukoväte a otočte ju smerom hore.

MONTÁŽ ZADNÝCH KOLIESOK

5 **Pozor: dve kolieska z tých, čo boli dodané s rámom, sú vybavené ozubenou brzdou. Tieto dve kolieska (C) musia byť namontované na zadnú os rámu pri tyči brzdy (G).**

6 Skontrolujte, či tyč brzdy (G) smeruje hore (v polohe odblokovania brzdy).

7 Zdvihnite základňu rámu (A) a uchopte jedno zo zadných koliesok (C). Zatiahnite smerom hore háčik (H) umiestnený na koliesku a vložte koliesko do čapu (I).

8 Uvoľnite háčik (H), zatlačte koliesko (C) smerom dovnútra, ak počujete kliknutie, znamená to, že západka zaklapla.

INŠTRUKCIE

9 POZOR! Skontrolujte, či je koliesko správne uchytené a rovnaký postup opakujte aj u zadného kolieska.

MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIESOK

10_11 Zdvihnite základňu rámu (A) a uchopte jedno z predných koliesok (B). Zatiahnite smerom hore háčik (H) umiestnený na koliesku a vložte koliesko do čapu (I).

12 Uvoľnite háčik (H), zatlačte koliesko (B) smerom dovnútra, ak počujete kliknutie, znamená to, že západka zaklapla.

13 POZOR! Zatiahnite smerom von a skontrolujte tak, či je koliesko správne uchytené. Rovnaký postup opakujte i u predného kolieska.

14 Skontrolujte správnu montáž rámu podľa obrázku.

ZAPOJENIE/ODPOJENIE BRZDY

15 Pri zapojení brzdy stlačte nohou tyč brzdy (G). Počas zastávok vždy brzdzu zapojte a skontrolujte, či je kočík skutočne zabrzdzený, zaistíte tak bezpečnosť vášho dieťaťa.

16 Brzdu odpojte tak, že nohou zatlačíte tyč G smerom hore.

NASADENIE/ZLOŽENIE PRÍDAVNÉHO PREPRAVNÉHO PRÍSLUŠENSTVA NA RÁM (NÁNOŽNÍK, PRÍDAVNÁ SEDAČKA A AUTOSEDAČKA)

17 Na rám je možné nasadiť nánožník, prídavnú sedačku alebo autosedačku Huggy. Správny postup upevnenia a uvoľnenia je popísaný v príslušných inštruktážnych príručkách.

UPOZORNENIE: Pred nasadením a/alebo odstránením skontrolujte, či je rám správne zmontovaný a či má zapojenú brzdu. Pred použitím vždy skontrolujte správne nasadenie sedačky, nánožníka/prídavnej sedačky/autosedačky.

DEMONTÁŽ KOŠÍKA

18 Zdvihnite kraje košíka (M) a zložte ho z rámu.

POLOHA NA ÚSPORU MIESTA

Rozmery rámu môžete obmedziť otočením rukoväte (D) dopredu.

19 *Iba pri verzii ERGO BIKE:* stlačte obe tlačidlá (F) rukoväte a otočte ju smerom dovnútra podľa nákresu na obrázku.

20 Zabrzdite rám (viď obr. 16) a zdvihnite poistnú páčku (N).

21 Zatiahnite za poistné západky (E) smerom von.

22 Zatlačte rukoväť (D) smerom dopredu a otočte ho do polohy uvedenej na obrázku.

ZLOŽENIE RÁMU

Zabrzdite rám (viď obr. 15) a zložte prípadné prídavné prepravné príslušenstvo (viď obr. 17)

23 Zložte predné kolieska (B) nasledujúcim spôsobom: zdvihnite háčiky (H) a stiahnite kolieska z príslušných čapov (I).

24 Zdvihnite tyč brzdy (G) (viď obr. 15).

Zložte zadné kolieska (C) nasledujúcim spôsobom: zdvihnite háčiky (H) a stiahnite kolieska z príslušných čapov (I).

25 Sklopte rukoväť podľa pokynov v predchádzajúcom odseku "POLOHA NA ÚSPORU MIESTA".



OSTRZEŻENIA



Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem pojazdu i zachować ją naprzyszłość.

obciążenie kosza = 3 kg.
Kategorycznie zabrania się przekraczać maks. obciążenie. Ten wózek/spacerówka nie nadają się do biegania lub jazdy na rolkach
Czynności montażowe muszą być wykonane tylko przez dorosłe osoby
Włączyć zawsze hamulec przed przystąpieniem do doczepiania i odczepiania dodatkowych urządzeń transportu
Używać z nadwoziem tylko foteliki dołączane i foteliki samochodowe Inglesina, specjalnie przewidziane. Należy zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, gdy wózek jest używany na schodach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeciążenie, nieprawidłowe rozłożenie i użycie niezatwierdzonych akcesoriów mogą szkodzić lub zniszczyć pojazd. Przeczytać instrukcję.
Włączyć zawsze hamulec, sadzając dziecko w wózek i wyjmując go w czasie postoju i montażu/demontażu akcesoriów.
Nigdy nie zamykać, otwierać wózka lub demontować go gdy znajduje się w nim dziecko. Wykonywać zawsze daneczności bardzo ostrożnie gdy dziecko jest w pobliżu.
Nie stosować części zamiennych lub akcesoriów niedostarczonych i/lub nie zatwierdzonych przez Producenta.
Zawsze zważać na bezpieczeństwo dziecka w czasie manipulowania ruchomymi częściami wózka (n.p. oparcie, budka).
Używać zawsze hamulca podczas tych operacji.
Zakupiony przez Was pojazd winien być używany tylko dla projektowo przewidzianej ilości dzieci: używać doprzewozu jednego dziecka.
Nie pozostawiać wózka na pochyłości, gdy znajduje się w nim dziecko, nawet z załączonymi hamulcami. Znaczna pochyłość może zmniejszyć sprawność hamulców.
Regularnie sprawdzać stan zabezpieczeń, by zachować sprawność pojazdu po upływie czasu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek problemów i/lub anomalii, zabrania się używania pojazdu. Natychmiast zwrócić

Nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa waszego dziecka.
Jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka.
Ten wózek nadaje się dla dzieci o wadze do:
- 9 kg, jeżeli używa się gondolę
- 15 kg, jeżeli używa się doczepiany fotelik.
Zawsze przypinać dziecko pasami bezpieczeństwa i nigdy nie pozostawiać go bez opieki.
Używać zawsze pasy bezpieczeństwa, gdy tylko Wasze dziecko jest w stanie siedzieć samodzielnie.
Używać zawsze pas pachwinowy wraz z pasem brzuszny.
Aby uniknąć poważnych szkód w razie upadku i/lub ześlizgnięcia, używać zawsze pasów bezpieczeństwa
Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie blokady i zatrzaski pojazdu są prawidłowo ustawione. Ten pojazd może być używany w kombinacji z gondolami, przystosowanymi fotelikami spacerowymi Inglesina i z fotelikiem samochodowym Huggy
Nie wkładać do wózka materacyk o grubości powyżej 35 mm.
Kontrolować zawsze przed użyciem, czy gondola, fotelik dołączany i fotelik samochodowy są poprawnie zaczezione do ramy
Wszelkie obciążenie ramy wózek zmniejsza jego stabilność.
Maksymalna dopuszczalna

OSTRZEŻENIA

się do Autoryzowanej Firmy Handlowej lub do Producenta.

Przechowywać opakowanie pojazdu (materiały pla-stykowe i/lub nieprzemakalne) poza zasięgiem dzieci, by uniknąć zadławienia.

Inglesina Baby Spa uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wyrządzone mieniu lub osobom z powodu niewłaściwego i/lub nieprawidłowego użycia wyrobu.

Inglesina Baby Spa, celem ulepszenia swych wyrobów, zastrzega sobie prawo unowocześnień i/lub modyfikacji części technicznych bądź estetyki, bez przedniego powia-domienia.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Pojazd ten wymaga od użytkownika regularnych zabiegów konserwacyjnych. Nigdy nie forsować mechanizmów lub ruchomych części. W razie wątpliwości, uprzednio przeczytać instrukcję. Części plastikowe i metalowe czyścić wilgotną szmatką lub lekkim deterгентem.

Nie używać rozpuszczalników, amoniaku lub benzyny.

Przechowywać wózek w suchym miejscu. Po zmoczeniu wysuszyć części metalowe, celem ochrony przed rdzą.

Długotrwałe działanie słońca lub deszczu może spowodować zmianę koloru tkaniny lub części plastikowych.

Smarować okresowo części ruchome lekkim olejem, upewniając się, by przeniknął w głąb mechanizmów.

Po użyciu wózka na plaży, oczyścić go dokładnie, by usunąć piasek z mechanizmów lub sól z mechanizmów mocowania kółek.

Nie używać chlorku. Wysuszyć dokładnie przedłużeniem lub przechowywaniem.

Przestrzegać przepisów prania pokrycia, podanych na odpowiednich etykietkach.

Po długim okresie nieużywania spacerówki, doradzamy wykonać dokładny przegląd wszystkich jego komponentów

INSTRUKCJE

LEGENDA

- A** Baza ramy
- B** Koła przednie
- C** Koło przednie z zębatką hamulca
- D** Rączka
- E** Urządzenie zamykania ramy
- F** Przyciski regulacji rączki
(*tylko wersja ERGO BIKE*)
- G** Drażek hamulca
- H** Zaczepy zamykania kół
(na wszystkich kołach)
- I** Sworznie wkładania kół
- L** System zaczepu dodatkowych urządzeń transportu
- M** Koszyk
- N** Dźwignia bezpieczeństwa
- O** Pompka powietrza
(*tylko wersja ERGO BIKE*)

MONTAŻ KOMPONENTÓW

1 Kontrolować czy znajdują się wszystkie komponenty ramy: baza ramy (A), dwa przednie koła (B), dwa tylne koła (C), pompka powietrza (*tylko wersja Ergo Bike*).

JAK OTWORZYĆ RAMĘ

2 Otworzyć bazę ramy pociągając rączkę do góry (D).

3 Nacisnąć do dołu rączkę (D) aż do usłyszenia kliknięcia, które wskazuje na nastąpienie doczepienia obu urządzeń zamykających (E).

OSTRZEŻENIE: Upewnić się, czy urządzenia zamykające (E) są poprawnie doczeplone do centralnego przegubu, tak jak przedstawione na rysunku.

Tylko rama wersja ERGO BIKE:

REGULACJA RĄCZKI

4 Przciskać przyciski (F) umieszczone na obu bokach rączki i obracać je jednocześnie do góry.

MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

5 Uwaga: dwa tylne koła są dostarczone z ramą wyposażoną w zębatkę hamulca. Te dwa koła (C) muszą być zamontowane na osi tylnej ramy, obok drażek hamulca (G).

6 Upewnić się, czy drażek hamulca (G) jest

INSTRUKCJE

ustawiony do góry (w pozycji odblokowania hamulca).

7 Podnieść bazę ramy (A) i chwycić jedno koło tylne (C). Pociągnąć do góry zaczepek (H) umieszczony na kole i włożyć koło w sworzeń (I).

8 Popchnąć koło (C) do wewnątrz, wypuścić zaczepek (H) aż do usłyszenia kliknięcia, które wskazuje na nastąpienie zaczepienia.

9 UWAGA! Sprawdzić, czy koło jest poprawnie doczepione, pociągając je do zewnątrz. Powtórzyć te czynności także dla drugiego koła tylnego.

MONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH

10_11 Podnieść bazę ramy (A) i chwycić jedno koło przednie (B). Pociągnąć do góry zaczepek (H) umieszczony na kole i włożyć koło w sworzeń (I).

12 Popchnąć koło (B) do wewnątrz, wypuścić zaczepek (H) aż do usłyszenia kliknięcia, które wskazuje na nastąpienie zaczepienia.

13 UWAGA! Sprawdzić, czy koło jest poprawnie doczepione, pociągając je do zewnątrz. Powtórzyć te czynności także dla drugiego koła przedniego

14 Upewnić się, czy montaż jest poprawny, tak jak na rysunku.

JAK WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ HAMULEC

15 Aby włączyć hamulec popchnąć nogą do dołu drążek (G). Podczas postoju, dla bezpieczeństwa Waszego Dziecka, zawsze włączyć hamulec, upewniając się, czy jest on poprawnie włączony.

16 Aby wyłączyć hamulec podnieść drążek G, popychając go nogą do góry.

DOCZEPIANIE/ ODCZEPIANIE DO RAMY DODATKOWYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTU (GONDOLA, SPACERÓWKA I FOTELIK SAMOCHODOWY)

17 Możliwe jest doczepienie do ramy gondoli, spacerówki lub fotelika samochodowego Huggy. Do poprawnych czynności montażowych odnosić się do specyficznych instrukcji użytkowania.

OSTRZEŻENIA: Przed przystąpieniem do faz doczepiania i/lub odczepiania upewnić się, czy rama jest poprawnie

zamontowana i hamulec włączony. Sprawdzić zawsze przed użyciem poprawne doczepienie do ramy fotelika gondoli/spacerówki/fotelika samochodowego.

JAK ZAMONTOWAĆ KOSZYK

18 Podnieść końcówki koszyka (M) i odczepić go od ramy.

POZYCJA SKŁADANA

W celu zmniejszenia wymiarów ramy, można obracać rączkę (D) do przodu.

19 *Tylko wersja ERGO BIKE:* przycisnąć oba przyciski (F) rączki i obrócić ją do wewnątrz, tak jak na rysunku.

20 Z zahamowaną ramą (patrz rys. 16) podnieść dźwignię bezpieczeństwa (N).

21 Pociągnąć urządzenia zamykające (E) do zewnątrz.

22 Popchnąć rączkę (D) do przodu i obracać ją aż do pozycji tak jak na rysunku.

JAK ZAMKNAĆ RAMĘ

Z zahamowaną ramą (patrz rys. 15) odczepić ewentualne dodatkowe urządzenia transportu (patrz rys. 17)

23 Wyjąć koła przednie (B) podnosząc zaczepek (H) wyciągając koła z odnoszących się sworzni (I).

24 Podnieść drążek hamulca (G) (patrz rys. 15). Wyjąć tylne koła (C) podnosząc zaczepek (H) i wyciągając koła z odnoszących się sworzni (I).

25 Zamknąć rączkę obracając ją tak jak opisane w poprzednim paragrafie "POZYCJA SKŁADANA".



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea produsului și păstrați-le pentru a le consulta în viitor. Siguranța copilului dumneavoastră poate fi în pericol

dacă nu respectați cu atenție aceste instrucțiuni.

Siguranța copilului este responsabilitatea dumneavoastră.

Acest vehicul poate fi utilizat de către copii cu greutate până la:

- 9 kg dacă se utilizează coșulețul

- 15 kg dacă se utilizează

scăunelul de transport

Asigurați întotdeauna copilul cu centurile de siguranță și nu-l lăsați niciodată nesupravegheat.

Utilizați întotdeauna centurile de siguranță imediat ce copilul dumneavoastră este capabil să stea singur în șezut.

Utilizați întotdeauna legătura care provine de la spătar împreună cu cea centrală.

Pentru a evita rănirea gravă ca urmare a căderilor și/sau alunecărilor, utilizați întotdeauna centurile de siguranță.

Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sau închidere a căruciorului sunt corect fixate înainte de a-l utiliza.

Acest vehicul poate fi utilizat combinat cu coșulețe, scăunele de transport Inglesina corespunzătoare și scăunelul auto Huggy.

Pe șezutul scăunelului nu așezați saltelute cu o grosime mai mare de 35 mm.

Controlați întotdeauna că scăunelul pentru masină și coșulețul sunt corect fixate de structura căruciorului înainte de a fi utilizate.

Orice greutate aplicată structurii căruciorului pune în pericol echilibrul acestuia.

Greutatea maximă a coșulețului este de

3kg. Este absolut interzisă depășirea greutății maxime recomandate.

Acest cărucior nu este utilizabil pentru a alerga sau patina.

Operațiunile de montare trebuie să fie efectuate numai de către persoane adulte. Activați întotdeauna frâna înainte de a continua cu fazele de fixare și înlăturare a elementelor de transport integrative.

Este utilizabil numai cu structuri sau scăunele pentru mașini marca Inglesina, cu caracteristici specifice.

Fiți conștienți de pericolele întâmpinate atunci când utilizați mijlocul de transport pe scări.

MAȘURI DE SIGURANȚĂ

Încărcarea excesivă, plierea incorectă sau utilizarea de accesorii neaprobată de către Producător poate dăuna sau defecta acest mijloc de transport. Citiți instrucțiunile.

Activați întotdeauna frâna când introduceți/extrageți copilului în/din cărucior, în timpul staționării sau în timpul montării/demontării accesorilor.

Nu întreprindeți acțiuni de deschidere, închidere sau demontare a mijlocului de transport când copilul se află în cărucior. Fiți, în orice caz, foarte atenți când efectuați astfel de operațiuni și copilul se află în apropiere.

Nu utilizați piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate și/sau oricum nu sunt aprobate de către Constructor.

Fiți foarte atenți la siguranța copilului când acționați asupra părților mobile ale structurii. Activați întotdeauna frâna pe durata acestor operațiuni.

Mijlocul de transport cumpărat de către dumneavoastră trebuie utilizat numai pentru numărul de copii pentru care a fost proiectat: a se utiliza pentru transportul unui singur copil.

Nu lăsați liber căruciorul pe o suprafață înclinată când copilul se află în cărucior, chiar dacă frâna este acționată. Eficiența sistemului de frânare este limitată în cazul suprafețelor cu înclinare semnificativă.

Verificați cu regularitate dispozitivele de siguranță pentru a vă asigura de perfectă funcționare în timp a mijlocului de transport. În cazul în care întâmpinați dificultăți și/sau disfuncționalități de orice fel, utilizarea mijlocului de transport este interzisă. Contactați imediat Vânzătorul Autorizat sau Constructorul.

A nu se păstra ambalajul mijlocului de transport (material plastic și/sau impermeabil) la îndemâna copiilor, pentru

UPOZORNENIE

a evita riscul de sufocare a acestora. Inglesina Baby Spa declină orice responsabilitate pentru daune către persoane sau lucruri cauzate ca urmare a utilizării improprii și/sau incorecte a mijlocului de transport. Inglesina Baby Spa, în scopul îmbunătățirii propriilor produse, își rezervă dreptul de a moderniza și/sau modifica orice element tehnic sau estetic fără a da comunicare anticipată în acest sens.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest mijloc de transport necesită o întreținere permanentă din partea utilizatorilor.

Nu forțați niciodată mecanismele sau părțile mobile. Dacă nu sunteți siguri, consultați mai întâi instrucțiunile. Curățați părțile de plastic sau metal cu un burete umed sau cu un detergent lejer. Nu utilizați dizolvanți, amoniac sau benzină. Păstrați mijlocul de transport într-un loc

uscat. În cazul în care este ud, uscați părțile din metal pentru a preveni formarea ruginii.

Excesiva și prelungita expunere la soare și/sau ploaie poate cauza modificarea culorii țesăturii și a elementelor de plastic.

Ungeți periodic părțile mobile cu un ulei lejer asigurându-vă de pătrunderea acestuia în profunzimea mecanismelor.

Când căruciorul este utilizat pe plajă, trebuie apoi curățat cu grijă pentru a elimina nisipul sau sarea din mecanismele de fixare a roților.

Nu utilizați înălbitori/dezinfectanți. Uscați-l în mod complet înainte de a-l utiliza sau de a-l depozita.

Respectați normele de spălare a căptușelii potrivit indicațiilor de pe etichetele acesteia.

După o lungă perioadă de neutilizare, este necesară efectuarea unui control atent al tuturor componentelor.

INSTRUCȚIUNI

LEGENDĂ

- A** Bază structură
- B** Roți anterioare
- C** Roți posterioare cu cremalieră frâne
- D** Mâner
- E** Dispozitive de închidere structură
- F** Butoane de reglare mâner (numai pentru versiunea ERGO BIKE)
- G** Bară frânare
- H** Cârliche de închidere roți (pe toate roțile)
- I** Pivoți pentru introducerea roții
- L** Sistem de prindere unități de transport accesorii
- M** Coșuleț
- N** Pârghie de siguranță
- O** Pompă de aer (numai pentru versiunea ERGO BIKE)

ASAMBLAREA COMPONENTELOR

1 Controlați prezența tuturor componentelor structurii: bază structură (A), două roți anterioare (B), două roți posterioare (C), pompă de aer (numai pentru versiunea Ergo Bike).

CUM SE DESFACE STRUCTURA

2 Desfaceți baza structurii trăgând în sus de mâner (D).

3 Exercițiți presiune apăsând în jos partea de bază a mânerului (D) până când auziți un CLICK ce va indica fixarea ambelor dispozitive de închidere (E).

AVERTIZARE: Asigurați-vă că dispozitivele de închidere (E) au fost fixate corect în punctul central, potrivit figurii demonstrative.

Numai în cazul structurii versiune ERGO BIKE: **REGLAREA MÂNERULUI**

4 Apăsați butoanele (F) situate pe ambele laturi ale mânerului și rotiți-l, în același timp, în sus.

ASAMBLAREA ROȚILOR POSTERIOARE

5 **Atenție: două dintre roțile furnizate împreună cu structura de bază sunt dotate cu o cremalieră pentru frână. Aceste două roți (C) sunt montate pe axul posterior al structurii, în apropierea barei de frânare (G).**

6 Asigurați-vă că bara de frânare (G) este

fixată corect în punctul central, potrivit figurii demonstrative.

INSTRUCȚIUNI

poziționată către partea superioară (în poziția de deblocare-frână).

7 Ridicați structura de bază (A) și prindeți una dintre roțile posterioare (C). Trageți în sus cârligul (H) situat pe roată și introduceți roata în pivot (I).

8 Împingeți roata (C) către interior, eliberați cârligul (H) până când veți auzi un Click care indică fixarea corectă.

9 ATENȚIE! Verificați că roata este fixată în mod corect, trăgând-o către exterior. Repetați operațiunea și pentru roata posterioară.

ASAMBLAREA ROȚILOR ANTERIOARE

10_11 Ridicați structura de bază (A) și apucați una dintre cele două roți anterioare (B). Trageți în sus cârligul (H) situat pe roată și introduceți roata în pivot (I).

12 Împingeți roata (B) către interior, eliberați cârligul (H) până când veți auzi un Click care indică fixarea corectă.

13 ATENȚIE! Verificați că roata este fixată în mod corect, trăgând-o către exterior. Repetați operațiunea și pentru cealaltă roată anterioară.

14 Asigurați-vă că structura a fost montată în mod corect, potrivit figurii demonstrative.

CUM SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ FRÂNA

15 Pentru a activa frâna apăsați în jos, cu piciorul, bara (G). Pentru siguranța Copilului Dumneavoastră, activați întotdeauna frâna în timpul staționării căruciorului, asigurându-vă că aceasta s-a activat în mod corect.

16 Pentru dezactivarea frânei ridicați bara G, împingând cu piciorul către partea superioară.

FIXAREA/ÎNLĂTURAREA UNITĂȚILOR DE TRANSPORT ACCESORII LA STRUCTURĂ (COȘULEȚ, SCĂUNEL DE TRANSPORT SAU SCĂUNEL AUTO)

17 Este posibilă fixarea pe structură a coșulețului, a scăunelului de transport sau scăunelului auto Huggy. Pentru efectuarea corectă a operațiunilor de fixare și desprindere consultați manualele de instrucțiuni aferente.

AVERTIZARE: Înainte de a acționa

în sensul fixării și/sau desprinderii asigurați-vă că structura este asamblată în mod corect și frâna este activată. Verificați întotdeauna corecta fixare a coșulețului/scăunelului de transport/scăunelului auto de structură înainte de a-l utiliza.

CUM SE DEMONTEAZĂ COȘULEȚUL

18 Ridicați extremitățile coșulețului (M) și desprindeți-l de structură.

POZIȚIE ECONOMIE DE SPAȚIU

În scopul reducerii spațiului complexiv ocupat de către structură, mânerul (D) poate fi rotit înainte.

19 Numai pentru versiunea ERGO BIKE: apăsați ambele butoane (F) ale mânerului și rotiți-l către interior, potrivit figurii demonstrative.

20 Când dispozitivul de frânare al structurii este activat (a se vedea fig. 16) ridicați pârghia de siguranță (N).

21 Trageți dispozitivele de închidere (E) către exterior.

22 Împingeți mânerul (D) înainte și rotiți-l până la poziția indicată în figura demonstrativă.

CUM SE ÎNCHIDE STRUCTURA

Când dispozitivul de frânare al structurii este activat (a se vedea fig. 15) îndepărtați eventualele unități de transport accesorii (a se vedea fig. 17)

23 Desprindeți roțile anterioare (B) ridicând cârligele de prindere (H) și scoțând roțile din pivoții aferenți (I).

24 Ridicați bara de frânare (G) (a se vedea fig. 15). Desprindeți roțile posterioare (C) ridicând cârligele de prindere (H) și scoțând roțile din pivoții aferenți (I).

25 Închideți mânerul rotindu-l potrivit indicațiilor din paragraful anterior "POZIȚIE ECONOMIE DE SPAȚIU".

note

note






12/07 447026B

Inglesina[®]

L'Inglesina Baby S.p.A.
Via Lago Maggiore 22/26
36077 Altavilla Vicentina
Vicenza Italy
Tel. +39 0444 392200
Fax +39 0444 392250
www.inglesina.com
info@inglesina.com

Culle Carrycots












**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCES**






Inglesina[®]




- IT** MANUALE ISTRUZIONI
- EN** INSTRUCTION MANUAL
- FR** MANUEL D'INSTRUCTIONS
- DE** BENUTZERHANDBUCH
- ES** MANUAL DE INSTRUCCIONES
- PT** MANUAL DE INSTRUÇÕES
- RU** ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
- CS** NÁVOD K POUŽITÍ
- PL** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- RO** MANUAL DE INSTRUCȚIUNI


IT	10
EN	12
FR	14
DE	16
ES	18
PT	20
RU	22
CS	24
PL	26
RO	28




















17



18





AVVERTENZE



**LEGGERE
QUESTE
ISTRUZIONI
ATTENTAMENTE
PRIMA DI
UTILIZZARE
IL MEZZO E**

**CONSERVARLE PERRIFERIMENTI
FUTURI. L'INOSSERVANZA DI
QUESTE AVVERTENZE E DELLE
ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI
CONSEGUENZE ALLA SICUREZZA
DEL VOSTRO BAMBINO.**

**LA SICUREZZA DEL BAMBINO È
VOSTRA RESPONSABILITÀ.
MAI LASCIARE IL BAMBINO
INCUSTODITO.**

**PER EVITARE DANNI GRAVI DA
CADUTE E/O SCIVOLAMENTI,
USARE SEMPRE LE CINTURE DI
SICUREZZA OVE PRESENTI.**

Questo prodotto è adatto per bambini
che non possono rimanere seduti
autonomamente o rotolare e che non
possono sollevarsi sulle mani o sulle
ginocchia.

Peso massimo consentito del bambino: 9
Kg.

Usare solamente su una superficie piana,
stabile ed asciutta.

Non permettere ad altri bambini di giocare
incustoditi nelle vicinanze della scocca.

Ispezionare regolarmente il prodotto
per rilevare segni di danneggiamento
o di usura. Non utilizzare se parti sono
rotte, mancanti o lacerate. Contattare
tempestivamente il Rivenditore Autorizzato
o il Costruttore.

Non utilizzare parti di ricambio o accessori
non forniti e/o comunque non approvati dal
Costruttore.

Siate consapevoli dei pericoli derivanti dalla
presenza di fiamme libere od altre fonti di
calore, come ad esempio piastre elettriche
o stufe a gas, nelle vicinanze della scocca.

Non utilizzare la culla su di un supporto
Le maniglie di trasporto o il maniglione
e il fondo della culla devono essere
regolarmente ispezionate verificando che

non ci siano segni di danneggiamento e
usura

Leggere attentamente le istruzioni relative
all'utilizzo del telaio ove verrà posizionata
la scocca.

Quando agganciata ad altri dispositivi
di trasporto, assicurarsi che tutti i
dispositivi di bloccaggio del mezzo siano
correttamente inseriti prima dell'uso.

Il sovraccarico, lo spiegamento non
corretto e l'utilizzo di accessori non
approvati possono danneggiare o rompere
questo veicolo. Leggere le istruzioni.
Tutte le operazioni di assemblaggio e di
utilizzo devono essere eseguite da un
adulto.

Prestare attenzione alla sicurezza del
bambino quando si agisce sulle parti mobili
del mezzo (es. schienale, capotta).

Il mezzo da Voi acquistato deve essere
usato per il trasporto di un solo bambino.

Tenere il materiale da imballaggio del
mezzo (materiali plastici e/o impermeabili)
fuori dalla portata dei bambini onde evitare
il rischio di soffocamento.

L'Inglesina Baby Spa declina ogni
responsabilità per danni a cose o persone
derivanti da un utilizzo improprio e/o
scorretto del mezzo.

L'Inglesina Baby Spa al fine di migliorare
i propri prodotti si riserva il diritto di
aggiornamento e/o modifica di qualsiasi
particolare tecnico estetico senza previa
informazione.

CURA E MANUTENZIONE

Non forzare mai meccanismi o parti in
movimento. Se non si è sicuri, controllare
prima le istruzioni.

Conservare il mezzo in un luogo asciutto.

Se bagnato asciugare le parti in metallo
per prevenire la formazione della ruggine.
L'eccessiva e prolungata esposizione al sole
e/o alla pioggia può causare variazioni di
colore del tessuto o delle plastiche.

Pulire le parti in plastica ed in metallo
con un panno umido o con un detergente
leggero. Non usare solventi, ammoniaca o
benzina.

Quando si usa sulla spiaggia, pulirla poi
accuratamente per rimuovere la sabbia o il
sale dai meccanismi di aggancio.

Non candeggiare. Asciugare perfettamente
prima di utilizzarla o riporla.

Rispettare le norme per il lavaggio del
vestito riportate sulle apposite etichette.

ISTRUZIONI

SENZA MANIGLIONE

- COME AGGANCIARE LA CAPOTTA**
- 1 Inserire le due estremità **A** nelle apposite sedi sulla culla.
Agganciare i bottoni posti esternamente nel lato testa della culla.
 - COME SGANCIARE LA CAPOTTA**
 - 2 Premere in corrispondenza dell'innesto e sfilare contemporaneamente la capotta.
 - REGOLAZIONE DELLA CAPOTTA**
 - 6 Accompagnare la capotta nella posizione desiderata.
Dove presente, ripiegare prima il compasso **B** che tiene bloccata la capotta
 - AGGANCIAMENTO DELLA COPERTINA**
 - 4 Agganciare tutti i bottoni della copertina alla sacca
 - RIMOZIONE DELLA FODERA INTERNA**
 - 5 E' possibile rimuovere la fodera interna come illustrato in figura
 - REGOLAZIONE SCHIENALINO**
 - 6 Agire sulla levetta **C** per regolare lo schienalino: una volta raggiunta l'inclinazione desiderata, riposizionare la levetta nella posizione di partenza.
 - AERAZIONE INTERNA**
 - 7 E' possibile regolare l'aerazione interna per mezzo della levetta **D**
 - MANIGLIE DI TRASPORTO**
 - 8 Estrarre le maniglie di trasporto dalle tasche laterali.
 - 9 **ATTENZIONE: quando si trasporta la culla mantenerla sempre in posizione orizzontale.**
 - AGGANCIAMENTO DELLA CULLA AL TELAIO**
 - 10 La culla si aggancia al telaio grazie al sistema brevettato EASY CLIP: posizionare correttamente la culla sul telaio fino a sentire il CLIK di aggancio
 - 11 **ATTENZIONE: assicurarsi che la culla sia sempre correttamente agganciata prima dell'uso**
 - SGANCIAMENTO DELLA CULLA DAL TELAIO**
 - 12 Inserire le mani nelle aperture
 - 13 laterali: agire sulle due leve e rimuovere poi la culla.

CON MANIGLIONE

- COME AGGANCIARE LA CAPOTTA**
- 14 Sollevare il maniglione agendo sui pulsanti laterali contemporaneamente.
 - 15 Agganciare i bottoni automatici alla struttura della sacca
 - 16 Avvolgere la capotta attorno al maniglione fissandola con gli appositi bottoni
 - REGOLAZIONE DELLA CAPOTTA**
 - 17 Agire sui due pulsanti laterali del maniglione contemporaneamente.
 - AGGANCIAMENTO DELLA COPERTINA**
 - 18 Agganciare tutti i bottoni della copertina alla sacca
 - RIMOZIONE DELLA FODERA INTERNA**
 - 19 E' possibile rimuovere la fodera interna come illustrato in figura
 - REGOLAZIONE SCHIENALINO**
 - 20 Agire sulla levetta **C** per regolare lo schienalino: una volta raggiunta l'inclinazione desiderata, riposizionare la levetta nella posizione di partenza.
 - AERAZIONE INTERNA**
 - 21 E' possibile regolare l'aerazione interna per mezzo della levetta **D**
 - MANIGLIONE DI TRASPORTO**
 - 22 Impugnare il maniglione passando con la mano attraverso la patella.
 - ATTENZIONE: quando si trasporta la culla mantenerla sempre in posizione orizzontale.**
 - AGGANCIAMENTO DELLA CULLA AL TELAIO**
 - 23 La culla si aggancia al telaio grazie al sistema brevettato EASY CLIP: posizionare correttamente la culla sul telaio fino a sentire il CLIK di aggancio
 - 24 **ATTENZIONE: assicurarsi che la culla sia sempre correttamente agganciata prima dell'uso**
 - SGANCIAMENTO DELLA CULLA DAL TELAIO**
 - 25 Agire sulla leva **E** posta esternamente
 - 26 nel lato piedi e sollevare contemporaneamente la sacca impugnandola dal maniglione

WARNING NOTICES



READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT, ALWAYS USE SAFETY BELTS WHEN FITTED.

This product is only suitable for a child who cannot sit unaided, roll over and cannot push itself upon its hands and knees.

Maximum weight of the child: 9 kg.

Use only on a firm, horizontal, level and dry surface.

Do not let other children play unattended near the carry cot.

Inspect the product regularly for signs of damage and wear. Do not use if any part is broken, torn or missing. In this event contact the Retailer or the Manufacturer immediately.

Use only parts and accessories approved by the Manufacturer.

Be aware of the risk of unguarded flames and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc., in the near vicinity of the carry cot.

Never use the carry cot on a stand

The transport handles or the big handle and the bottom of the carry cot must be regularly inspected verifying that there are no signs of damage and wear.

Read carefully the instructions of the frame to which the carry cot is to be fitted.

When this carry cot is fitted to other carrying devices, ensure that all locking devices are correctly engaged before use.

Overloading, incorrect folding and the use

of unapproved accessories may damage or break this vehicle. Read the instructions.

All operating and assembly procedures should be performed by an adult.

Pay attention to the child's safety when using the carry cot's fitting parts, such as the backrest and hood.

Use this carry cot to transport only one child.

Keep packaging materials, such as plastic or waterproof wrappings, away from children to avoid suffocation.

L'Inglesina Baby Spa declines liability for any personal harm or damage to objects ensuing from the improper and/or incorrect use of the product.

So as to improve its products, L'Inglesina Baby Spa reserves the right to update and/or modify any and all aesthetic-technical details without prior warning.

CARE AND MAINTENANCE

Never force mechanisms or fitting parts. If you are not sure what to do, refer to the instructions.

Keep the carry cot in a dry place. If it gets wet, dry the metal parts to prevent rusting. Excessive and prolonged exposure to sunlight and/or rain may cause the fabric or plastic to fade or change colour.

Clean plastic and metal parts with a damp cloth or a light detergent. Do not use solvents, ammonia or petrol.

If the carry cot has been used on the beach, clean it so as to remove sand or salt from the fitting parts.

Do not use bleach. Allow the carry cot to dry completely before using or storing it.

Follow upholstery washing instructions as shown on the labels.

INSTRUCTIONS

WITHOUT HANDLE

- HOW TO HOOK THE HOOD**
- 1 Insert the two ends **A** in the suitable seats in the carry cot.
 - 2 hook the buttons located externally in the head side of the carry cot.
- HOW TO RELEASE THE HOOD**
- 3 Press in correspondence of the joint and remove temporarily the hood.
- HOOD ADJUSTMENT**
- 4 Accompany the hood in the desired position.
 - 5 Where present, bend first the compass **B** that maintains blocked the hood
- FASTENING THE COVER**
- 6 Fasten all buttons of the cover to the carry cot
- REMOVING THE INTERNAL LINING**
- 7 It is possible to remove the internal lining as shown in the figure
- ADJUSTING THE BACKREST**
- 8 Operate on the lever **C** to adjust the backrest: once you reach the desired inclination, re-position the bar in the starting position.
- INTERNAL VENTILATION**
- 9 It is possible to adjust internal ventilation through the lever **D**
- TRANSPORT HANDLES**
- 10 Extract the transport handles from the side pockets.
- 11 CAUTION: when you transport the carry cot maintain it always in horizontal position.**
- HOOKING THE CARRY COT TO THE FRAME**
- 12 The carry cot is hooked to the frame thanks to the patented system EASY CLIP: position correctly the carry cot on the frame until you feel a hooking CLICK.
CAUTION: make sure that the carry cot is always correctly hooked before use
- RELEASE OF THE CARRY COT FROM THE FRAME**
- 13 Insert the two hands into the side openings: act on the two levels and thus remove the carry cot

WITH BIG HANDLE

- HOW TO HOOK THE HOOD**
- 14 Lift the big handle acting on the side buttons at the same time.
 - 15 Hook the press studs to the structure of the carry cot
 - 16 Wrap the hood around the handle, fixing it with suitable buttons
- HOOD ADJUSTMENT**
- 17 Act on the two side buttons of the big handle at the same time.
- FASTENING THE COVER**
- 18 Fasten all buttons of the cover to the carry cot
- REMOVING THE INTERNAL LINING**
- 19 It is possible to remove the internal lining as shown in the figure
- ADJUSTING THE BACKREST**
- 20 Operate on the lever **C** to adjust the backrest: once you reach the desired inclination, re-position the bar in the starting position.
- INTERNAL VENTILATION**
- 22 It is possible to adjust internal ventilation through the lever **D**
- TRANSPORT BIG HANDLE**
- 23 Hold the big handle passing with the hand through the padding.
- 24 CAUTION: when transporting the carry cot, keep it always in horizontal position.**
- HOOKING THE CARRY COT TO THE FRAME**
- 25 The carry cot is hooked to the frame thanks to the patented system EASY CLIP: position correctly the carry cot on the frame until you feel a hooking CLICK.
 - 26 **CAUTION: make sure that the carry cot is always correctly hooked before use**
- RELEASE OF THE CARRY COT FROM THE FRAME**
- 27 Act on the lever **E** located externally to the feet side and lift it at the same time grabbing it from the big handle.

AVERTISSEMENTS !



**LISEZ
ATTENTIVEMENT
CES
INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
CE PRODUIT.
CONSERVEZ-**

**LE BIEN POUR TOUTE FUTURE
CONSULTATION. NE PAS TENIR
COMPTE DES MISES EN GARDE ET
DES INSTRUCTIONS FOURNIES
PEUT S'AVÉRER TRÈS DANGEREUX
POUR VOTRE ENFANT.
LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EST
SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ.
NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT
SANS SURVEILLANCE.
UTILISEZ TOUJOURS LES
CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR
ÉVITER À L'ENFANT DE TOMBER
OU DEGLISSER QUAND ELLES
EXISTENT.**

Ce produit est conçu pour des enfants qui ne peuvent pas encore rester assis tout seuls, rouler sur eux-mêmes et qui ne sont pas en mesure de se soulever sur les mains ou sur les genoux.

Poids maximum de l'enfant : 9 kg.

N'utiliser que sur une surface plane, stable et sèche

Ne pas permettre à d'autres enfants de jouer à proximité de la coque sans surveillance.

Contrôlez régulièrement le produit pour voir s'il a été endommagé ou s'il y a des signes d'usure. Ne pas l'utiliser si des pièces sont cassées, manquent ou sont endommagées.

En cas de problèmes, contactez le revendeur autorisé ou le fabricant.

N'utilisez ni pièces de rechange ni accessoires non approuvés par le fabricant.

Vous êtes avertis de dangers découlant de la présence de flammes à l'air libre ou d'autres sources de chaleur, comme par exemple des plaques électriques ou des poêles à gaz, à proximité de la coque.

Ne pas utiliser le berceau sur un support.

Les poignées de transport ou la grande poignée et le fond du berceau doivent être régulièrement inspectés en vérifiant qu'il n'y ait pas de signes de dommage et usure.

Lire attentivement les instructions concernant l'utilisation du châssis, là où sera positionnée la coque.

Quand il est accroché à d'autres dispositifs de transport, s'assurer avant toute utilisation que tous les dispositifs de blocage sont bien enclenchés.

Une ouverture incorrecte, un poids excessif ou l'application d'accessoires non autorisés peuvent abîmer ou casser ce véhicule. Consultez toujours les instructions.

Toutes les opérations d'assemblage et d'utilisation doivent être effectuées par un adulte

Veillez à la sécurité de l'enfant quand vous actionnez les parties mobiles du véhicule (par ex., dossier, capote).

La poussette que vous avez achetée doit être utilisée pour porter un seul enfant.

Tenez le matériau d'emballage (plastique et/ou imperméable) hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

La société L'Inglesina Baby S.p.a. décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux personnes et aux choses à la suite d'une utilisation impropre et/ou incorrecte du produit.

Dans le but d'améliorer ses produits, la société L'Inglesina Baby S.p.a. se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier n'importe quelle caractéristique technique ou esthétique sans avis préalable.

SOINS ET ENTRETIEN

Ne jamais forcer les mécanismes ou les parties en mouvement. En cas de doute, consultez les instructions.

Conservez le véhicule dans un endroit sec. Essayez les parties métalliques quand elles sont mouillées pour éviter toute formation de rouille.

Une exposition excessive et prolongée au soleil et/ou à la pluie peut causer des variations de couleur du tissu ou des matières plastiques.

Nettoyez les parties en plastique et en métal avec un chiffon humide ou avec un détergent léger (solvants, ammoniacal et essence déconseillés).

Quand vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-la de façon approfondie pour éliminer le sable et le sel des mécanismes d'accrochage.

N'utilisez pas d'eau de javel. Attendez que le produit soit complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.

Respectez les indications pour le lavage portées sur les étiquettes qui se trouvent sur le tissu.

INSTRUCTIONS

SANS POIGNÉE

- COMMENT ACCROCHER LA CAPOTE**
- 1 Introduire les deux extrémités **A** dans les sièges appropriés sur le berceau.
 - 2 Accrocher les boutons placés à l'extérieur du côté tête du berceau.
- COMMENT DÉCROCHER LA CAPOTE**
- 3 Appuyer en correspondance de l'attache et fixer en contemporaine la capote.
- RÉGLAGE DE LA CAPOTE**
- 4 Accompagner la capote dans la position désirée.
 - 5 Où présent, plier avant le compas **B** qui tient bloquée la capote
- ACCROCHAGE DE LA COUVERTE**
- 6 Accrocher tous les boutons de la couverture au sac
- ENLEVER LA HOUSSE INTERNE**
- 7 Il est possible d'enlever la housse interne comme illustré dans la figure
- RÉGLAGE PETIT DOSSIER**
- 8 Agir sur le levier **C** pour régler le petit dossier: une fois qu'on a rejoint l'inclinaison désirée, repositionner le levier dans la position de départ.
- VENTILATION INTERNE**
- 9 Il est possible de régler la ventilation interne à travers le levier **D**
- POIGNÉES DE TRANSPORT**
- 10 Extraire les poignées de transport depuis les poches latérales.
 - 11 **ATTENTION: quand on transporte le berceau il faut le maintenir toujours en position horizontale.**
- ACCROCHAGE DU BERCEAU AU CHASSIS**
- 12 Le berceau s'accroche au châssis grâce au système breveté EASY CLIP: positionner correctement le berceau sur le châssis jusqu'à entendre le CLIK d'accrochage
 - 13 **ATTENTION: s'assurer que le berceau soit toujours correctement accroché avant l'emploi**
- DECROCHAGE DU BERCEAU DEPUIS LE CHASSIS**
- 13 Introduire les mains dans les ouvertures latérales: agir sur les deux levier et ensuite enlever le berceau

AVEC POIGNÉE

- COMMENT ACCROCHER LA CAPOTE**
- 14 Lever la poignée agissant sur les boutons latéraux en contemporaine.
 - 15 Accrocher les boutons pression à la structure du sac
 - 16 Enrouler la capote autour de la poignée en la fixant avec les boutons appropriés
- RÉGLAGE DE LA CAPOTE**
- 17 Agir sur les deux pousoirs latéraux de la poignée en contemporaine.
- ACCROCHAGE DE LA COUVERTE**
- 18 Accrocher tous les boutons de la couverture au sac
- ENLEVER LA HOUSSE INTERNE**
- 19 On peut enlever la housse interne comme illustré dans la figure
- RÉGLAGE PETIT DOSSIER**
- 20 Agir sur le levier **C** pour régler le petit dossier; une fois qu'on rejoint l'inclinaison désirée, repositionner le levier dans la position de départ.
- VENTILATION INTERNE**
- 21 Il est possible de régler la ventilation interne à travers le levier **D**
- POIGNÉE DE TRANSPORT**
- 22 Prendre la poignée en passant avec la main à travers la ficelle.
 - 23 **ATTENTION: quand on transporte le berceau il faut le maintenir toujours en position horizontale.**
- ACCROCHAGE DU BERCEAU AU CHASSIS**
- 24 Le berceau s'accroche au châssis grâce au système breveté EASY CLIP: positionner correctement le berceau sur le châssis jusqu'à entendre le CLIK d'accrochage
 - 25 **ATTENTION: s'assurer que le berceau soit toujours correctement accroché avant l'emploi**
- DECROCHAGE DU BERCEAU DEPUIS LE CHASSIS**
- 27 Agir sur le levier **E** placé à l'extérieur dans le côté des pieds et lever en contemporaine le sac en le prenant par la poignée

HINWEISE!



VOR DEM GEBRAUCH DIESES MITTELS AUFMERKSAM DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND SIE FÜR

ZUKÜNFTIGE RATSCHLÄGE AUFBEWAHREN. DIE MISSACHTUNG DIESER HINWEISE UND ANWEISUNGEN KANN SCHWERE FOLGEN FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES HABEN.

SIE SIND FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES VERANTWORTLICH.

DAS KIND NIE UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

UM EVENTUELLE SCHWERE SCHÄDEN DURCH HERAUSFALLEN UND/ODER -RUTSCHEN ZU VERMEIDEN, IMMER DIE SICHERHEITSGURTE, WO VORHANDEN, BENUTZEN.

Dieses Produkt ist für Kinder angebracht, welche nicht selbstständig sitzen, sich fortwälzen oder sich auf den Händen oder Knien erheben können.

Erlaubtes Höchstgewicht für das Kind: 9 Kg.

Nur eine ebene, stabile und trockene Fläche benutzen.

Nicht anderen Kindern erlauben, unbeaufsichtigt in der Nähe des Aufbaus zu spielen.

Das Produkt regelmäßig überprüfen, um Zeichen von Beschädigungen oder Verschleiß festzustellen. Nicht gebrauchen, wenn Teile fehlen, gerissen oder kaputt sind. Sofort den Vertragshändler oder den Hersteller verständigen.

Keine nicht vom Hersteller gelieferten und/oder von ihm genehmigten Ersatzteile benutzen.

Seien Sie sich der Gefahren von freien Flammen oder anderen Wärmequellen ausgehend bewusst. Es dürfen sich z.B. keine Elektroplatten oder Gasöfen in der Nähe des Aufbaus befinden.

Die Babywanne nicht auf einer Stütze verwenden

Die Transportgriffe oder der Griff und den Boden der Babywanne sind regelmäßig zu prüfen, um festzustellen, dass sie keine Schäden aufweisen oder nicht verschlissen

sind.

Sorgfältig die Anweisungen für den Gebrauch des Gestells lesen, wo der Aufbau positioniert wird.

Wenn das Produkt an anderen Transportvorrichtungen angekuppelt ist, prüfen, dass alle Sperrvorrichtungen des Mittels vor dem Gebrauch korrekt eingekuppelt sind.

Überladung, nicht korrektes Öffnen und der Gebrauch von unpassenden Zubehörteilen können den Sportwagen beschädigen oder zerstören. Die Anweisungen lesen.

Alle Zusammenbau- und Gebrauchsvorgänge sind von einem Erwachsenen vorzunehmen.

Bei Einwirken auf die beweglichen Teile des Mittels besonders auf die Sicherheit des Kindes beachten. (z.B. Rückenlehne, Klappverdeck).

Das von Ihnen gekaufte Produkt darf nur für den Transport von einem Kind benutzt werden.

Das Verpackungsmaterial (Kunststoff und/oder wasserdichtes Material) zur Vermeidung von Erstickungsgefahr von Kindern entfernt halten.

L'Inglesina Baby Spa haftet nicht für Sach- und Personenschäden, die sich aus unangebrachtem und/oder nichtkorrektem Gebrauch des Mittels ergeben können.

Um ihre Erzeugnisse zu verbessern, behält sich L'Inglesina Baby Spa das Recht vor, jedes technische und ästhetische Detail ohne Voranmeldung auf den neuesten Stand zu bringen und/oder zu ändern.

PFLEGE UND WARTUNG

Mechanismen oder bewegliche Teile auf keinen Fall forcieren. Im Zweifelsfall, vorher die Anweisungen lesen.

Den Sportwagen an einem trockenen Ort aufbewahren. Bei Nässe die Metallteile trocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

Die übermäßige und verlängerte Sonnen- und/oder Regenaussetzung kann eine Farbveränderung der Stoff- oder Kunststoffteile verursachen.

Die Kunststoff- und Metallteile mit einem feuchten Tuch oder mit einem leichten Reinigungsmittel säubern. Keine Lösungsmittel, Ammoniak oder Benzin benutzen.

Wenn man den Sportwagen am Strand benutzt, anschließend ihn sorgfältig reinigen und den Sand oder das Salz aus den Kupplungsmechanismen und aus den Rädern entfernen.

Nicht bleichen. Vor dem Gebrauch oder der Lagerung gut trocknen.

Die Waschvorschriften auf den Etiketten des Stoffüberzugs beachten.

ANWEISUNGEN

OHNE GRIFF

- ANKUPPLUNG VOM VERDECK**
- 1 Die zwei Enden **A** in die zweckmäßigen Sitze an der Babywanne positionieren.
 - 2 Die Knöpfe befestigen, die außen auf der Kopfseite der Babywanne zu finden sind.
- ABKUPPLUNG VOM VERDECK**
- 3 Am Kupplungspunkt drücken und gleichzeitig das Verdeck abziehen.
- EINSTELLUNG VOM VERDECK**
- 4 Das Verdeck zur gewünschten Position begleiten. Falls vorhanden, zuerst den Zirkel **B** zusammenfalten, der das Verdeck gesperrt hält
- ANKUPPLUNG DER DECKE**
- 6 Alle Knöpfe der Decke an der Tragtasche befestigen
- ENTFERNUNG DES INNENBEZUGS**
- 7 Es ist möglich, den Innenbezug laut Abbildung zu entfernen
- EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE**
- 8 Auf den Hebel **C** wirken, um die Rückenlehne einzustellen: nachdem man die gewünschte Position erzielt hat, den Hebel wieder auf die Anfangsposition einstellen.
- INNENBELÜFTUNG**
- 9 Es ist möglich, die Innenbelüftung durch den Hebel **D** einzustellen
- TRANSPORTGRIFFE**
- 10 Die Transportgriffe aus den seitlichen Taschen herausziehen.
- VORSICHT: Wenn die Babywanne transportiert wird, sie immer waagrecht halten.**
- ANKUPPLUNG DER BABYWANNE AM GESTELL**
- 12 Die Babywanne kann am Gestell durch das patentierte EASY CLIP System angekuppelt werden: Die Babywanne richtigerweise ans Gestell positionieren, solange man das Ankupplungs-KLICKEN hört.
- VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Babywanne immer richtigerweise angekuppelt ist.**
- ABKUPPLUNG DER BABYWANNE VOM GESTELL**
- 13 Die Hände in die seitlichen Schlitzlöcher einlegen: Auf die zwei Hebel wirken und dann die Babywanne entfernen

MIT GRIFF

- ANKUPPLUNG VOM VERDECK**
- 14 Den Griff heben, indem man auf die seitlichen Knöpfe gleichzeitig wirkt.
- 15** Die automatischen Knöpfe an die Struktur der Tragetasche befestigen
- 16** Das Verdeck um den Griff wickeln und es mit den zweckmäßigen Knöpfen befestigen
- EINSTELLUNG VOM VERDECK**
- 17 Auf die zwei seitlichen Knöpfe vom Griff gleichzeitig wirken.
- ANKUPPLUNG DER DECKE**
- 18 Alle Knöpfe der Decke an der Tragetasche befestigen
- ENTFERNUNG DES INNENBEZUGS**
- 19 Es ist möglich, den Innenbezug laut Abbildung zu entfernen
- EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE**
- 20 Auf den Hebel **C** wirken, um die Rückenlehne einzustellen: nachdem man die gewünschte Position erzielt hat, den Hebel wieder auf die Anfangsposition einstellen.
- INNENBELÜFTUNG**
- 22 Es ist möglich, die Innenbelüftung durch den Hebel **D** einzustellen
- TRANSPORTGRIFF**
- 23 Den Griff greifen, indem man mit der Hand durch die Lasche hineingeht
- 24 VORSICHT: Wenn die Babywanne transportiert wird, sie immer waagrecht halten.**
- ANKUPPLUNG DER BABYWANNE AM GESTELL**
- 25 Die Babywanne kann am Gestell durch das patentierte EASY CLIP System angekuppelt werden: Die Babywanne richtigerweise ans Gestell positionieren, solange man das Ankupplungs-KLICKEN hört.
- 26 VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Babywanne immer richtigerweise angekuppelt ist.**
- ABKUPPLUNG DER BABYWANNE VOM GESTELL**
- 27 Auf den Hebel **E** wirken, der außen auf der Füssenseite zu finden ist und gleichzeitig die Babywanne heben, indem man sie durch den Griff hält

¡ADVERTENCIAS!



LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL MEDIO Y CONSÉRVELAS

PARA PODERLAS CONSULTAR EN FUTURO. LA INOBSERVANCIA DE ESTAS ADVERTENCIAS Y DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE PUEDEN TENER CONSECUENCIAS GRAVES PARA USTED Y PARA LA SEGURIDAD DE SU NIÑO.

USTED ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.

PARA EVITAR DAÑOS GRAVES DEBIDO A CAÍDAS Y/O DESLIZAMIENTOS, USE SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD CUANDO ESTÉN INSTALADOS.

Este producto es apto para niños que no se quedan sentados autónomamente o que pueden resbalarse y que no pueden apoyarse sobre las manos o las rodillas. Peso máximo admitido del niño: 9 kg. Usarlo solamente sobre una superficie plana, estable y seca.

No permita que otros niños jueguen cerca del chasis sin vigilancia.

Inspeccione regularmente el producto para controlar que no haya elementos dañados o desgastados. No lo utilice si faltan partes o si están rotas o desgarradas. Contacte inmediatamente al revendedor autorizado o el fabricante.

No utilice repuestos ni accesorios que no hayan sido suministrados y/o en cualquier caso, no estén aprobados por el fabricante. Es importante que Vd. conozca los peligros derivados de la presencia de llamas sin protección o de otras fuentes de calor, como por ejemplo hornallas eléctricas o estufas a gas cerca del chasis.

No utilizar la cuna en un soporte

Las manijas de transporte o la grande manija y el fondo del acuna se deben regularmente inspeccionar averiguando que no hayan marcas de daños y desgaste. Lea atentamente en las instrucciones relativas al uso del bastidor la posición en la cual se colocará el chasis.

Cuando está enganchado en otros dispositivos de transporte, controle de que todos los dispositivos de bloqueo del medio estén correctamente apretados antes del uso.

La sobrecarga, la abertura incorrecta y el uso de accesorios no aprobados pueden dañar o romper este vehículo. Lea las instrucciones.

Todas las operaciones de ensamble y de uso deben ser efectuadas por un adulto. Haga atención a la seguridad del niño cuando se interviene sobre las partes móviles del medio (ej. respaldo, capota).

El medio que han adquirido debe ser utilizado para transportar un solo niño.

Mantenga el material de embalaje del medio (materiales plásticos y/o impermeables) fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de sofocación.

Inglesina Baby S.p.a. declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas originados por un uso impropio o incorrecto del medio.

Inglesina Baby S.p.a., con el objetivo de mejorar sus productos, se reserva el derecho de actualizar y/o modificar el producto aportando detalles técnicos o estéticos sin previo aviso.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

No esfuerce nunca los mecanismos o las partes en movimiento. Si no está seguro, controle primero las instrucciones.

Conserve el medio en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes de metal para evitar que se oxiden.

La excesiva y prolongada exposición al sol y/o a la lluvia puede provocar cambios de color del tejido o de la plástica.

Limpie las partes de plástica y de metal con un paño húmedo o con un detergente ligero.

No utilice disolventes, amoníaco ni gasolina.

Después de usarlo en la playa, límpiolo esmeradamente para eliminar la arena o la sal de los mecanismos de enganche.

No use lejía. Séquelo perfectamente antes de volver a utilizarlo o de guardarlo.

Respete las normas para el lavado del revestimiento indicadas en las etiquetas.

INSTRUCCIONES

SIN MANIJA

- COMO ENGANCHAR LA CAPOTA**
- 1 Introducir las dos extremidades **A** en las sedes adecuadas en la cuna.
 - 2 Enganchar los botones colocados externamente en el lado cabeza de la cuna.
- COMO DESGANCHAR LA CAPOTA**
- 3 Pulsar en correspondencia del enchufe y quitar contemporáneamente la capota.
- AJUSTE DE LA CAPOTA**
- 4 Acompañar la capota en la posición deseada. Donde presente, doblar antes el compás **B** que mantiene bloqueada la capota
- ENGANCHE DE LA CUBIERTA**
- 6 Enganchar todos los botones de la cubierta al saco
- QUITAR EL FORRO INTERNO**
- 7 Es posible quitar el forro interno como ilustrado en la figura
- AJUSTE RESPALDO**
- 8 Actuar en la levita **C** para ajustar el respaldo: una vez alcanzada la inclinación deseada, reposicionar la levita en la posición de salida.
- VENTILACION INTERNA**
- 9 Es posible ajustar la ventilación interna por medio de la levita **D**
- MANIJAS DE TRANSPORTE**
- 10 Extraer las manijas de transporte desde los bolsillos laterales.
 - 11 **CUIDADO: cuando se transporta la cuna mantenerla siempre en posición horizontal.**
- ENGANCHE DE LA CUNA AL BASTIDOR**
- 12 La cuna se engancha al bastidor gracia al sistema patentado EASY CLIP: posicionar correctamente la cuna en el bastidor hasta asegurarse el CLIC de enganche
 - CUIDADO: asegurarse que la cuna sea siempre correctamente enganchada antes del uso**
- DESGANCHE DE LA CUNA DESDE EL BASTIDOR**
- 13 Introducir las manos en las aperturas laterales: actuar en las dos levas y quitar después la cuna

CON MANIJA

- COMO ENGANCHAR LA CAPOTA**
- 14 Levantar la manija actuando en los pulsadores laterales contemporáneamente.
 - 15 Enganchar los botones automáticos a la estructura del saco
 - 16 Envolver la capota alrededor de la manija fijándola con los botones adecuados
- AJUSTE DE LA CAPOTA**
- 17 Actuar en los dos pulsadores laterales de la manija contemporáneamente.
- ENGANCHE DE LA CUBIERTA**
- 18 Enganchar todos los botones de la cubierta al saco
- QUITAR EL FORRO INTERNO**
- 19 Es posible quitar el forro interno como ilustrado en la figura
- AJUSTE RESPALDO**
- 20 Actuar en la levita **C** para ajustar el respaldo: una vez alcanzada la inclinación deseada, reposicionar la levita en la posición de salida.
- VENTILACION INTERNA**
- 22 Es posible ajustar la ventilación interna por medio de la levita **D**
- MANIJA DE TRANSPORTE**
- 23 Empuñar a la ,manija pasando con la mano a través de la patita.
 - 24 **CUIDADO: cuando se transporta la cuna mantenerla siempre en posición horizontal.**
- ENGANCHE DE LA CUNA AL BASTIDOR**
- 25 La cuna se engancha al bastidor gracia al sistema patentado EASY CLIP: posicionar correctamente la cuna en el bastidor hasta asegurarse el CLIC de enganche
 - 26 **CUIDADO: asegurarse que la cuna sea siempre correctamente enganchada antes del uso**
- DESGANCHE DE LA CUNA DESDE EL BASTIDOR**
- 27 Actuar en la leva **E** colocada externamente en el lado pies y levantar contemporáneamente el saco empuñándolo por la manija

ADVERTÊNCIA



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO E GARDE-

AS PARA FUTURAS CONSULTAS. A INOBSERVÂNCIA DESTAS ADVERTÊNCIAS E DAS INSTRUÇÕES PODE TER GRAVES CONSEQUÊNCIAS NA SEGURANÇA DO SEU FILHO.

A SEGURANÇA DA CRIANÇA É DA SUA RESPONSABILIDADE.

NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA.

PARA EVITAR LESÕES GRAVES RESULTANTES DE QUEDAS E/ OU ESCORREGAMENTOS, UTILIZE SEMPRE OS CINTOS DE SEGURANÇA EXISTENTES.

Este produto destina-se a crianças que não tenham autonomia para permanecer sentadas ou rebolar e que não possam levantar-se sobre as mãos ou os joelhos. Peso máximo permitido da criança: 9 kg. Utilize-o apenas em superfícies planas, estáveis e secas.

Não deixe outras crianças brincarem sem vigilância na proximidade do porta-bebé. Inspeccione com regularidade o produto para detectar vestígios de deterioração ou desgaste. Não o utilize se houver partes quebradas, em falta ou rasgadas. Contacte oportunamente o Revendedor Autorizado ou o Fabricante.

Não utilize peças ou acessórios não fornecidos e/ou de algum modo não aprovados pelo Fabricante.

Esteja consciente dos perigos provocados por chamas ou outras fontes de calor, como, por exemplo, placas eléctricas ou aquecedores a gás, na proximidade do porta-bebé.

Não utilize a alcofa em cima de um apoio. As pegadas de transporte ou a pega e a base da alcofa devem ser inspeccionadas com regularidade, para se verificar se não há vestígios de deterioração ou desgaste. Leia atentamente as instruções relativas

à utilização do chassis sobre o qual será colocado o porta-bebé.

Quando encaixada noutros dispositivos de transporte, verifique, antes da sua utilização, se todos os dispositivos de bloqueio do equipamento se encontram correctamente inseridos.

A sobrecarga, a disposição incorrecta e a utilização de acessórios não aprovados, podem deteriorar ou quebrar este equipamento. Leia as instruções.

Todas as operações de montagem e de utilização devem ser realizadas por um adulto.

Preste atenção à segurança da criança quando accionar as partes móveis do equipamento (ex: apoio de costas, capota).

O equipamento que adquiriu deve ser utilizado para o transporte de uma única criança.

Mantenha o material de embalagem do equipamento (plásticos e/ou impermeáveis) fora do alcance das crianças para evitar o risco de asfixia.

A Inglesina Baby Spa rejeita toda e qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais, resultantes da utilização inadequada e/ou incorrecta do equipamento.

A Inglesina Baby Spa, com o fim de melhorar os seus produtos, reserva-se o direito de actualizar e/ou modificar qualquer pormenor técnico estético, sem aviso prévio.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Nunca force os mecanismos ou partes móveis. Se não tiver a certeza, verifique primeiro as instruções.

Mantenha o equipamento num local seco. Se estiver molhado, enxugue as partes metálicas, para impedir a formação de ferrugem.

A exposição excessiva e prolongada ao sol e/ou à chuva pode causar variações da cor do tecido ou dos plásticos.

Limpe as partes de plástico e de metal com um pano húmido ou com um detergente suave. Não utilize solventes, amoníaco ou benzina.

Quando for utilizado na praia, limpe-o a seguir com cuidado, para remover a areia ou o sal dos mecanismos de encaixe.

Não aplique lixívia. Enxugue-o perfeitamente antes de utilizá-lo ou guardá-lo.

Respeite as normas de lavagem das partes em tecido, indicadas nas respectivas etiquetas.

SEM PEGA**COMO FIXAR A CAPOTA**

- 1 Insira as duas extremidades **A** nos pontos adequados da alcofa.
- 2 Encaixe os botões exteriores na zona da cabeceira da alcofa.

COMO SOLTAR A CAPOTA

- 3 Empurre na zona do encaixe e retire a capota em simultâneo.

REGULAÇÃO DA CAPOTA

- 4 Acompanhe a capota até à posição desejada.

- 5 Dobre primeiro o compasso **B** (se existente) que mantém a capota bloqueada.

FIXAÇÃO DA CAPA DE COBERTURA

- 6 Encaixe todos os botões da capa de cobertura no porta-bebé

REMOÇÃO DA CAPA INTERIOR

- 7 É possível retirar a capa interior como ilustrado na figura

REGULAÇÃO DO APOIO DE COSTAS

- 8 Accione a alavanca **C** para regular o apoio de costas: uma vez obtida a inclinação desejada, volte a colocar a alavanca na posição inicial.

VENTILAÇÃO INTERIOR

- 9 É possível regular a ventilação interior por meio da alavanca **D**.

PEGAS DE TRANSPORTE

- 10 Retire as pegas de transporte das bolsas laterais.

- 11 **ATENÇÃO: Quando transportar a alcofa, mantenha-a sempre na horizontal.**

ENCAIXE DA ALCOFA NO CHASSIS

- 12 A alcofa encaixa-se no chassis graças ao sistema patenteado EASY CLIP: posicione correctamente a alcofa sobre o chassis até ouvir o CLIQUE de engate

ATENÇÃO: Verifique, antes da utilização, se a alcofa está correctamente encaixada
DESENCAIXE DA ALCOFA DO CHASSIS

- 13 Insira as mãos nas aberturas laterais: accione as duas alavancas e retire a alcofa

COM PEGA**COMO FIXAR A CAPOTA**

- 14 Levante a pega, accionando em simultâneo os botões de pressão laterais.

- 15 Encaixe os botões automáticos na estrutura do porta-bebé

- 16 Envolve a pega com a capota e fixe esta com os respectivos botões

REGULAÇÃO DA CAPOTA

- 17 Accione em simultâneo os dois botões de pressão laterais da pega.

FIXAÇÃO DA CAPA DE COBERTURA

- 18 Encaixe todos os botões da capa de cobertura no porta-bebé

REMOÇÃO DA CAPA INTERIOR

- 19 É possível retirar a capa interior como ilustrado na figura

REGULAÇÃO DO APOIO DE COSTAS

- 20 Accione a alavanca **C** para regular o apoio de costas: uma vez obtida a

- 21 inclinação desejada, volte a colocar a alavanca na posição inicial.

VENTILAÇÃO INTERIOR

- 22 É possível regular a ventilação interior por meio da alavanca **D**.

PEGA DE TRANSPORTE

- 23 Pegue na pega passando com a mão através da peça.

- 24 **ATENÇÃO: Quando transportar a alcofa, mantenha-a sempre na horizontal.**

ENCAIXE DA ALCOFA NO CHASSIS

- 25 A alcofa encaixa-se no chassis graças ao sistema patenteado EASY CLIP: posicione correctamente a alcofa sobre o chassis até ouvir o CLIQUE de engate

- 26 **ATENÇÃO: Verifique, antes da utilização, se a alcofa está correctamente encaixada**
DESENCAIXE DA ALCOFA DO CHASSIS

- 27 Accione a alavanca **E** localizada na parte de fora, no lado dos pés, e levante o porta-bebé em simultâneo, pegando-lhe pela pega.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ И
СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ОБРАЩЕНИЙ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ
ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И
ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО
РЕБЕНКА.**

**БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА –
ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯТЬ
РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ПАДЕНИЯ И/
ИЛИ СКОЛЬЖЕНИЯ, СЛЕДУЕТ
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕМНИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ГДЕ ОНИ ЕСТЬ.**

Этот продукт предназначен для детей,
которые не могут сидеть самостоятельно
или повернуться, и которые не могут
поднимать ручки или колени.
Максимально допустимый вес ребенка:
9 кг.

Использовать только на плоской,
стабильной и сухой поверхности.
Не позволять другим детям играть без
присмотра вблизи кузова.

Следует регулярно проверять продукт
на предмет признаков повреждений
или износа. Не следует использовать,
если есть поврежденные, не
достающие или порванные части.
Следует незамедлительно связаться с
Эксклюзивным дистрибьютором или
Производителем.

Не использовать запчасти или
аксессуары, которые не предоставлены
и/или не одобрены Производителем.
Если вы узнали о том, что существует
опасность, в результате свободного огня
или других источников тепла, например,
электрических плит или газовых плит,
или вблизи кузова.

Не использовать люльку на суппорте.
Ручки для переноски или другие
устройства для транспортировки должны
быть регулярно контролироваться, чтобы
не было признаков повреждения или
износа.

Следует внимательно прочитать

инструкции, относительно использования
рамы, на которую будет устанавливаться
люлька.

Когда присоединяются другие устройства
транспортировки, следует убедиться, что
все устройства хорошо закреплены, до
использования.

Чрезмерный вес, неправильное
толкование и использование
аксессуаров, не одобренных может
причинить ущерб или сломать
транспортное средство. Прочитайте
инструкции.

Все операции по сборке и
использованию должны выполняться
взрослым человеком.

Следует обращать внимание на
безопасность ребенка, при оказании
воздействия на подвижные части
средства (например, спинку, складной
верх).

Средство, приобретенное Вами, должно
использоваться для транспортировки
только одного ребенка.

Хранить упаковку продукта (пластик и/
или непромокаемые) вне досягаемости
детей, чтобы избежать риска удушья.
Компания Inglesina Baby Spa снимает
с себя всякую ответственность
за ущерб людям или предметам
вследствие непредусмотренного и/или
неправильного использования изделия.
Компания Inglesina Baby Spa с целью
улучшения своей продукции оставляет
за собой право корректировать и/
или вносить изменения в любую
техническую и эстетическую деталь без
предварительного предупреждения.

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Нельзя оказывать силового воздействия
на механизмы или подвижные части.
Если вы не уверены, то следует заранее
прочитать инструкции.

Хранить устройство в сухом месте.
Если устройство влажное, то следует
осушить металлические части, чтобы
предотвратить образование ржавчины.
Чрезмерное и длительное воздействие
солнца и/или дождя может вызвать
изменение цвета ткани или пластика.
Очистить части из пластика и металла
влажной тряпочкой или мягким
моющим средством. Не использовать
растворителей, аммиака или бензина.
Если используется на пляже, то
затем следует тщательно очистить
для удаления песка или соли с
соединительных механизмов.

Не отбеливать. Следует хорошо
высушить перед использованием или
хранением.

Следует соблюдать нормы по стирке
чехла, представленные на этикетке.

ИНСТРУКЦИИ

БЕЗ РЫМА

- КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЕРХ**
- 1 Установить два конца А в соответствующие отверстия люльки.
 - 2 Застегнуть пуговицы, расположенные на внешней стороне изголовья люльки.
- КАК ОТСОЕДИНИТЬ ВЕРХ**
- 3 Нажать в соответствии со сцеплением и одновременно снять верх.
- РЕГУЛИРОВАНИЕ СКЛАДНОГО ВЕРХА**
- 4 Установить верх в желаемую позицию. Если есть, то вначале следует сложить циркуль В, который блокирует верх.
- УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ**
- 6 Пристегнуть все кнопки покрытия к коляске
- СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДКЛАДКИ**
- 7 Можно снять внутреннюю подкладку, как показано на рисунке
- РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ**
- 8 Воздействовать на рукоятку С для регулировки спинки: после установки нужного наклона вновь позиционировать рычажок в начальную позицию.
- ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**
- 9 Можно регулировать внутреннюю вентиляцию, используя рычажок D
- РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ**
- 10 Достать из боковых карманов ручки для транспортировки.
- ВНИМАНИЕ: Когда транспортируется люлька, то следует держать ее в горизонтальном положении.**
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛЮЛЬКИ К РАМЕ**
- 12 Люлька закрепляется на раме благодаря запатентованной системе EASY CLIP: разместить правильно люльку на раме, пока не услышите КЛИК сцепления.
- ВНИМАНИЕ: убедиться еще до использования, что люлька всегда закреплена правильно**
- СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ С РАМЫ**
- 13 Взяться руками за доковые отверстия: следует оказать воздействие на ручки и затем снять люльку.

С РЫМОМ

- КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЕРХ**
- 14 Поднять рым, оказывая воздействие на боковые кнопки одновременно.
- 15 Застегнуть автоматические кнопки на структуре кресла.**
- 16 Повернуть верх вокруг рыма, закрепив его соответствующими кнопками.
- РЕГУЛИРОВАНИЕ СКЛАДНОГО ВЕРХА**
- 17 Следует оказать воздействие на боковые кнопки рыма одновременно.
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ**
- 18 Пристегнуть все кнопки покрытия к коляске
- СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДКЛАДКИ**
- 19 Можно снять внутреннюю подкладку, как показано на рисунке
- РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ**
- 20 Воздействовать на рукоятку С для регулировки спинки: после установки нужного наклона вновь позиционировать рычажок в начальную позицию.
- ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**
- 22 Можно регулировать внутреннюю вентиляцию, используя рычажок
- РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ**
- 23 Взять в руки ручки через надколенник.
- 24 ВНИМАНИЕ: когда транспортируется люлька, то она должна быть в горизонтальном положении.**
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛЮЛЬКИ К РАМЕ**
- 25 Люлька закрепляется на раме благодаря запатентованной системе EASY CLIP: разместить правильно люльку на раме, пока не услышите КЛИК сцепления.
- 26 ВНИМАНИЕ: убедиться еще до использования, что люлька всегда закреплена правильно**
- СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ С РАМЫ**
- 27 Следует оказать воздействие на ручку E, расположенную с внешней стороны в ногах и одновременно поднять кресло за ручки

VAROVÁNÍ!



**PŘED POUŽITÍM
VÝROBKU SI
DŮKLADNĚ
PŘEČTĚTE
TYTO POKYNY A
USCHOVEJTE JE
PRO BUDOUCÍ**

**POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO
POKYNŮ A INSTRUKCÍ MŮŽE
MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY PRO
BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.**

**JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA
BEZPEČNOST DÍTĚTE.
NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ
DOZORU.**

**VŽDY POUŽÍVEJTE
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY (JSOU-LI K
DISPOZICI), ABYSTE ZABRÁNILI
VÁŽNÝM ŠKODÁM PŘI PÁDECH ČI
SKLOUZnutí.**

Tento výrobek je určen pro děti, které nedokáží sedět samy a kutálet se a které se nedokáží vzepřít na rukou či kolenou. Maximální povolená váha dítěte: 9 kg Používejte výlučně na rovných, stabilních a suchých plochách.

Nedovolte, aby si v blízkosti vaničky bez dozoru hrály jiné děti.

Pravidelně kontrolujte, zda výrobek nemá známky poškození či opotřebení. Nepoužívejte výrobek, jsou-li jeho části zlomené či roztržené nebo chybějí. Obratě se včas na autorizovaného prodejce či výrobce.

Nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které nebyly dodány a/nebo doporučeny výrobcem

Berte na vědomí možné škody, které může v blízkosti vaničky způsobit otevřený oheň nebo jiný zdroj tepla, např. elektrická plotna, plynová kamna.

Nepoužívejte korbou na podložce.

Držadla na přepravu nebo držadlo pod korbou je třeba pravidelně kontrolovat a ujistit se, zda nemají známky poškození nebo opotřebení.

Přečtete si pozorně instrukce týkající se používání rámu, na něž se vanička umísťuje.

Je-li vanička připevněna k jiným zařízením

sloužícím k přepravě, ujistěte se, že všechna blokační zařízení jsou správně vložena, než začnete výrobek používat. Nadměrné zatížení, nesprávné použití a používání neschválených doplňků mohou tento výrobek poškodit či pokazit. Přečtete si pokyny.

Jakékoli činnosti související s montáží a užíváním výrobku mohou provádět výlučně dospělí.

Dávejte pozor na bezpečnost dítěte, pokud pracujete s mobilními částmi výrobku (zádová opěrka, stříška).

V tomto výrobku lze přepravovat pouze jedno dítě.

Materiál použitý pro zabalení sedačky (plastové a/nebo nepromokavé materiály) musí být uloženy mimo dosah dětí, zabráníte tak nebezpečí udušení.

Společnost Inglesina Baby Spa odmítá nést odpovědnost za jakékoliv škody na majetku nebo zdraví osob způsobené nevhodným a/nebo nesprávným použitím výrobku.

Společnost Inglesina Baby Spa si vyhrazuje za účelem zlepšení vlastních výrobků aktualizovat a/nebo měnit jakýkoliv technický detail bez předchozího vyrozumění.

PÉČE A ÚDRŽBA

Nikdy nevyvíjejte na části výrobku přílišnou sílu. Ne jste-li si jisti postupem, nahlédněte do pokynů.

Kočárek skladujte na suchém místě. Pokud je sedačka vlhká, osušte kovové části, aby nezrezavěly.

Důsledkem intenzivního a dlouhodobého vystavení výrobku slunci a/nebo dešti může dojít ke změně barvy tkaniny nebo plastových částí.

Čistěte plastové a kovové části navlhčeným hadříkem s nepříliš agresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla, čpavek či benzín.

Používáte-li výrobek na pláži, pořádně jej poté vyčistěte a odstraňte ze zapínacích mechanismů písek nebo sůl.

Nepoužívejte bělidla. Než výrobek začnete znovu používat, důkladně jej osušte.

Respektujte pokyny pro praní potahu, které jsou uvedeny na příslušných etiketách.

INSTRUKCE

BEZ DRŽÁKU

JAK UPEVNIT STŘÍŠKU

- 1 Vložte dvě krajní části A na příslušná upevnění korby.
- 2 Upevněte knoflíky na vnější části kočárku v místě, kde bývá hlavička dítěte.

JAK SUNDAT STŘÍŠKU

- 3 Stiskněte v souladu se zapojením a zároveň sejměte stříšku.

SEŘÍZENÍ STŘÍŠKY

- 4 Dejte stříšku do žádoucí pozice.
- 5 Má-li kočárek tlačítko B, který stříšku blokuje, stlačte jej.

UPEVNĚNÍ KRYTU

- 6 Připevněte všechny knoflíky krytu k pytli

ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ PODŠÍVKY

- 7 Vnitřní podšívku je možné odstranit podle návodu na obrázku.

SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY

- 8 Zádovou opěrku můžete seřídít páčkou C: Jakmile dosáhnete požadovaného sklonu, vraťte páčku do výchozí pozice.

VĚTRÁNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI

- 9 Větrání vnitřní části lze regulovat páčkou D

DRŽADLA K PŘENÁŠENÍ

- 10 Vytáhněte držadla na přepravu z bočních kapes.

- 11 **UPOZORNĚNÍ: Když korbu přepravujete, mějte ji vždy v horizontální poloze.**

PŘIPEVNĚNÍ KORBY NA RÁM

- 12 Korba se na rám připevňuje pomocí patentovaného systému EASY CLIP: Umístěte korbu správně na rám. Uslyšíte cvaknutí.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že korba je správně připojena, než začnete kočárek používat.

SEJMUTÍ KORBY Z RÁMU

- 13 Vložte ruce do bočních otvorů: Zatlačte na dvě páčka a sejměte korbu.

S DRŽADLY

JAK UPEVNIT STŘÍŠKU

- 14 Zvedněte držadla a zároveň tlačte na boční tlačítka.
- 15 Připevněte automatické knoflíky ke struktuře pytle.

- 16 Obtočte stříšku kolem držadla a připevněte ji k příslušným knoflíkům

SEŘÍZENÍ STŘÍŠKY

- 17 Tlačte na zároveň na boční tlačítka držadla.

UPEVNĚNÍ KRYTU

- 18 Připevněte všechny knoflíky krytu k pytli

ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ PODŠÍVKY

- 19 Vnitřní podšívku je možné odstranit podle návodu na obrázku.

SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY

- 20 Zádovou opěrku můžete seřídít páčkou C: Jakmile dosáhnete požadovaného sklonu, vraťte páčku do výchozí pozice.

VĚTRÁNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI

- 22 Větrání vnitřní části lze regulovat páčkou D

DRŽADLA NA PŘEPRÁVU

- 23 Uchopte držadlo a jedte rukou ke sponě.

- 24 **UPOZORNĚNÍ: Když korbu přepravujete, mějte ji vždy v horizontální poloze.**

PŘIPEVNĚNÍ KORBY NA RÁM

- 25 Korba se na rám připevňuje pomocí patentovaného systému EASY CLIP: Umístěte korbu správně na rám. Uslyšíte cvaknutí.

- 26 **UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že korba je správně připojena, než začnete kočárek používat.**

SEJMUTÍ KORBY Z RÁMU

- 27 Zmáčkněte páčku E, která je umístěna na vnější části kočárku u místa pro nohy. Zároveň zvedněte pytel tím, že jej zvednete od držadla.

OSTRZEŻENIA!

**PRZED UŻYCIEM
WYROBU
PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE
NINIEJSZE
INSTRUKCJE
I ZACHOWAĆ**

**JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
NIEPRZESTRZEGANIE
NINIEJSZYCH OSTRZEŻEŃ I
INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ
POWAŻNE KONSEKWENCJE DLA
BEZPIECZEŃSTWA WASZEGO
DZIECKA.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
ZALEŻY OD OPIEKUNA,
NIGDY NIE ZOSTAWIAĆ DZIECKA
BEZ OPIEKI.
ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ W WYNIKU UPADKU
I/LUB WYŚLIZGNIĘCIA SIĘ,
ZAWSZE UŻYWAĆ PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA.**

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla dzieci, które same nie potrafią jeszcze siedzieć lub obracać się i które nie potrafią podnieść się na rękach lub łokciach.

Maksymalna dozwolona waga dziecka: 9 kg.

Używać tylko na równych, stabilnych i suchych nawierzchniach.

Nie pozwalać innym dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu gondoli.

Regularnie sprawdzać produkt pod względem śladów uszkodzenia lub zużycia.

Nie używać, jeśli części są połamane, brakujące lub przerwane. Skontaktować się szybko z autoryzowanym sprzedawcą lub konstruktorem.

Nie używać części wymiennych lub akcesoriów nie dostarczonych i/lub nie zatwierdzonych przez konstruktora.

Mieć świadomość zagrożenia gondoli wynikającego z bliskości wolnego ognia lub innych źródeł ciepła, takich jak na przykład płytki obwodów scalonych lub piecyk gazowy.

Nie używać gondoli na wsporniku Uchwyty do przenoszenia lub duży uchwyt i spód gondoli należy regularnie sprawdzać pod względem śladów uszkodzenia i zużycia

W przypadku użycia gondoli, uważnie

przeczytać instrukcje obsługi stelaża. Podczas łączenia z innymi systemami transportowymi, przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie systemy blokujące pojazdu są prawidłowo zamocowane.

Przeciążenie, nieprawidłowe zastosowanie i korzystanie z nie zatwierdzonych akcesoriów może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu. Przeczytać instrukcje.

Wszelkie czynności montażowe i użytkowania mogą wykonywać osoby dorosłe.

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dziecka, naciskając na części ruchome produktu (szczególnie oparcie, daszek).

Zakupiony przez Państwa produkt należy używać do transportu tylko jednego dziecka.

Opakowanie produktu (materiały plastikowe i/lub wodoodporne) trzymać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia się.

Inglesina Baby Spa zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia osób z powodu niewłaściwego i/lub nieprawidłowego użycia wyrobu.

Inglesina Baby Spa, celem ulepszenia swych wyrobów, zastrzega sobie prawo unowocześnień i/lub modyfikacji każdego elementu technicznego bądź estetyki, bez uprzedniego powiadomienia.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Nie działać siłą na mechanizmy, ani części ruchome. W razie wątpliwości, sprawdzić najpierw instrukcje.

Produkt przechowywać w suchym miejscu. Po zmoczeniu, wytrzeć metalowe części, aby zapobiec tworzeniu się rdzy.

Intensywne i przedłużone wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub deszczu może skutkować zmianą koloru tkanin lub plastikowych części.

Części plastikowe i metalowe czyścić wilgotną szmatką lub delikatnym detergentem. Nie używać rozpuszczalników, amoniaku ani benzyny. W przypadku użycia wózka na plaży, należy wyczyścić go dokładnie, aby usunąć piasek lub sól z mechanizmów łączących.

Nie wybielać. Przed użyciem lub ponownym założeniem fotelik należy dokładnie wysuszyć.

Przestrzegać zaleceń związanych z myciem pokrycia znajdujących się na odpowiednich etykietach.

INSTRUKCJE

BEZ UCHWYTU

- 1 Dwa końce A włożyć w odpowiednie miejsca na gondoli.
- 2 Zapiąć przyciski umieszczone na zewnątrz w górnej części gondoli.
ZDEJMOWANIE DASZKU
- 3 Nacisnąć odpowiednio łącznik, zdejmując jednocześnie daszek.
REGULACJA DASZKU
- 4 Ustawić daszek w żądanej pozycji. Jeśli jest zamontowany, złożyć daszek
- 5 najpierw kompas B, który blokuje daszek
ZAKŁADANIE PRZYKRYCIA
- 6 Zapiąć wszystkie przyciski przykrycia do gondoli
ZDEJMOWANIE WEWNĘTRZNEGO POKROWCA
- 7 Możliwe jest zdjęcie wewnętrznego obicie zgodnie ze wskazówkami na rysunku
REGULACJA OPARCIA
- 8 Aby wyregulować oparcie, należy nacisnąć blokadę C: w chwili uzyskania żądanego odchylenia, należy ustawić blokadę w pozycji wyjściowej
WEWNĘTRZNA WENTYLACJA
- 9 Możliwa jest regulacja wewnętrznej wentylacji za pomocą blokady D
UCHWYTY DO PRZENOSZENIA
- 10 Wyciągnąć uchwyty do przenoszenia z bocznych kieszeni.
- 11 **UWAGA: Przenosząc gondolę trzymać ją zawsze w pozycji poziomej.**
ZAKŁADANIE GONDOLI NA STELAŻ
- 12 Gondolę zakłada się na stelaż dzięki opatentowanemu systemowi EASY CLIP: dokładnie ustawiać gondolę na stelażu, aż rozlegnie się KLIKNIĘCIE
UWAGA: przed użyciem sprawdzić zawsze, czy gondola jest poprawnie zamocowana
ZDEJMOWANIE GONDOLI ZE STELAŻA
- 13 Włożyć ręce w boczne otwory: nacisnąć dwie dźwignie, a następnie zdjąć gondolę

Z UCHWYTAМИ

- 14 Podnieść uchwyt naciskając jednocześnie boczne przycisk.
- 15 Zapiąć przyciski automatyczne na gondoli
- 16 Rozciągnąć daszek na uchwycie, mocując odpowiednimi przyciskami
REGULACJA DASZKU
- 17 Nacisnąć jednocześnie dwa boczne przyciski uchwytu.
ZAKŁADANIE PRZYKRYCIA
- 18 Zapiąć wszystkie przyciski przykrycia do gondoli
ZDEJMOWANIE WEWNĘTRZNEGO POKROWCA
- 19 Możliwe jest zdjęcie wewnętrznego obicie zgodnie ze wskazówkami na rysunku
REGULACJA OPARCIA
- 20 Aby wyregulować oparcie, należy nacisnąć blokadę C: w chwili uzyskania żądanego odchylenia, należy ustawić blokadę w pozycji wyjściowej
WEWNĘTRZNA WENTYLACJA
- 22 Możliwa jest regulacja wewnętrznej wentylacji za pomocą blokady D
UCHWYTY DO PRZENOSZENIA
- 23 Chwycić uchwyt przepasując ręką przez siedzonko.
- 24 **UWAGA: Przenosząc gondolę trzymać ją zawsze w pozycji poziomej.**
ZAKŁADANIE GONDOLI NA STELAŻ
- 25 Gondolę zakłada się na stelaż dzięki opatentowanemu systemowi EASY CLIP: dokładnie ustawić gondolę na stelażu, aż rozlegnie się KLIKNIĘCIE
- 26 **UWAGA: przed użyciem sprawdzić zawsze, czy gondola jest poprawnie zamocowana**
ZDEJMOWANIE GONDOLI ZE STELAŻA
- 27 Nacisnąć dźwignię E umieszczoną zewnętrznie po stronie nóg, podnosząc jednocześnie gondolę trzymając za uchwyt

UPOZORNENIE



**CITIȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI
CU ATENȚIE
ÎNAINTE DE
A UTILIZA
PRODUSUL
ȘI PĂSTRAȚI-**

**LE PENTRU CONSULTĂRI
ULTERIOARE. NERESPECTAREA
ACESTOR AVERTIZĂRI ȘI A
INSTRUCȚIUNILOR POATE CAUZA
CONSECINȚE GRAVE SIGURANȚEI
COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ.
SIGURANȚA COPILULUI
ESTE RESPONSABILITATEA
DUMNEAVOASTRĂ.
NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL
NESUPRAVEGHEAT.
PENTRU EVITAREA RĂNIRII
GRAVE SAU A DECESULUI CA
URMARE A CĂDERILOR ȘI/
SAU ALUNECĂRILOR, UTILIZAȚI
ÎNTOTDEAUNA CENTURILE DE
SIGURANȚĂ ATUNCI CÂND SUNT
PREZENTE.**

Acest produs este potrivit pentru copii ce nu pot sta așezați în mod autonom sau ce nu se pot întoarce și nu se pot ridica în mâini sau genunchi.

Greutatea maximă admisă a copilului: 9 Kg.

Utilizați-l numai pe o suprafață plană, stabilă și uscată.

Nu permiteți altor copii să se joace nesupravegheați în apropierea structurii metalice.

Inspectați regulat produsul pentru a găsi semne de deteriorare sau de uzură. Nu îl utilizați dacă există piese stricate, lipsă sau rupte. Contactați imediat Vânzătorul Autorizat sau Fabricantul.

Nu utilizați piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate și / sau aprobate de Constructor.

Trebuie să fiți conștienți de pericolele ce derivă din prezența flăcărilor libere sau a altor surse de căldură, ca spre exemplu plăcile electrice sau sobe cu gaz, în apropierea structurii.

Nu utilizați landoul pe un suport
Mânerile de transport sau mânerul și

fundul trebuie inspectate regulat verificând să nu fie deteriorate sau uzate
Citiți cu atenție instrucțiunile referitoare la utilizarea șasiului pe care va fi poziționată structura.

Când este prins de alte dispozitive de transport, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare ale căruciorului sunt corect activate înainte de a-l utiliza. Supraîncărcarea, plierea incorectă și utilizarea de accesorii neaprobate de către producător pot crea daune sau pot fisura unele elemente ale acestui vehicul. Citiți instrucțiunile.

Toate operațiunile de asamblare și de utilizare trebuie făcute de către un adult.

Fiți atenți la siguranța copilului atunci când acționați asupra părților mobile ale căruciorului (ex. spătar, capotină).

Produsul cumpărat de voi trebuie folosit numai pentru transportul unui copil.

Nu păstrați ambalajul mijlocului de transport (materiale plastice și/sau impermeabile) la îndemâna copilului pentru a evita riscul de sufocare.

Inglesina Baby Spa neagă orice responsabilitate pentru daune cauzate lucrurilor sau persoanelor ce derivă din utilizarea inadecvată și / sau incorectă a instrumentului.

Inglesina Baby Spa pentru a-și îmbunătăți produsele își rezervă dreptul de actualizare și / sau modificare a oricărui detaliu tehnic estetic fără vreo notificare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE

Nu forțați niciodată mecanismele sau piesele în mișcare. Dacă nu sunteți siguri, controlați întâi instrucțiunile.

Păstrați mijlocul de transport într-un loc uscat. În cazul în care căruciorul este ud, uscați părțile din metal pentru prevenirea formării ruginii.

Excesiva și îndelungata expunere la soare și / sau la ploaie poate determina decolorarea materialelor sau a plasticului.

Curățați părțile din plastic sau din metal cu o lavetă umedă sau cu un detergent ușor. Nu utilizați solvenți, amoniac sau benzină.

Când este utilizat pe plajă, trebuie apoi curățat cu grijă pentru a elimina nisipul sau sarea din mecanismele de fixare.

Nu înălbiți. Uscați complet înainte de utilizare sau de reasamblare.

Respectați normele pentru spălarea căptușelii potrivit indicațiilor de pe etichetele corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI

FĂRĂ MĂNER

- CUM SE ATAȘEAZĂ CAPOTA**
- 1 Introduceți cele două extremități A în locașele aferente de pe landou.
 - 2 Prindeți butoanele din exterior în partea pentru cap a landoului.
- CUM SE DETAȘEAZĂ CAPOTA**
- 3 Apăsați în corespondență cu îmbinarea și desfaceți în același timp capotina.
- REGLAREA CAPOTEI**
- 4 Aduceți capota în poziția dorită.
 - 5 Acolo unde este prezent, îndoiți mai întâi îmbinarea B ce ține blocată capota
- FIXAREA HUSEI**
- 6 Prindeți toate butoanele husei de landou
- ÎNLĂTURAREA CĂPTUȘELII INTERIOARE**
- 7 Puteți scoate căptușeala interioară precum este ilustrat în figură
- REGLAREA SPĂTARULUI**
- 8 Acționați asupra manetei C pentru reglarea spătarului: odată obținută înclinarea dorită, poziționați din nou maneta în poziția de plecare.
- AERISIRE INTERNĂ**
- 9 Puteți regla aerisirea internă cu ajutorul pârghiei D
- MĂNERE DE TRANSPORT**
- 10 Extrageți mânerele pentru transport din buzunarele laterale.
 - 11 **ATENȚIE: când transportați landoul țineți-l mereu în poziție orizontală.**
- PRINDEREA LANDOULUI PE ȘASIU**
- 12 Landoul se prinde pe șasiu mulțumită sistemului brevetat EASY CLIP: poziționați corect landoul pe șasiu până auziți un CLICK de prindere
- ATENȚIE: verificați întotdeauna, înainte de utilizare, dacă landoul este fixat corect înainte de utilizare**
- DETAȘAREA LANDOULUI DE PE ȘASIU**
- 13 Introduceți mâinile în deschizăturile laterale: acționați asupra celor două manete și scoateți apoi landoul

CU MĂNER

- CUM SE ATAȘEAZĂ CAPOTA**
- 14 Ridicați mânerul apăsând pe butoanele laterale în același timp.
 - 15 Prindeți butoanele automate pe structura landoului
 - 16 Înfășurați capota în jurul manetei fixând-o cu butoanele aferente
- REGLAREA CAPOTEI**
- 17 Apăsați asupra celor două butoane laterale ale mânerului în același timp.
- FIXAREA HUSEI**
- 18 Prindeți toate butoanele husei de landou
- ÎNLĂTURAREA CĂPTUȘELII INTERIOARE**
- 19 Puteți scoate căptușeala interioară precum este ilustrat în figură
- REGLAREA SPĂTARULUI**
- 20 Acționați asupra manetei C pentru reglarea spătarului: odată obținută
 - 21 înclinarea dorită, poziționați din nou maneta în poziția de plecare.
- AERISIRE INTERNĂ**
- 22 Puteți regla aerisirea internă cu ajutorul pârghiei D
- MĂNER DE TRANSPORT**
- 23 Prindeți mânerul trecând mâna pe sub partea.
 - 24 **ATENȚIE: când transportați landoul țineți-l mereu în poziție orizontală.**
- PRINDEREA LANDOULUI PE ȘASIU**
- 25 Landoul se prinde pe șasiu mulțumită sistemului brevetat EASY CLIP: poziționați corect landoul pe șasiu până auziți un CLICK de prindere
- ATENȚIE: verificați întotdeauna, înainte de utilizare, dacă landoul este fixat corect înainte de utilizare**
- DETAȘAREA LANDOULUI DE PE ȘASIU**
- 27 Acționați asupra manetei E amplasată în exterior la partea picioarelor și ridicați în același timp landoul împingându-l cu maneta

447022BA - 08/08



Inglesina[®]

L'Inglesina Baby S.p.A.
Via Lago Maggiore 22/26
36077 Altavilla Vicentina
Vicenza Italy
Tel. +39 0444 392200
Fax +39 0444 392250
www.inglesina.com
info@inglesina.com